

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto da linha Philco.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, **guardá-lo para eventuais consultas**.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, a fim de evitar riscos. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.
- Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.
- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.
- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.
- Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.
- Não usar em locais descobertos.
- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O aparelho deve ser conectado a um circuito elétrico separado, longe de outros aparelhos.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do aparelho.
- Para desligar o aparelho (girar o botão Timer para a posição 0) e então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica..
- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos dentro do aparelho.
- Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

COMPONENTES

01-Alça do cesto

02- Cesto

03-TIMER (seletor de tempo)

04-Coletor de migalhas



DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

O aparelho é equipado com um "TIMER" de 60 minutos com contagem regressiva que desliga o aparelho ao atingir a marcação 0. Quando o "TIMER" atingir a marcação 0 será emitido um sinal sonoro e o aparelho desligará automaticamente.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- 1- Remova toda a embalagem.
 - 2- Remova rótulos ou etiquetas do aparelho.
 - 3- Limpe a cesta por completo com água quente, um pouco de detergente e uma esponja não-abrasiva.
 - 4- Remova a sujeira das partes interna e externa do aparelho com um pano úmido
- O aparelho funciona com ar quente.

PREPARAÇÃO PARA O USO

- 1- Coloque o aparelho em uma superfície estável, horizontal e nivelada.
Não coloque o aparelho em superfícies não resistentes ao calor.
 - 2- Encaixe a cesta na frigideira adequadamente.
 - 3- Desenrole o cordão elétrico.
- Não encha a frigideira com óleo ou qualquer outro líquido.
Não coloque nenhum objeto em cima do aparelho, porque isso obstrui o fluxo de ar e afeta o resultado da fritura com ar quente.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

O aparelho pode preparar vários tipos de alimentos.

- 1- Conecte o plugue a uma tomada elétrica.
- 2- Retire cuidadosamente a cesta do aparelho.
- 3- Coloque os alimentos na cesta.

Nota: Não encha a cesta além da quantidade indicada na tabela, pois isso pode afetar a qualidade do resultado final.

- 4- Coloque a cesta para dentro do aparelho.

Não use o produto sem a cesta dentro dele.

Cuidado: Não toque no cesto durante e algum tempo depois de uso, porque ela fica muito quente. Só segure o cesto pela alça.

- 5- Determine o tempo de preparo necessário para o alimento (consulte tabela).
- 6- Para ligar o aparelho, gire o botão do timer até o tempo de preparo necessário. Adicione 3 minutos ao tempo de preparo se o aparelho estiver frio.

Nota: Se desejar, você também poderá pré-aquecer o aparelho sem colocar nenhum alimento dentro.

Nesse caso, gire o botão do timer para mais de 3 minutos. Em seguida, introduza o alimento na cesta e gire o botão do timer para o tempo de preparo necessário.

•O timer começa a contagem regressiva do tempo de preparo definido.

- 7- Ao ouvir o alarme do timer, você saberá que o tempo de preparo definido acabou. Retire a cesta do aparelho.

Nota: Também é possível desligar o aparelho manualmente. Para fazer isso, gire o botão de controle da temperatura até 0.

- 8- Verifique se os alimentos estão prontos.

Se os alimentos ainda não estiverem prontos, basta colocar o cesto para dentro do aparelho e ajustar o timer com alguns minutos extras.

Após a fritura com ar quente, o aparelho e os alimentos estarão quentes. Dependendo do tipo de alimentos, pode sair vapor do aparelho.

- 9- Esvazie a cesta em um recipiente ou um prato.

- 10- Quando uma porção de alimentos estiver pronta, o aparelho estará automaticamente pronto para preparar outra porção.

Configurações

A tabela a seguir serve de ajuda para você selecionar os ajustes básicos de acordo com os alimentos que deseja preparar.

Nota: Esses ajustes são apenas indicações. Como os alimentos diferem em origem, tamanho, forma e marca, não é possível garantir o melhor ajuste para os seus alimentos.

Como a tecnologia empregada no produto reaquece automaticamente o ar dentro do aparelho, mantendo assim uma alta temperatura, caso o cesto seja retirado durante o funcionamento, poderá prolongar o tempo preparo do alimento.

Dicas

- Alimentos menores geralmente demoram um pouco menos para serem preparados em relação a alimentos maiores.
- Uma quantidade maior de alimentos demora um pouco mais para ser preparada; uma quantidade menor de alimentos demora um pouco menos para ser preparada.
- Para preparar batata natural (caseira), descasque e corte as batatas em formato palito e deixar de molho em um recipiente com água por aproximadamente 30 minutos. Retirar as batatas do recipiente e secá-las. Adicione 1 (uma) colher de sopa de óleo e misture-as bem.

Frite seus alimentos no aparelho minutos após adicionar o óleo.

- Não prepare alimentos extremamente gordurosos, como lingüiças, no aparelho.
- Os petiscos que podem ser preparados no forno também podem ser preparados no aparelho.
- A quantidade máxima para preparar frituras crocantes é de 400 gramas.
- Use massa pré-cozida para preparar petiscos recheados rapidamente e com mais facilidade.

Além disso, a massa pré-cozida demora menos tempo para ser preparada do que a massa feita em casa.

Quantidade
mín.-máx. (g)

Tempo
(mín).

Informações
adicionais

Batatas fritas finas
congeladas

200 a 400

35 a 38

Batatas fritas
grossas congeladas

200 a 400

35 a 38

Batatas fritas
caseiras (8 x 8 mm)

200 a 400

35 a 40

adicione 1
colher de sopa
de óleo

Coxas de frango

100 a 300

25 a 30

Nuggets de frango
congelados

100 a 300

25 a 30

Use do tipo
pronto para
assar

Camarão

200 a 400

25 a 30

Nota: Adicione 3 minutos ao tempo de preparo ao começar fritar com o aparelho ainda frio.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1- Desconecte o plugue da tomada elétrica e deixe o aparelho esfriar.

Nota: Retire o cesto para que o aparelho esfrie mais rapidamente.

2- Limpe a parte externa do aparelho com um pano úmido.

3- Limpe a cesta com água quente, um pouco de detergente e uma esponja não-abrasiva.

Use um desengordurante para remover a sujeira restante.

Dica: Se houver sujeira grudada na cesta, mergulhe a cesta em água quente e um pouco de detergente. Coloque a cesta deixando de molho por, aproximadamente, 10 minutos.

4- Limpe a parte interna do aparelho com pano úmido quente e uma esponja não-abrasiva.

5- Limpe o elemento de aquecimento com uma escova de limpeza seca para remover resíduos de alimentos.



Nunca mergulhar o corpo do aparelho em água ou outros líquidos.



www.philco.com.br



12/13 1215-09-05 785675 REV.0

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx