



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Asp Pó Silencium PAS01

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: é comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
- Não usar o aparelho sem os filtros.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio. Se o saco coletor de pó estiver danificado, efetuar a troca por componente compatível ou adquirido na assistência técnica autorizada.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .
- Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo

cordão.

- Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Aviso importante : qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada que tenha a mesma tensão do aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Tubo prolongador;
02. Alça para transporte;
03. Botão de abertura do reservatório de poeira;
04. Bocal de encaixe da mangueira;
05. Bocal de encaixe do aparelho;
06. Mangueira flexível;
07. Botão de recolhimento do cordão elétrico
08. Controle de potência;
09. Botão LIGA / DESLIGA (pedal);
10. Rodas traseiras;
11. Válvula de controle de sucção ;
12. Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes;
13. Botão de recolhimento das cerdas;
14. Botão de liberação do compartimento do filtro Hepa;
15. Encaixe para acessórios;
16. Acessório escova;
17. Acessório para cantos;
18. Compartimento do filtro HEPA;
19. Plugue;
20. Conector para tubo prolongador.



•Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de encaixe alinhando as travas existentes no terminal aos orifícios do encaixe e girar no sentido horário até estar firmemente travado.

•Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.

•Utilizar o tubo prolongador para facilitar o acesso aos locais a serem limpos com maior conforto durante o manuseio.

•Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho.

•Pressionar o botão LIGA/DESLIGA.

•Se durante o uso a luz indicadora de funcionamento ficar vermelha, significa que o compartimento de pó está cheio. Quando isso ocorrer, o saco coletor de pó deve ser esvaziado ou substituído, seguindo as instruções da seção “MANUTENÇÃO E LIMPEZA”.

•Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA e retirar o plugue da tomada.

•Para remover a mangueira, segurar pelo conector e girar no sentido anti-horário, puxando-o para cima. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.

NOTA: para tornar o manuseio do produto mais cômodo, o botão LIGA/DESLIGA foi projetado para permitir o seu acionamento com os pés.

Atenção: o aparelho conta com um sistema de segurança que, em caso de superaquecimento, o aparelho irá desligar automaticamente. Para retornar a sua utilização normal, o usuário deverá aguardar aproximadamente 2 horas até que o aparelho esfrie por completo.

AJUSTE DE POTÊNCIA

Você pode definir o poder de sucção do dispositivo como você preferir. Recomendamos o uso do poder de sucção mínima para materiais delicados. Selecione médio para colchões, móveis estofados e carpetes. Selecione o poder de sucção máxima para madeira, azulejos e outros pisos robustos.

1. Poder de sucção mínima para cortinas e materiais sensíveis.
2. Poder de sucção Médio para almofadas estofadas, colchões, pisos de carpete.
3. Potência de sucção máxima de pavimentos de azulejos, madeira e robusto.

Limpeza do saco coletor de pó.

- Quando o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar laranja, o saco coletor de pó deve ser esvaziado e limpo. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.
 - Desligar o aparelho pressionando o botão **LIGA/DESLIGA** e retirar o plugue da tomada.
 - Remover a mangueira pressionando simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal.
 - Abrir a tampa do compartimento de pó puxando a respectiva trava.
 - Remover o saco do aparelho, puxar o saco permanente com as duas mãos para cima (figura 3).
 - O usuário poderá esvaziar o saco coletor de pó tomando cuidado para não danificá-lo. Caso o saco coletor de pó esteja danificado, ele deve ser substituído.
- Para adquirir novos sacos, entrar em contato com assistência técnica autorizada.
- Fechar a tampa do reservatório e pressioná-la cuidadosamente. Esta deverá estar bem fechada; caso contrário, o desempenho do produto será prejudicado.



Figura 3

- Remover e lavar os filtros de proteção do motor e de exaustão com água morna a cada seis meses ou quando eles estiverem visivelmente saturados. Reinstalá-los depois de secá-los ao ar livre.
- Para remover o filtro de proteção do motor, o usuário deve puxá-lo na vertical até que ele saia das respectivas canaletas. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o nas respectivas canaletas.
- Para remover o filtro de exaustão, deve-se pressionar o botão de liberação do filtro HEPA e remover puxando-a para fora. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento. Em seguida, colocar a tampa encaixando inicialmente as linguetas da parte inferior e pressionar na sequência a parte superior.

Atenção!

Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.

NOTA: Não seguir as instruções de limpeza gerará um aquecimento excessivo no aparelho e um desligamento indesejável do mesmo.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O plugue não foi inserido na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	O botão Liga/Desliga está desligado	Pressionar o botão Liga/Desliga.
	O aparelho superaqueceu.	Aguardar até que o produto esfrie completamente.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O reservatório de pó está cheio.	Esvazie o reservatório de pó. (consulte capítulo "Manutenção e Limpeza")
	O filtro está entupido.	Limpe o filtro (consulte capítulo "Manutenção e Limpeza")
A sujeira escapa do aparelho	O reservatório de pó está cheio.	Esvazie o reservatório de pó. (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza")
	O reservatório de pó não está devidamente encaixado.	Verifique se o saco coletor de pó está corretamente instalado após substituí-lo (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza").
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação	O reservatório de pó está cheio.	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza").
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza") e espere o aparelho esfriar.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA



Philco
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

(47) 3431-0499
www.philco.com.br