

# Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ASP PO PAS10

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

**O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

## CUIDADOS

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .
- Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico ou pela mangueira flexível, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas e sensoriais ou mentais reduzidos, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
  - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
  - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
  - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

- 01** Controle de sucção
- 02** Mangueira flexível
- 03** Alça para transporte
- 04** Abertura do blower (Função Soprar)
- 05** Botão LIGA / DESLIGA
- 06** Suporte para cordão elétrico
- 07** Trava
- 08** Abertura da Função Sucção
- 09** Reservatório
- 10** Rodízios
- 11** Suporte para acessórios
- 12** Acessório para cantos e frestas/escova
- 13** Tubos prolongadores
- 14** Acessório para pisos e carpetes
- 15** Filtro permanente
- 16** Cordão elétrico
- 17** Pluque



## UTILIZANDO O APARELHO PARA ASPIRAR PÓ

•Abrir o compartimento do filtro do aspirador puxando as travas situadas em ambos os lados do produto (figura 1).

•Instalar o saco reservatório para pó (figura 2).

•Posicionar o compartimento do filtro e ajustá-lo na posição e pressionar as travas.

**NOTA:** A abertura do blower deve estar alinhada com a abertura de sucção (figura 3).



Figura 1



Figura 2



Figura 3

### Conexão da mangueira flexível

•Encaixar a mangueira flexível na abertura de sucção apertando a trava e empurrando. (figura 4).

•Conectar à extremidade da mangueira flexível os acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.

•Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.

•Encaixar o acessório mais apropriado.



Figura 4

### Acionamento e Desligamento do aspirador:

•Acionamento: Conectar cordão elétrico em uma tomada elétrica conforme a tensão do produto e pressionar o botão Liga/Desliga.

•Desligamento: pressionar o botão Liga/Desliga na posição Desliga e retirar o plugue da tomada.

## UTILIZANDO O APARELHO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS

Para aspirar líquidos, não utilizar o saco para pó. Use apenas o filtro permanente. A aspiração é feita normalmente.

Toda água que entrar no aspirador fica armazenada no reservatório. Quando o líquido atingir o nível máximo, o aspirador perderá a capacidade de sucção gradativamente e mudará seu ruído. Quando isso ocorrer, esvazie o reservatório e reinicie a operação.

Recomenda-se que, após a aspiração de líquidos, verifique a necessidade de limpeza da mangueira e do recipiente. Caso seja necessário, limpe-os em água corrente e deixe-os secar.

Verifique se há necessidade de limpar o filtro permanente. Para efetuar essa limpeza, utilize apenas água corrente e deixe-o secar antes de posicioná-lo no local que ele ocupava, tomando cuidado para não rasgá-lo e não deixá-lo mal posicionado.

### ATENÇÃO:

Quando a água atingir o seu limite máximo, a boia irá subir e bloquear a sucção no compartimento do filtro. Neste caso, desligar o aspirador e esvaziar o reservatório imediatamente antes de ligá-lo novamente.

## INSTRUÇÕES DE USO DO BLOWER (FUNÇÃO SOPRO)

O aparelho conta com a função blower que transforma o aspirador de pó em um soprador de ar.

•Conectar a mangueira flexível na abertura do soprador apertando a trava e empurrando (figura 5).



Figura 5

•Para mais conforto durante o manuseio, é possível utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos.

### ATENÇÃO:

•Quando utilizar a função "blower" nunca direcione a mangueira para qualquer parte do seu corpo ou de outra pessoa.

•Partículas existentes no interior do reservatório ou da mangueira podem ser arremessadas com muita velocidade causando acidentes.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Faça regularmente a limpeza nas peças principais utilizando um pano úmido. Deixe-as secar antes de guardá-las novamente.

O saco para pó protege o motor e manter a parte interna do aspirador sempre limpa quando se aspiram substâncias secas.

O saco para pó deve ser limpo quando estiver cheio.

### **Limpeza do filtro permanente.**

É necessário retirar o filtro permanente para realizar a limpeza.

Primeiramente retire a tampa do recipiente e então remova o filtro (figura 8). Remova a sujeira com água corrente.

O filtro permanente deve ser substituído se estiver danificado e deve estar seco antes do uso.

#### **Atenção:**

Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza.



Figura 8

## DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Liga.	Produto não está ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica
	A tomada esta sem energia	Verificar se há energia, testando outro produto.
Falta ou diminuição de sucção.	Mangueiras ou tubos obstruídos.	Desobstruir as mangueiras e tubos.
	Bóia de proteção atingiu o nível máximo do reservatório de líquidos.	Esvaziar o reservatório e reajustar a bóia se necessário (ver item como esvaziar o reservatório no manual de instruções).
	Reservatório de pó esta cheio.	Esvaziar o reservatório (ver manual).
	Controle de sucção deslizante está aberto.	Fechar o controle de sucção deslizante encontrado no cabo da mangueira de sucção.

## PRECAUÇÕES DURANTE A UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aspirador, certifique-se de que o filtro permanente esteja bem instalado para não danificar o motor.
- Evite utilizar o aspirador durante muito tempo.
- Ao perceber queda de desempenho, verifique se o reservatório está cheio ou se o filtro está sujo.

**IMPORTANTE:** O reservatório do aparelho tem capacidade de 5L para pó e de 11,5L para líquidos.

- Se água de sabão (bolhas) forem aspiradas por descuido, desligar o aspirador imediatamente e remover a água de sabão e a espuma.
- Depois de aspirar, limpar o reservatório de água e pó.
- Ao funcionar, o motor gera calor. É normal que o aspirador esteja quente ao tocá-lo.
- Não dobrar ou comprimir a mangueira quando for guardá-la.
- Não puxar o aspirador pela mangueira.
- Não pisar na mangueira.
- Segurar pelo plugue ao desconectar o aspirador da tomada.
- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada.

## COMO ESVAZIAR O RESERVATÓRIO

### ATENÇÃO:

Desligar o aspirador e retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza ou a manutenção do aparelho.

- Para abrir o reservatório e puxar ambas as travas para cima (**figura 6**).
- Retirar a cobertura superior (**figura 7**).
- Remover o conteúdo do reservatório de água e/ou pó.



Figura 6



Figura 7

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA

