

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Edson	27-06-2006
1	Mudança de Potência	-	-	102-06	Edson	29-06-2006
2	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	24-10-2007

IMPORTANTES DICAS DE SEGURANÇA

Quando usar equipamentos elétricos, algumas precauções básicas de segurança devem sempre ser tomadas para reduzir o risco de acidentes:

- Ler todas as instruções cuidadosamente.
- Não tocar em superfícies quentes, usar os puxadores e botões.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, nunca mergulhar o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho em água ou em outro líquido.
- Desligar o aparelho da tomada antes de limpá-lo e também quando não estiver sendo usado. Deixar o aparelho esfriar antes de colocar ou remover alguma peça da cafeteira.
- Sempre desligar a cafeteira da tomada quando estiver vazia e quando não for utilizá-la.
- Não utilizar aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cordão elétrico, plugue ou em outros componentes, ou que tenham apresentado qualquer defeito. Levar o aparelho para a *Assistência Técnica Autorizada Britânia* para conserto ou substituição das peças danificadas.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento do produto, além de causar risco de acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a mesa ou bancada, ou tocar em superfícies aquecidas.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Nunca usar a cafeteira para finalidades diversas daquelas que o fabricante especificou.
- Manter a jarra de vidro tampada enquanto estiver servindo café ou fervendo água.
- Esta jarra de vidro foi projetada para ser usada exclusivamente na cafeteira. Não a utilizar para outros fins.
- Não colocar a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.
- Nunca usar a jarra trincada ou com o cabo danificado.
- Não limpar a jarra de vidro com materiais abrasivos.
- Não retirar a jarra de vidro da placa de aquecimento enquanto ainda estiver pingando.
- Aguardar a placa de aquecimento esfriar antes de tocá-la.
- Tomar cuidado com o vapor.
- Aguardar o porta-filtro esfriar antes de retirá-lo da cafeteira.
- Não usar a jarra de vidro no forno de microondas.
- Não colocar outro líquido ou material de limpeza no reservatório de água diferente dos especificados neste manual (ver instruções para limpeza da cafeteira).
- Não deslocar a cafeteira quando houver líquido quente na jarra de vidro.
- Não utilizar a cafeteira próximo a vapores explosivos ou inflamáveis.



AVISO: Para reduzir o risco de choque elétrico e de outros acidentes, não retirar a proteção da base inferior. A substituição de peças só deve ser feita pela *Assistência Técnica Autorizada Britânia*. No interior do equipamento não há nenhuma peça de utilidade para o usuário.

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

11/07 134-05/00 014151 REV.2

BRITANIA



Cafeteira CP36

Manual de Instruções

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	27-06-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	27-06-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	27-06-2006	Cafeteira Cp36	014151	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	134-05/00	2

ANTES DE USAR

- Ler as instruções cuidadosamente antes de usar.
- Retirar a cafeteira da embalagem. Guardar a embalagem para uso futuro.
- Puxar o comprimento desejado do cordão elétrico e enrolar o restante.
- Ligar o cordão elétrico na tomada. Certificar-se de que a tensão do aparelho e da tomada elétrica sejam compatíveis.




- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Tampa do reservatório de água | 5. Tampa da jarra de vidro |
| 2. Reservatório de água | 6. Jarra de vidro |
| 3. Botão liga/desliga | 7. Cabo da jarra de vidro |
| 4. Porta-filtro | 8. Placa de aquecimento |

USANDO A CAFETEIRA PELA PRIMEIRA VEZ

1. Antes de fazer café pela primeira vez, funcionar a cafeteira usando somente água (não usar filtro ou café).
2. Retirar a jarra de vidro da cafeteira e levantar a sua tampa. Encher a jarra com água fria até o nível máximo. A dosagem da jarra é feita em xícaras.
3. Levantar a tampa do reservatório de água e despejar a água na jarra. Fechar as tampas do reservatório e da jarra de vidro. Recolocar a jarra na placa de aquecimento.
4. Ligar a cafeteira, colocando o botão Liga/Desliga na posição "ON".
5. Quando toda a água ferver na jarra de vidro, desligar a cafeteira, colocando o botão Liga/Desliga na posição "OFF".

PREPARANDO O CAFÉ

1. Retirar a jarra de vidro da cafeteira e levantar a sua tampa. Colocar a quantidade desejada de água fria na jarra. A jarra de vidro contém a dosagem em xícaras.
2. Certificar-se de que a cafeteira está desligada. O botão Liga/Desliga deve estar na posição "OFF".
3. Colocar um filtro de café no porta-filtro.
4. Despejar o pó de café no filtro. Cada xícara corresponde a 6 - 8 gramas de pó de café.
5. Levantar a tampa do reservatório de água.
6. Despejar a água dentro do reservatório.
7. Fechar a tampa do reservatório de água e a tampa da jarra de vidro. Colocar a jarra sobre a placa de aquecimento.
8. Ligar a cafeteira, colocando o botão Liga/Desliga na posição "ON".
9. Quando a jarra de vidro estiver cheia de café, ela manterá a sua temperatura quente.

 Esta cafeteira tem um mecanismo corta-pingos, que impede que o filtro de café continue pingando, após a retirada da jarra de vidro. Depois de pronto, desligar a cafeteira, colocando o botão Liga/Desliga na posição "OFF".

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre retirar o cordão elétrico da tomada e esperar a cafeteira esfriar antes de limpá-la.

1. Limpar o exterior da cafeteira e o porta-filtro com um pano macio e detergente suave. Não usar materiais abrasivos para limpeza da cafeteira.
2. Antes de lavar a jarra de vidro, certificar-se de que ela esfriou completamente. Lavar a jarra com uma esponja macia, água quente e detergente suave. Não colocar a jarra de vidro na máquina de lavar louça.

PARA LIMPAR O INTERIOR DA CAFETEIRA

- Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imerso na água.
- O porta-filtro, a jarra e a tampa devem ser limpos com água e detergente ou no lava-louças, assim como a jarra juntamente com a tampa.
- Não usar produtos abrasivos.

DICAS PARA PREPARAR UM CAFÉ DELICIOSO

É essencial que a cafeteira esteja limpa para o preparo de um café saboroso. A limpeza especificada em "Limpeza e Manutenção", realizada periodicamente, é altamente recomendável.

- Sempre usar água fria e fresca na sua cafeteira.
- Cafeteira só para pó, não trabalha com grãos. Pó fino de café promove uma extração completa, produzindo um café de sabor rico e encorpado.
- Guardar o pó de café em lugar seco e arejado. Quando o pacote de café for aberto, mantê-lo bem fechado e guardá-lo na geladeira, para continuar fresco.
- Nunca reutilizar o pó de café, visto que isto irá prejudicar enormemente o gosto do café.
- Reaquecer café não é recomendável. O café atinge seu melhor sabor logo após o seu preparo.
- Pequenas gotas de óleo flutuando sobre o café preto ocorrem devido à extração de óleo dos grãos de café. A oleosidade ocorre com maior frequência quando são usados grãos muito torrados. O uso frequente da cafeteira também pode causar oleosidade, indicando a necessidade de limpar o aparelho.