

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA  
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO  
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	085-06	Edson	24-06-2006
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007
2	Inclusão tabela ProblemaxCausaxSolução + Layout	-	-	-	Ari Jr.	30-04-2009

04/09 162-05/00 072301 REV.2

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



**BRITÂNIA**



**Cafeteira D36P**  
Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	24-06-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	24-06-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	24-06-2006	Cafeteira D36P	072301	1/1
<b>BRITÂNIA</b>				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	162-05/00	2

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da *Cafeteira D36P*

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

## COMPONENTES

- 1- Porta-filtro removível
- 2- Reservatório de água com graduação
- 3- Corta-pingo
- 4- Placa de aquecimento
- 5- Visor Digital
- 6- Luz Indicadora de Funcionamento
- 7- Botão Liga/Desl.
- 8- Botão de Programação.
- 9- Jarra de vidro
- 10- Luz Indicadora de programação
- 11- Botão Hora
- 12- Botão Min.
- 13- Colher dosadora



## DICAS DE LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imergido na água.
- O porta-filtro, a jarra e a tampa da jarra devem ser limpos com água e detergente ou na lava-louças.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

## TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	A tomada está sem energia	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
Água/café transbordando pelo porta filtro.	1 - Utilizando 2 filtros, um filtro de papel e um filtro permanente. 2 - A Jarra não está bem posicionada, com isso o corta-pingo não aciona e o café não passa para a jarra	1 - Utilizar somente 1 dos filtros. 2 - Ajustar a jarra de forma que o corta-pingo fique acionado.
Café morno.	1 - A cafeteira é 220 Volts e a tomada 127 Volts.	1 - Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.
A Cafeteira não passa o café no horário programado?	1 - Erro no ajuste do relógio ou na programação	1 - Ajustar corretamente o relógio e a programação; AM - antes do meio dia (das 00:00 horas até 11:59 horas) PM - após o meio dia (das 12:00 horas até 23:59 horas) 2 - Verificar se após feita a programação, a cafeteira foi colocada no modo correto de espera e ligada na tomada (Seguir as instruções exatas do manual)

líquido no reservatório de água.

- Para adicionar café durante o preparo desligar a cafeteira.
- Não colocar a cafeteira diretamente sobre a chama do fogão, chapas elétricas, no forno quente, nem próximo a estes locais.
- Manter a jarra tampada ao passar e ao servir o café.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir cordão elétrico, plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- É recomendado não tocar em partes metálicas com peças de metal como: anéis, talheres, etc., quando o aparelho estiver ligado.
- Não colocar o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.
- Esperar até que o filtro de papel esteja frio antes de retirá-lo da cafeteira.
- Não remover a cafeteira do lugar com a jarra cheia de café quente.
- Aguardar que a placa de aquecimento esfrie para tocá-la. Retirar o aparelho da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não retirar a tampa inferior.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, leva-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

#### **CUIDADOS ESPECIAIS COM A JARRA**

- A jarra refratária deste aparelho foi desenvolvida para ser usada somente com esta cafeteira.
- Não usar a jarra se estiver rachada nem se a alça estiver solta ou frouxa.
- Não deixar que todo o líquido se evapore da jarra. Não aquecer a jarra quando estiver vazia.
- Jogar fora a jarra se estiver com qualquer tipo de problema. Se estiver lascada ou rachada ela poderá se partir ou contaminar o café com pedaços de vidro.
- Nunca usar palha de aço ou produtos abrasivos durante a limpeza, pois podem arranhar ou enfraquecer o vidro.
- Não colocar a jarra perto, nem diretamente sobre a chama ou chapa elétrica, dentro de forno quente ou do microondas.
- Não colocar a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.
- Manusear a jarra com cuidado e evitar pancadas fortes.

5

#### **AJUSTANDO O RELÓGIO**

- Ligar a cafeteira na tomada. Aparecerá no visor "12:00".

• Para ajustar o relógio o botão programa deve ser pressionado até aparecer no visor "clock". Em seguida, o botão "HORA" deve ser pressionado até atingir a hora desejada. Então pressionar o botão "MIN" para ajustar os minutos. Após 10 segundos sem mexer nos botões de horas ou minutos a palavra clock desaparecerá do visor.

#### **ATENÇÃO**

• Antes de passar o primeiro café, lavar bem a jarra, a tampa da jarra e o porta-filtro removível em água morna com detergente neutro. Enxáguar e secar. Limpar a parte interna da cafeteira passando duas jarras cheias de água da torneira (ver "Instruções para Passar o Café"). Não colocar o pó de café no filtro para fazer esta primeira limpeza.

**NOTA:** Ao final do primeiro ciclo, desligar a cafeteira e aguardar por dez minutos. Ligar o aparelho novamente e passar a segunda jarra de água.

#### **INSTRUÇÕES PARA PASSAR O CAFÉ**

- 1-Ligar a cafeteira na tomada conforme a tensão indicada no aparelho.
- 2-Encher a jarra com água fria. Em seguida despejar a água no reservatório. O reservatório de água tem marcas para poder enchê-lo conforme a quantidade desejada. Não adicionar açúcar na água.
- 3-Colocar o filtro de papel no porta-filtro. Usar filtro tamanho 102. Colocar a quantidade de pó de café desejada.
- 4-Colocar o porta-filtro no lugar observando atentamente a posição de travamento e fechar a tampa.
- 5-Colocar a jarra na placa de aquecimento.
- 6-Para ligar o aparelho pressionar o botão "LIGA/DESL". A luz vermelha acenderá indicando que o aparelho está em funcionamento.
- 7-Se desejar servir uma xícara de café antes de completar o ciclo, simplesmente retirar a jarra da placa de aquecimento. A cafeteira interrompe o processo automaticamente. Recolocar a jarra na posição original para retomar a operação.

2

**NOTA:** Embora o processo de passar o café se interrompa, a cafeteira não desliga com a retirada da jarra. Por isso, recolocar a jarra sobre a placa de aquecimento logo após ter servido o café, evitando com isso o acúmulo e o transbordamento de líquido dentro do porta-filtro da cafeteira.

8-Manter a tampa da jarra no lugar para servir e para manter o café na temperatura ideal.

9-Para manter o café quente, recolocar a jarra na placa de aquecimento após servir. A placa faz um ciclo automático que mantém a temperatura ideal enquanto a cafeteira estiver ligada.

10-Desligar o aparelho quando a jarra estiver vazia ou quando a cafeteira não estiver sendo usada pressionando o botão "LIGA/DESL". As luzes apagadas indicam que o aparelho está desligado.

11-Para passar uma segunda jarra de café, desligar o aparelho e aguardar por 10 minutos para permitir que o aparelho esfrie. Importante: Se o aparelho não tiver tempo suficiente para esfriar antes de ser usado novamente, a água do reservatório poderá ficar quente demais, causando a emissão de vapor através da abertura, podendo causar queimaduras.

**NOTA:** O uso de água de origem mineral reduz a vida útil do aparelho e causa entupimentos.

#### PARA PASSAR UMA SEGUNDA JARRA DE CAFÉ

Conforme acima mencionado, aguardar 10 minutos para permitir que o aparelho esfrie. Em seguida jogar fora o filtro de papel, lavar a jarra e o porta-filtro. Repetir a operação acima para passar o café.

- Não reaproveitar o pó de café usado, pois irá prejudicar o sabor do café.
- Não requentar o café. O café é mais saboroso logo depois de passado.

#### OPERAÇÃO MANUAL

•Para acionar a cafeteira, pressionar o botão "LIGA/DESL". No instante em que o botão estiver pressionado, a hora programada aparecerá no mostrador. A luz indicadora de funcionamento acenderá, indicando que a cafeteira está ligada e que o processo de passar café está em andamento.

•Para desligar a cafeteira, pressionar o botão "LIGA/DESL". A luz vermelha apagará, a luz indicadora de programação (amarela) irá acender, pressionando o botão Liga/Desl. novamente as luzes irão apagar indicando que a cafeteira foi desligada.

3

#### OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

•Para programar a operação automática, pressionar o botão "PROGRAMA" até aparecer no visor a palavra "Timer". Rapidamente apertar o botão "hora" e ajustar a hora desejada para passar o café; em seguida apertar o botão "min" para ajustar os minutos. Após 10 segundos do último ajuste aparecerá novamente a hora.

•Para ativar a operação automática, pressionar brevemente o botão Liga/Desl. até que a luz amarela acenda.

•A luz vermelha acenderá quando atingir o horário programado para passar o café. Para desligar a cafeteira, pressionar o botão "LIGA/DESL". A luz vermelha apagará, a luz indicadora de programação (amarela) irá acender, pressionando o botão Liga/Desl. novamente as luzes irão apagar indicando que a cafeteira foi desligada.

•Para ativar novamente a operação automática, pressionar brevemente o botão "PROGRAMA".

#### PARA MANTER O CAFÉ QUENTE

Após servir o café colocar a jarra novamente sobre a placa de aquecimento e ligar a cafeteira. O café permanecerá quente até que a cafeteira seja desligada. A luz vermelha apagará, indicando que a cafeteira foi desligada.

#### DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CAFETEIRA

•A Cafeteira permanecerá ligada por um período de 2 horas no máximo; após este período desligará automaticamente.

#### CUIDADOS

•Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.

•Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

•A cafeteira deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada. Nunca desconectar puxando pelo fio, apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.

•Não ligar a cafeteira com a jarra fora do lugar ou vazia.

•Não ligar a cafeteira perto de produtos explosivos ou inflamáveis.

•Não obstruir a saída de ar que fica no fundo do aparelho.

•Ao programar a cafeteira e sempre antes de passar o café, lembrar-se de colocar a jarra em cima da placa de aquecimento.

•Utilizar apenas água limpa para preparar o café. Não colocar qualquer outro

4