

# Philco

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PCX7300



<b>Conteúdo</b>			
<b>01. Introdução</b>	<b>3</b>		
1.1 Cuidados	3		
1.2 Instruções ao Usuário	3		
1.3 Local de Instalação	4		
1.4 Precauções quanto à Segurança	4		
1.5 Manuseio e Limpeza	4		
1.6 Meio Ambiente	4		
<b>02. Conhecendo seu Aparelho</b>	<b>6</b>		
2.1 Conteúdo da Embalagem	6		
2.2 Características	6		
2.3 O aparelho	7		
2.3.1 Painel e Conexões	7		
<b>03. Utilizando o aparelho</b>	<b>8</b>		
3.1 Carregamento	8		
3.2 Ligar e Desligar	9		
3.3 Ajustes de Volume	9		
3.4 Modos de Operação	10		
3.4.1 Bluetooth	10		
3.4.2 USB	11		
3.4.3 Rádio FM	12		
3.4.4 Auxiliar	14		
<b>3.5 Philco Connection - TWS</b>	<b>14</b>		
<b>3.6 Repetir</b>	<b>15</b>		
<b>3.7 Microfone</b>	<b>16</b>		
3.7.1 Volume do Microfone	16		
3.7.2 Eco Microfone	16		
<b>3.8 Equalizações predefinidas</b>	<b>16</b>		
<b>3.9 EX BASS</b>	<b>16</b>		
<b>3.10 Ajuste de Graves</b>	<b>17</b>		
<b>3.11 Ajuste de Agudos</b>	<b>17</b>		
<b>3.12 Flash Light</b>	<b>17</b>		
<b>04. Certificado de Garantia</b>	<b>18</b>		
<b>05. Problemas e Soluções</b>	<b>19</b>		

## 01. Introdução

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas. Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário. Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

### 1.1 Cuidados

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

### 1.2 Instruções ao Usuário

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais

contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

### 1.3 Local de Instalação

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

### 1.4 Precauções quanto à Segurança

Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.

Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.

Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido

O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.

Não tentar consertar o aparelho em casa.

Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.

Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.

É recomendável que o usuário anote o número de série presente

na região traseira do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue.

Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

### 1.5 Manuseio e Limpeza

A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

### 1.6 Meio Ambiente

#### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo

dos recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

## Pilhas e Baterias

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

## Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

## LEGENDA DE AÇÕES



PRESSIONAR E SEGURAR



GIRAR O BOTÃO



PRESSIONAR BREVEMENTE

## 02. Conhecendo seu Aparelho

### 2.1 Conteúdo da Embalagem

01- CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PCX7300.

Acessórios:

02 - Cordão de alimentação AC

Manual de Instruções.

### 2.2 Características

Bluetooth V5.3.

Potência 1700W.

1 Woofer de 12".

1 Tweeter.

Display digital.

Entrada AUX (P2).

Entrada USB 2.0 para Pendrive (.mp3 e .wma).

Rádio FM.

2 Entradas para microfone (P10).

Equalizações predefinidas.

Philco Connection- Conexão TWS.

Flash light.


AC 100V~240V Automático.



## 2.3 O aparelho

### 2.3.1 Painel e Conexões


01. Entrada USB para Pendrive
02. Entrada Auxiliar P2
03. Entrada Microfone 1 P10
04. Entrada Microfone 2 P10
05. Volume Microfone
06. Diminuir Nível de Graves
07. Aumentar Nível de Graves
08. Volume
09. Diminuir Nível de Agudos
10. Aumentar Nível de Agudos
11. Retroceder grupo de faixas, pasta ou estação de rádio
12. Memorizar Estação/Repetir
13. Avançar grupo de faixas, pasta ou estação de rádio
14. Ex Bass
15. Equalização/Eco
16. Modos de iluminação
17. Display
18. Led indicativo pareamento Bluetooth
19. Led indicativo carga
20. Retroceder faixa ou estação
21. Tocar/Pausar/Buscar
22. Avançar faixa ou estação
23. Habilitar TWS
24. Alterar os modos de operação
25. Ligar/Desligar



## 03. Utilizando o aparelho

### 3.1 Carregamento

1. Conecte a extremidade do cabo de alimentação no conector da caixa.
2. Conecte a outra extremidade do cabo à uma tomada.



Tempo carregamento total: 4 horas

Vol. 50%, luzes apagadas	Vol. 100%, luzes acesas
15h	2h

TEMPO DE REPRODUÇÃO:



O tempo de reprodução varia de acordo com o tipo de música, volume e efeitos de iluminação utilizados.

LED APAGADO:

Caixa em uso desconectada do carregador.

LED VERMELHO:

Caixa em carregamento.

LED VERDE:

Caixa carregada.



Quando a carga da bateria estiver baixa o ícone da bateria no display começará a apagar e um sinal sonoro será emitido, conecte sua caixa a tomada elétrica para continuar seu uso. Quando a carga da bateria estiver baixa o áudio poderá sofrer cortes durante a reprodução.

### 3.2 Ligar e Desligar


Pressione o botão para ligar ou desligar a caixa.



O volume indicado no display varia entre U00 à U30

### 3.3 Ajustes de Volume

Gire o botão para ajustar o volume conforme desejado.




O volume da caixa e de seu dispositivo conectado via Bluetooth ou entrada Auxiliar são ajustados de forma independente.

## 3.4 Modos de Operação

### 3.4.1 Bluetooth

1. Pressione brevemente o botão até que o modo Bluetooth seja selecionado apresentando no display "bt".




O Led indicativo (pareado) começará a piscar sequencialmente enquanto a caixa estiver no modo de pareamento e ficará fixo quando a caixa estiver pareada a um dispositivo.

2. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo, busque na lista a caixa Philco PCX7300 e faça a conexão.




3. Ajuste o volume e navegue pelo conteúdo.



### 3.4.2 USB

1. Conecte o Pendrive na entrada USB.
2. Pressione brevemente o botão MODO para selecionar o modo USB.



Entrada USB exclusiva para o uso do Pendrive. Conectar outros dispositivos pode danificar a caixa.

#### DISPLAY NO MODO USB



Ao conectar o Pendrive




Durante a reprodução da música



Retroceder ou avançar o conteúdo da faixa em reprodução




Retroceder ou avançar uma faixa  
Pausar ou retomar a reprodução



Ajuste o volume conforme desejado.



Avançar ou retroceder uma pasta (Quando disponível no pendrive)




Avançar ou retroceder 10 faixas

### 3.4.3 Rádio FM

#### Busca Automática

1. Selecione o modo Rádio FM.
2. Pressione e segure o botão ►II / BUSCAR para realizar a busca e memorização automática das estações de Rádio FM.
3. Após realizada a memorização utilize os botões (10/ [ícone] /M.- | ou |10/ [ícone] /M.+ ) para selecionar a estação desejada
4. Ajuste o volume conforme desejado.






Esta caixa possui antena interna. Dependendo de sua localidade algumas estações podem ficar indisponíveis ou apresentar falhas na reprodução.


Caso o sinal de determinada estação esteja baixo, ela pode não ser identificada e caso seja pode apresentar chiados durante a reprodução.




## Busca Manual


1. Selecione o modo Rádio FM.
2. Pressione e segure um dos botões ◀◀ / FM- ou ▶▶ / FM+ para realizar a busca das estações de Rádio FM.



3. A busca é finalizada quando a próxima estação for identificada. Para memorizar esta estação pressione brevemente o botão , o display mostrará uma numeração para esta programação. Pressione brevemente novamente o botão  para memorizar na seleção indicada.




4. Caso queira alterar a posição da memória da estação, quando esta aparecer no display, pressione brevemente o botão 10/  /M.- ou 10/  /M.+ e selecione a posição desejada. Após isso pressione brevemente o botão  para finalizar a memorização.



### 3.4.4 Auxiliar


1. Conecte seu dispositivo na entrada AUXILIAR.



2. Pressione brevemente o botão MODO até que o modo Auxiliar seja selecionado.




3. Controle a reprodução no seu dispositivo.
4. O Ajuste de volume deve ser feito na caixa e no seu dispositivo.



### 3.5 Philco Connection - TWS

1. Conecte uma das caixas via bluetooth ao seu dispositivo
2. Ligue a outra caixa e selecione o modo Bluetooth.
3. Pressione e segure o botão TWS na caixa que foi conectada ao seu dispositivo e aguarde a conexão ser realizada.
4. Para desconectar as caixas pressione e segure o botão TWS em qualquer uma das caixas.




Desligue e religue a caixa sempre que desejar realizar a conexão TWS.

### 3.6 Repetir

É possível seleccionar diferentes modos de repetição para o conteúdo disponível no seu pendrive conectado na entrada USB da caixa.

Pressione brevemente o botão  e selecione o modo de repetição desejado.



Para desligar a repetição, pressione brevemente o botão indicado até que OFF apareça no display.



A faixa atual será reproduzida continuamente.



A pasta atual será repetida continuamente.



Todas as faixas no USB serão reproduzidas continuamente.



A reprodução aleatória começará automaticamente a partir da próxima faixa.




Modo de repetição desligado.

## 3.7 Microfone

### 3.7.1 Volume do Microfone

Conecte seu microfone em uma das entradas disponível.  
Ajuste o volume do microfone pelo botão VOL. MIC.



### 3.7.2 Eco Microfone

Pressione e segure o botão **EQ/ECO** para habilitar ou desabilitar o efeito de eco no microfone.



## 3.8 Equalizações predefinidas

Pressione brevemente o botão **EQ/ECO** para selecionar o modo de equalização desejado entre os disponíveis: Flat, Pop, Eletrônico, Forró, Funk, Jazz, Sertanejo, Gospel, Rock.




## 3.9 EX BASS

Pressione brevemente o botão para habilitar o reforço de Graves.




### 3.10 Ajuste de Graves

É possível ajustar a intensidade dos graves através desta função.



### 3.11 Ajuste de Agudos

É possível ajustar a intensidade dos sons agudos através desta função.



O ajuste de Graves e Agudos se sobrepõe as equalizações pré-definidas.

### 3.12 Flash Light

A caixa possui 7 modos de iluminação e iluminação desligada.



Pressione brevemente para alterar o modo de iluminação na região A.



Pressione e segure para alterar o modo de iluminação na região B.



## 04. Certificado de Garantia

A Fabricante solicita ao consu midor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo abaixo:

### TEMPO DE GARANTIA

Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

### BATERIA E ACESSÓRIOS

Garantia Legal*	3 Meses
*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.	
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.	

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências

Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site: [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC **(47) 3431-0499**.

## 05. Problemas e Soluções

### 1 - Aparelho não liga.

Verifique se o cordão de alimentação está em perfeito estado.

Conecte o cordão de alimentação ao produto e a tomada, mantenha o produto em carregamento por 30 minutos e após este período ligue o produto.

Na primeira utilização, mantenha o cordão de alimentação conectado ao produto e a tomada por 8 horas para garantir o carregamento total da bateria.

Certifique-se que a tomada utilizada para ligar o produto está funcionando perfeitamente.

### 2 - Sem som.

#### Volume no mínimo na caixa:

Aumente o volume até um nível agradável.

#### Volume no mínimo no dispositivo conectado via Bluetooth ou na entrada auxiliar:

Verifique se o volume do áudio no seu dispositivo não está no mínimo ou mutado.

Verifique se o cabo não está danificado e se está corretamente conectado em ambos os aparelhos.

### 3 - Aparelho com som distorcido.

Ajuste o volume do dispositivo conectado via Bluetooth ou via entrada auxiliar.

### 4 - Aparelho com som abafado.

Ajuste o equalizador.

### 5 - Microfone sem som.

#### Microfone em mute ou desligado:

Mudar chave para posição ON e ajustar o nível de volume.

Verifique se o cabo está corretamente conectado a caixa e se o cabo não está danificado.

### 6 - Entrada USB não funciona.

Formate o dispositivo USB em FAT32 ou exFAT e grave os arquivos novamente no dispositivo.

#### Arquivos não compatíveis:

O aparelho só irá reproduzir arquivos compatíveis. Para saber mais sobre esses formatos, verifique as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS informadas neste manual.

#### Modo de operação incorreto:

Pressionar o botão **MODO** até acessar a opção “USB”.

### Muitas divisões de pastas:

Mantenha o conteúdo a ser reproduzido na raiz do pendrive ou apenas em subpastas 1 e 2. EX: Raiz > pasta 1 > pasta 2 > música.

### Dispositivo USB não funciona:

Utilize outro dispositivo USB para a reprodução de conteúdo no produto.

## 7 - Áudio da fonte BLUETOOTH.

### Dispositivo fora de alcance:

Aproxime do produto o dispositivo conectado via Bluetooth.

Distância, barreiras no ambiente e outros equipamentos sem fio podem causar interferência.

### Dispositivo não pareado:

Selecionar o modo "bt" no produto, ligar o bluetooth do dispositivo e realizar a busca e conectar ao produto (Philco PCX7300).

### Aparelho atualmente em ligação:

O áudio será reproduzido quando a ligação for encerrada.

### Aparelho incompatível:

O aparelho deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile).

## 8 – Falha na sintonia/reprodução de rádio.

Mude a posição do produto a fim de melhorar a recepção. O sinal de rádio pode sofrer interferências por diversos fatores externos, incluindo interferência eletromagnética, zonas de sombra, distância das estações transmissoras, etc.



A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.



**Cód. de Homologação 00618-25-16592**

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO  
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE  
CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE  
AUTORIZADOS.

Para mais informações, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

PHILCO ELETRÔNICOS S.A- Manaus  
Rua Palmeira de Miriti, 287  
Bairro Gilberto Mestrinho- Manaus/AM CEP 69.006-373  
Insc. Est. 06.200.708-4- CNPJ 11.283.356/0002-87  
INDÚSTRIA BRASILEIRA



# Philco

09/25 18924-00-05 Rev.0