



Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
**APARADOR DE PELOS PAPI16
MULTIGROOM 8 EM 1 BIV**

Philco

Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial. **SAC PHILCO: (47) 3431-0499**



LEIA O MANUAL

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Atenção / Cuidado: Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS DIÁRIOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano em qualquer componente. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho os componentes fornecidos com o aparelho. Caso haja dúvidas, entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
- Não enrolar o cordão elétrico em torno do corpo do aparelho.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e

CUIDADOS DIÁRIOS

conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Nunca usar o produto na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Não usar o aparelho se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.

- Não mergulhar o aparelho em água.
- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este aparelho contém baterias que só podem ser substituídas por pessoas qualificadas.
- Este aparelho contém baterias não removíveis.
- Para finalidade de recarregar a bateria, use apenas o carregador fornecido com este aparelho

SÍMBOLOS



Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

COMPONENTES



imagem meramente ilustrativa

COMPONENTES - ACESSÓRIOS



PENTE DE 1mm



PENTE DE 5mm



PENTE DE 2mm



PENTE DE 6mm



PENTE DE 3mm



CABEÇA APARADORA
DE PELOS DO NARIZ E ORELHA



CABEÇA PARA CORTE
RENTE À PELE



ÓLEO



ESCOVA DE LIMPEZA

BOLSA PARA
ARMAZENAMENTO



CARREGAMENTO

1. Com o aparelho desligado, conectar o cabo de alimentação a entrada na base do aparelho. Em seguida, conectar o plugue USB a um adaptador.



Utilizar somente com uma fonte de 5V, caso uma fonte fora do especificado for utilizada, pode ocorrer danos ao produto, afetar a bateria interna, causar sobreaquecimento e até mesmo princípio de incêndio.

. O tempo integral de recarga é de 90 minutos. Quando totalmente carregado, pode ser usado continuamente por 90 minutos. Durante o carregamento a luz indicadora (vermelha) acenderá indicando que o aparelho está sendo carregado.

. Após o carregamento, o produto poderá ser utilizado como descrito no manual.

OBTENDO MAIOR DESEMPENHO DA BATERIA

- Após a carga total da bateria, não recarregue até que a bateria tenha descarregado por completo. Continue a utilização e apenas recarregue quando a bateria estiver (quase) acabando.
- Não mantenha o plugue conectado na tomada elétrica o tempo todo. Conecte-o apenas quando for carregar a bateria.
- Caso primeiro uso do aparelho não tenha sido utilizado por um longo período de tempo, realizar uma carga de 90 minutos (conforme primeira carga).

UTILIZAÇÃO

Este aparelho funciona com bateria interna e necessita ser carregada para primeira utilização, e após o término da mesma.

Utilizando o aparelho.

1. Encaixe o acessório a ser utilizado no aparelho conforme imagem ao lado.

. Ligue o aparelho.

Para ligar o aparelho, deslize o botão Liga/Desliga.

. Aproxime o aparelho sobre a área a ser aparada e mova o aparelho de cima para baixo suavemente para aparar os pêlos. O aparelho deve ser utilizado seguindo a direção dos fios.



Segure o aparelho na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°). Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar à superfície da pele.



imagem meramente ilustrativa



Utilizar o aparador caso os pêlos tenham menos de 10mm ou em partes sensíveis.

LIMPEZA

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho no botão Liga/Desliga.

1. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o aparador do corpo do aparelho empurrando para cima .

- Desencaixe do corpo do aparelho.

2. Após, utilize a escova para limpeza para retirar os pêlos contidos nas cabeças dos aparadores.

- Utilize o óleo para lubrificar a lâmina, sempre que achar necessário.

- Os aparadores e pentes do aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Seque-os bem antes de guarda-los (Figura 3).

- Nunca molhar o aparelho e o **pluque** sob o risco de choque elétrico.

- Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes e óleos para a limpeza deste aparelho.

- Limpe o aparelho após cada uso e mantenha-o desligado.



imagem meramente ilustrativa

•Para limpeza do corpo do aparelho, utilize um pano umedecido com água. Nunca submergir o corpo do aparelho e nem a base em água.

PROBLEMAS X CAUSAS X SOLUÇÕES

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÃO
Acessório de corte com ruído.	Acessório de corte não está bem encaixado.	Verificar se o acessório está bem encaixado, conforme mencionado nas instruções do Manual.
Pouco desempenho de corte.	Sem bateria. Excesso de pelos no aparelho. Excesso de força/pressão ao usar o aparelho.	Carregue o aparelho. Realize a limpeza antes de usar. Somente toque a pele ao passar o aparador sem exercer pressão.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autoriza-

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

dos está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Philco



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR PHILCO (47) 3431-0499

www.philco.com.br

07/25 10911-00-05 052153018 744583 Rev.2