

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Ari Jr	19-04-2012
1	Alterações na página 02, "a fim de evitar riscos" , referente à nova norma da SGS	Dieli	28-08-2012

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS



PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Kaue	DATA	19-04-2012	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	19-04-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	1:!
APROV.	Kelly	DATA	19-04-2012	SANDUICHEIRA E GRILL FAMA PR	778497	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	818-09-05	1

## ATENÇÃO

Parabéns pela escolha da Sanduicheira e Grill Fama PR.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual de instruções** e guardar para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## **CUIDADOS**

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfície empoçadas de líquidos.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar nas superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.
- Nunca deixar o cordão elétrico encostar nas superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo à produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais, mentais reduzidas, ou por aquelas sem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de o limpar o mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho podem prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

## COMPONENTES

- 1) Fecho com trava
- 2) Placas antiaderentes
- 3) Luz indicadora de funcionamento
- 4) Luz indicadora de aquecimento
- 5) Alças
- 6) Cordão elétrico
- 7) Plugue



imagens meramente ilustrativas

## FUNCIONAMENTO

- Antes de usar o aparelho pela primeira vez, limpar a superfície das placas antiaderentes com pano úmido e untar com manteiga, margarina ou gordura.
- Inserir o plugue na tomada elétrica. A luz indicadora de funcionamento e aquecimento acenderão.
- Fechar a Sanduicheira e Grill e aguardar por 3 minutos ou até o aquecimento das placas antiaderentes.
- Abrir totalmente o aparelho e colocar o alimento sobre a placa antiaderente inferior.

- Fechar a trava do aparelho cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes fiquem unidas. Não forçar o fechamento. Caso o alimento seja muito espesso, não forçar o fechamento afim de evitar danos no aparelho.
- O alimento estará pronto em alguns minutos dependendo do tipo do alimento e gosto do usuário. A luz indicadora de aquecimento irá apagar.
- Abrir o aparelho e retirar o alimento da placa antiaderente utilizando uma espátula plástica própria para cozinhar.
- Após usar, desconectar o plugue da tomada elétrica.
- O aparelho pode grelhar carnes, aves, frutos do mar, vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

**IMPORTANTE:** As chapas quando aquecidas podem provocar queimaduras. Jamais tocar nas chapas diretamente durante ou logo após o término do funcionamento.

## LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue da tomada elétrica. Esperar esfriar para limpar.
- Secar o interior e as bordas das placas antiaderentes com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a placas antiaderentes e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Cuidado para que a umidade ou óleo não entre nas resistências.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover nenhuma sujeira remanescente com objetos duros (metal). Eles podem danificar o material antiaderente das placas antiaderentes.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.

## DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Aquece.	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando outro produto.
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruidos durante o funcionamento.	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos.
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização.	Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes na manufatura do produto.
Antiaderente descascando e/ou soltando.	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza.	Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapas antiaderentes, pois danificam a superfície antiaderente. Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas.