

**BRITANIA**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Liquidificador BLQE02A**



The logo features the word "BRITANIA" in a bold, white, italicized sans-serif font. A bright yellow, five-pointed star is positioned behind the letter "I", partially overlapping it and extending above the top of the word.

***BRITANIA***

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

## CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

## INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



**Aviso:** situações que podem prejudicar você ou terceiros.



**Atenção:** situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



**Nota:** notas, dicas de uso ou informações adicionais.



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

## PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.

- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- Não operar o aparelho por mais de 30 segundos.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.



**Importante:** Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



O uso indevido do aparelho poderá causar acidentes.

## LISTA DE COMPONENTES

- 01. Lâmina do liquidificador
- 02. Botão ligar/desligar
- 03. Compartimento do conector USB
- 04. Corpo do aparelho
- 05. Copo do liquidificador
- 06. Tampa do copo
- 07. Alça da tampa
- 08. Anel de vedação;
- 09. Trava de segurança
- 10. Cabo USB



## FUNCIONAMENTO/USO

1. Lave, descasque e corte os ingredientes (cenouras, maçãs, peras, etc.) em pequenos cubos de aproximadamente 10 mm.
2. Coloque os pedaços no copo e adicione água ou leite, respeitando o limite máximo de 300 ml (120 g de fruta e 180 g de líquido).
3. Gire e fixe o motor no copo para evitar vazamentos.



O aparelho não funciona se o copo não estiver bem encaixado.

4. Vire o aparelho para a posição de uso, mantenha segurando com as mãos e pressione o botão ligar 2 vezes, note que o indicador vermelho irá acender



Em caso de travamento da lâmina durante o uso, o aparelho desliga e o indicador vermelho pisca 3 vezes.

Chacoalhe os alimentos para que a lâmina seja liberada e então ligue o aparelho novamente;

5. Durante o funcionamento, ao pressionar o botão uma vez, o aparelho para de funcionar;
6. O aparelho opera continuamente por 40 segundos e desliga automaticamente.
7. Após misturar, remova o motor do copo para consumir o suco.



Dependendo da quantidade de alimentos, o aparelho poderá realizar de 8 a 10 ciclos de 40 segundos com uma carga total da bateria. Recomenda-se atribuir um período de descanso de pelo menos 3 minutos após 5 utilizações consecutivas.

## CARREGAMENTO

1. Utilize o cabo USB que acompanha o produto e conecte em um adaptador apropriado com tensão de 5VDC de pelos menos 1A (não fornecido com o aparelho);
2. Conecte o outro lado do cabo no aparelho, abra a proteção de silicone abaixo do botão Liga/Desliga para acessar o conector.
3. Durante o carregamento, o LED pisca em vermelho.
4. Quando a carga estiver completa, o LED permanece vermelho e aceso.
5. O tempo de carga pode variar de 2 a 3 horas, dependendo da corrente fornecida pelo adaptador.

## RECEITA

### Ingredientes:

120g de cenoura;  
180ml de água.

### Modo de preparo:

Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos. Coloque-os na garrafa.  
Adicione 120ml de água gelada.  
Bata todos os ingredientes por aproximadamente 30 segundos.  
Caso deseje, o usuário poderá adoçar utilizando adoçante, mel ou açúcar a gosto.  
Poderá também peneirar para retirar as fibras da cenoura.

## LIMPEZA

1. Certifique-se de que a lâmina tenha parado antes de iniciar a limpeza;
2. Não use materiais abrasivos ou líquidos corrosivos para a limpeza do aparelho;
3. Limpe o corpo com um pano úmido, evitando imersão em água;
4. Enxágue o copo e seque completamente;
5. Remova o anel de silicone da base e efetue a limpeza com um pano úmido. Nunca mergulhe a base;
6. Para armazenar, mantenha o produto limpo, seco e em local ventilado.



Para uma limpeza eficiente e rápida:  
Adicione água ao copo e acione o aparelho por 5 a 10 segundos.

## DESCARTE CORRETO DA BATERIA

A bateria deste produto contém materiais que podem ser perigosos ao meio ambiente. Para garantir a sua segurança e o descarte correto, não tente remover a bateria por conta própria. Encaminhe o produto completo para a assistência técnica autorizada para que a bateria seja removida e descartada de acordo com as normas ambientais.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETRODOMÉSTICOS	
<b>Garantia legal*</b>	3 Meses
<b>Garantia adicional</b>	9 Meses
<b>Garantia total**</b>	12 Meses

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
 \*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou con-

sertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

### BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340- Bairro Pirabeiraba  
Joinville/SC CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660- CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA





Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
acesse o QR Code, ou entre em contato  
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300  
**[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)**

03/25 15759-00-05 747578 Rev.2