

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES - UNIFICADO
CAFETEIRAS PCF18



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

**Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da cafeteira.
- Não colocar a cafeteira sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
 - Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
 - O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
 - Antes de encher o reservatório de água, certificar que o aparelho esteja desligado.
 - Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a cafeteira ou quando não a estiver usando. Deixar a cafeteira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
 - Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
 - Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.
 - Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente da cafeteira.
 - Algumas partes (componentes) da cafeteira se aquecem durante sua utilização, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.
 - Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
 - Não deixar a cafeteira funcionar sem água.
 - Queimaduras poderão ocorrer se a tampa da cafeteira for aberta durante a preparação do café.
 - Nunca usar a cafeteira se sua jarra apresentar rachaduras ou se seu cabo estiver frouxo ou partido. Só usar a jarra com este aparelho. Manuseá-la com cuidado, pois a jarra é muito frágil.
 - Nunca deixar a jarra vazia sobre a placa de aquecimento, pois poderá rachar.
 - O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
 - Não usar a cafeteira ao ar livre.
 - Não usar a cafeteira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.
 - O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
 - O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
 - Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica correspon-

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

de à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a um calor residual após a utilização.
- O aparelho, cordão elétrico ou qualquer outro componente da cafeteira (com exceção da jarra) não deve ser imerso em água.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01- Tampa superior;
- 02- Reservatório de água;
- 03- Porta filtro;
- 04- Filtro permanente;
- 05- Botão Lig./Desl.;
- 06- Cordão elétrico e plugue;
- 07- Placa de aquecimento;
- 08- Jarra;
- 09- Alça da jarra;
- 10- Colher medidora.



ANTES DO PRIMEIRO USO

Para garantir que a primeira xícara de café tenha um sabor excelente, lave a cafeteira com água morna da seguinte maneira:

1. Coloque 700ml de água no reservatório de água;
2. Coloque o filtro permanente dentro do porta filtro removível (não adicione o pó de café), baixe a tampa superior;
3. Coloque a jarra de vidro na placa de aquecimento;
4. Conecte a fonte de energia;
5. Pressione o botão LIG. / DESL. e a água sairá automaticamente após alguns segundos;
6. Depois que a água não pingar mais na jarra, você pode descartá-la e limpar. A cafeteira estará completamente limpa e então você pode começar a fazer o café.

INSTRUÇÕES PARA PASSAR O CAFÉ

1. Encha a jarra de água até a medida correspondente a quantidade de café desejada;
2. Abra a tampa superior, despeje a água da jarra dentro do reservatório de água;
3. Adicione o pó de café, no filtro permanente utilizando a colher medidora;
4. Encaixe o filtro permanente dentro do porta-filtro removível de forma correta;
5. Baixe a tampa superior e ligue o aparelho na tomada elétrica;
6. Coloque a jarra de vidro sobre a placa de aquecimento;
7. Pressione o botão Lig./Desl. uma vez, o café sairá automaticamente.

NOTA

A qualquer momento, você pode retirar a jarra para servir, mas o tempo não pode exceder 30 segundos, caso contrário o café pingará na placa de aquecimento, a cafeteira possui um sistema corta-pingo.



**SISTEMA
CORTA-PINGO**

PARA MANTER O CAFÉ QUENTE

Após servir o café colocar a jarra novamente sobre a placa de aquecimento e ligar a cafeteira. O café permanecerá quente até que a cafeteira seja desligada.

CUIDADO

Essa cafeteira não possui desligamento automático.

DICA

Para servir um cafezinho bem quente, passe água quente nas xícaras antes de servir.



imagem meramente ilustrativa

CUIDADOS ESPECIAIS COM A JARRA

- A jarra refratária deste aparelho foi desenvolvida para ser usada somente com esta cafeteira.
- Não usar a jarra se estiver rachada nem se a alça estiver solta ou frouxa.
- Não deixar que todo o líquido se evapore da jarra. Não aquecer a jarra quando estiver vazia.
- Jogar fora a jarra se estiver com qualquer tipo de problema. Se estiver lascada ou rachada ela poderá se partir ou contaminar o café com pedaços de vidro.
- Nunca usar palha de aço ou produtos abrasivos durante a limpeza, pois podem arranhar ou enfraquecer o vidro.
- Não colocar a jarra perto, nem diretamente sobre a chama ou chapa elétrica, dentro de forno quente ou do micro-ondas.
- Não colocar a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.
- Manusear a jarra com cuidado e evitar pancadas fortes.

imagem meramente ilustrativa

DICAS DE LIMPEZA

1. Retire a cafeteira da tomada e deixe a cafeteira esfriar completamente antes de limpá-la.
2. Limpe a parte externa da cafeteira com um pano úmido e água morna, depois passe um pano seco.
3. Retire o filtro permanente e o porta-filtro removível e lave-os em água corrente com detergente neutro e esponja macia.

ATENÇÃO

Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas), na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.



ABRASIVOS

DICA

Para manter sua cafeteira operando eficientemente, você deve limpar os resíduos minerais deixados pela água a cada três meses ou de acordo com a qualidade da água em sua área e a frequência de uso do aparelho. Para isso encha a jarra com uma parte de vinagre branco e três partes de água fria, despeje a mistura de água e vinagre no tanque, e inicie a operação da cafeteira normalmente sem pó de café, repita até que não saia mais líquido amarelado.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	A tomada está sem energia	Verificar se há energia, testando a tomada com outros aparelhos
Água/Café transbordando pelo porta filtro.	Você pode estar utilizando, um filtro de papel e o filtro permanente. A jarra não está bem posicionada, com isso o corta-pingo não aciona e o café não passa para a jarra.	Utilizar somente um tipo de filtro. Ajustar a jarra de forma que o corta-pingo fique acionado.
Café morno.	A cafeteira é 220V e a tomada é 127V.	Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br



Philco
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR