

## 9 RECEITA

### Pão de Queijo Caseiro

#### Ingredientes

- 500g de polvilho azedo
- 300ml de leite
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 ovos
- 200g de queijo ralado
- 1 colher (chá) de sal.

#### Modo de preparo

Coloque os ingredientes em sequência na batedeira e bata por 90 segundos. Unte forminhas com óleo e coloque a massa e depois leve ao forno por 20 minutos a 180°C.



Após o preparo, deixe sua batedeira esfriar à temperatura ambiente antes de utilizar o produto novamente.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

### ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas AssisTências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

#### BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Vergílio Prochnow, 200 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC  
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 257.125.566 - CNPJ 76.492.701/0011-29

#### INDUSTRIA BRASILEIRA

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



Imagens meramente ilustrativas

# Philco

Crome Base  
Crome Case

### PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE QUALIDADE PHILCO!

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha Batedeira Crome.

Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes adquiridos na caixa unitária do produto.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### ⚠ Advertência

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



## 1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo. Tirar o plugue da tomada quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.
- Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios longe dos batedores durante o

funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.

- Nunca mergulhe o corpo e o cabo da batedeira na água ou em outros líquidos. Isto poderá causar acidentes pessoais e danos ao produto.
- Não usar a batedeira para usos diferentes daqueles a que se destina.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.
- Mantenha este produto guardado em um local limpo, seco e seguro.

## 2 COMPONENTES



! \*Este é um manual unificado entre a linha de Batedeiras Crome. Algumas características como material ou cores podem alterar de acordo com a versão adquirida. Verifique o modelo adquirido e monte sua batedeira de acordo.

## 3 MONTAGEM DO PRODUTO

Antes de utilizar, limpe sua batedeira de acordo com o tópico de limpeza.

- 1 - Aperte o botão de articulação e levante a plataforma da batedeira para cima.
- 2 - Encaixe a unidade motora e posicione-a até o final da plataforma.
- 3 - Posicione os batedores na diagonal de forma a entrar no encaixe da unidade motora.
- 4 - Posicione a tigela na base de forma a encaixar nos rebaiços.
- 5 - Apertando o botão de articulação, posicione a unidade motora para baixo.

### Versão Crome Case

Para a versão crome Case, basta colocar os batedores na unidade motora.

Para realizar o funcionamento da batedeira, basta seguir as instruções do tópico "4".



Os componentes variam entre as versões Crome Case e Crome Base. Para verificar os componentes do produto adquirido, consulte a caixa unitária do produto.

## 4 FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

A batedeira pode ser utilizada de forma portátil, sendo a montagem na base não obrigatória para o uso.

Colocando o seletor de velocidade de 1-4, a batedeira irá iniciar a operação.

Colocando o seletor de velocidade na posição "P" a batedeira irá pulsar.

Ao final da utilização, posicione o seletor em "0" e retire o plugue da tomada.

Depois de desligado, retire os batedores pressionando o botão ejetor.

Se sua tigela for Inox, certifique-se que o disco está encaixado na base, antes de posicionar a tigela.

## 5 UNIDADE MOTORA

Caso prefira utilizar sua batedeira de forma portátil (de mão), ou queira retirar a unidade motora da base, siga os passos a seguir.

Apertando o botão de articulação, levante a plataforma da batedeira para cima.

Pressione o botão de liberação da unidade motora e posicione-a para cima, até que esteja totalmente fora da plataforma.

## 6 DICAS DE UTILIZAÇÃO

- O tempo de utilização não deverá exceder 4 minutos. Faça intervalos de 10 minutos entre ciclos de 4 minutos de utilização.
- Ao misturar massas que contenham fermento, sugerimos iniciar a velocidade pela mais baixa e aumentar gradativamente, para conseguir melhores resultados..
- Logo que acabe de bater, coloque o seletor de velocidade na posição 0 (desligado) e depois, tire o plugue da tomada.
- Para desmontar a batedeira, basta fazer a sequência contrária de montagem do tópico três.
- Se necessário, tire o excesso de massa dos batedores com uma espátula plástica ou de madeira.
- Só retire os batedores se a batedeira estiver na posição 0 (desligado), com o plugue desconectado da tomada e totalmente parada, pressione o botão ejetor dos batedores e puxe os batedores para baixo.
- Não aperte o botão de articulação com o produto em movimento ou ligado.
- Ao colocar ingredientes na tigela, certifique-se que não exceda a quantidade máxima.
- Nunca utilizar o batedor de claras em neve para bater massas.

**ATENÇÃO** - As tigelas Inox da linha de batedeiras Crome podem ser utilizadas em fornos. As demais tigelas são de uso **exclusivo** para bater massas.



## 7 ARMAZENAMENTO

### Versão Crome Case

Coloque os batedores no compartimento.

Posicione a parte traseira da unidade motora no compartimento e encaixe.

Abaixe a parte frontal da unidade motora até estar encaixado.

Para verificar o encaixe, puxe para cima, o compartimento deverá acompanhar.

## 8 LIMPEZA

Certifique-se que o plugue esteja desconectado da tomada e o seletor de velocidades na posição 0 (desligado).

Limpe as partes removíveis com água morna e detergente neutro.

Para lavar, utilize uma esponja não abrasiva (lado macio) ou um pano. Enxágue com água para tirar o sabão.

O corpo da batedeira deverá ser limpo apenas com um pano úmido.