

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Dieli	10-07-2012
1	Alterações referentes ao copo de vidro, nas páginas 05, 08 e 09.	Dieli	24-10-2012

10/12 868-09-05 779736 REV.1

BRITANIA



Liquidificador Inox Duo Filter

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



PROJ.	DATA	MATERIAL	QUANTIDADE	ESCALA
DES. Dieli	DATA 24-10-2012	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	SEM ESCALA
VERIF. Alexandre	DATA 24-10-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV. Nayana	DATA 24-10-2012	LIQUIDIFICADOR INOX DUO FILTER	779736	1/1
TÍTULO			NÚMERO	REV.
Folheto de instruções - User Manual			868-09-05	1



ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H
G
F
E
D
C
B
A

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Liquidificador **Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, deve-se guardá-lo para eventuais consultas.

Nota: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando-o pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Muito cuidado para evitar acidentes ao manusear lâminas ou peças cortantes.
- Para evitar acidentes, deve-se evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Evite retirar o copo de vidro com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo de vidro com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho em água ou em outro líquido.
- Não deixar o cordão elétrico pender de mesas ou balcões.
- Não colocar o liquidificador em cima ou perto de fogões a gás ou elétricos nem dentro de fornos aquecidos.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.

- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Não limpar o liquidificador com esponjas metálicas. Partículas metálicas poderão se soltar da esponja e entrar em contato com os componentes elétricos do aparelho, criando risco de choque elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

COMPONENTES

- 01. Sobretampa transparente
- 02. Tampa com vedação
- 03. Copo de acrílico
- 04. Alça do copo
- 05. Lâmina em aço inoxidável
- 06. Botão de velocidade
- 07. Copo de vidro
- 08. Base do copo de vidro
- 09. Filtro



MONTAGEM DO COPO

Certifique-se de que o produto esteja desligado da rede elétrica.

- A montagem deste aparelho é simples e prática, basta encaixar o copo na base do aparelho conforme mostrado na **figura 1** e girar o copo no sentido horário para travá-lo conforme **figura 2**.



Figura 1



Figura 2

MONTAGEM DO COPO DE VIDRO

Certifique-se de que o produto esteja desligado da rede elétrica.

- A montagem deste aparelho é simples e prática, basta encaixar o copo de vidro na base do aparelho conforme mostrado na **figura 3** e girar o copo no sentido horário para travá-lo.



Figura 3

- Após encaixar o copo, encaixar primeiramente a tampa e depois a sobretampa.

Nota: A tampa possui sistema de vedação emborrachado que evita vazamentos durante a utilização do aparelho.

REMOVENDO A TAMPA

- Remover primeiramente a sobretampa.
- Forçar com o polegar de baixo para cima a aba segurando na alça do copo conforme **figura 4**.



Figura 4

FUNCIONAMENTO

Importante.

- Antes de encaixar o copo na base, certifique que o aparelho esteja desligado.
- O aparelho possui um dispositivo de segurança que só permite o acionamento com o copo devidamente encaixado na base.
- Antes de proceder com o uso, efetue a limpeza do copo (ver item limpeza para melhores detalhes)

Utilizando as velocidades

- 1-Adicione os ingredientes.
- 2-Fechar a tampa do liquidificador.
- 3-Gire o botão de velocidade de **1** a **8** para iniciar o funcionamento.
- 4-Depois o preparo posicione o botão na velocidade **0** para desligar o aparelho.

Função Pulsar

Gire e segure o botão de velocidades no sentido anti-horário para efetuar limpeza do copo ou quando necessário no preparo de algumas receitas.

A função **Pulsar** serve também para dar início ao preparo de receitas que utilizam pedaços muito duros de alimentos.

Importante.

Evite colocar pedaços muito grandes de alimentos, sempre corte em pedaços pequenos, isso garantirá uma boa mistura e evitará possíveis danos as lâminas.

DICAS DE USO

- É importante antes da primeira utilização efetuar o processo de auto-limpeza verifique item **LIMPEZA** para maiores detalhes.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo de vidro vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.

UTILIZANDO O FILTRO

- O filtro deve ser usado apenas para o preparo de sucos. Para outros usos, o filtro deve ser retirado para evitar sobrecarga no motor.
- Com o aparelho desligado, instalar o filtro no interior do copo, encaixando-o nas guias e pressionando-o levemente contra o fundo do copo (figura 5).
- Fechar a tampa , encaixando-a no filtro. Retirar a sobretampa transparente e inserir os pedaços de frutas picadas dentro do filtro, no máximo até a altura da tela metálica.
- Acrescentar água, encaixar a sobretampa transparente e ligar o aparelho durante alguns segundos.
- Retirar o suco sem tirar a tampa e nem o filtro.
- Se sobrarem pedaços de fruta dentro do filtro, acrescentar um pouco de água e repetir a operação.



Figura 5

Nota: Sempre acrescentar líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimentos fibrosos, como manga, vegetais, entre outros.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE OBJETO PARA EMPURRAR O ALIMENTO CONTRA AS FACAS COM O PRODUTO LIGADO.

Caso o alimento fique fora do alcance das facas, bloqueado no copo ou filtro, adicionar líquido. Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada para retirar ou movimentar o alimento bloqueado.

LIMPEZA

Para uma limpeza rápida e eficaz do copo de vidro e das lâminas utilizar a função

Pulsar:

- 1-Colocar aproximadamente 500ml de água fria ou morna.
- 2-Acrescentar um pouco de detergente neutro.
- 3-Fechar a tampa do liquidificador.
- 4-Selecionar a função **Pulsar** por alguns segundos.
- 5-Depois o término enxaguar o copo em água corrente.

Atenção:

Quando o liquidificador for utilizado pela primeira vez efetue o processo de limpeza duas vezes.

Caso necessite, efetue o processo de limpeza mais de uma vez.

Observação:

- Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente neutro e repetir a operação.
- O copo plástico não é desmontável. Para limpeza do mesmo deve ser utilizado apenas a função **Pulsar**.
- Tenha cuidado ao tocar nas lâminas pois são muito afiadas.

Para a limpeza da base:

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2) Para limpar utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

Limpeza do copo de vidro

Periodicamente poderá ser feita uma limpeza mais completa das lâminas e do copo de vidro. Seguir instruções abaixo.

Desmontando o copo de vidro

- 1-Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2-Remover a base do copo girando-a no sentido antihorário conforme **figura 6**.
- 3-Remover a base com lâminas conforme **figura 7**.
- 4-Remover o anel de vedação conforme **figura 8**.

NOTA: Lavar separadamente com detergente neutro cada item e secá-los.



Montando o copo de vidro

- 1-Certificar-se que o aparelho esteja desligado e o plugue retirado da tomada elétrica.
- 2-Encaixar o anel de vedação conforme **figura 9**.
- 3-Encaixar a base ao copo de vidro conforme **figura 10**.
- 4-Girar no sentido horário até que a base com as lâminas esteja presa firmemente conforme **figura 11**.



CUIDADO: Ao manipular as lâminas tenha muito cuidado pois são muito afiadas e podem provocar acidentes.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1 • O APARELHO NÃO FUNCIONA

Copo de vidro não encaixado na base.

O aparelho possui uma chave de segurança que só liga com o copo devidamente encaixado.

O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V)

Orientar para verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas

Produto não está ligado na tomada elétrica

Inserir o plugue na tomada elétrica

Nenhuma função/velocidade ativada.

Acionar uma função ou velocidade desejada. (ver item funcionamento).

A tomada esta sem energia

Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodomésticos

2 • VAZAMENTO DE LÍQUIDOS

Tampa mal encaixada

Encaixar corretamente a tampa no copo

Excesso de líquidos ou alimentos no copo.

Não ultrapassar o nível indicado no copo.

Base inferior das lâminas e anel de vedação mal encaixados.

remover os ingredientes em seguida verificar se o conjunto inferior do copo e anel de vedação estão bem encaixados (consulte o item limpeza do copo).

3 • COPO NÃO ENCAIXA NA BASE

Objeto obstruindo dentro do compartimento da base.

Remover o objeto.

4 • LÂMINA TRAVANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

Pedaços muito grande de alimentos sólidos obstruindo as lâminas.

Desligar o produto, com a ajuda de uma espátula mexer os ingredientes desobstruindo a lâmina (consulte o item dicas de uso).