

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Liquidificador PLQ01A



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

O aparelho destina-se somente para uso doméstico.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário

desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.

- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- Não operar o aparelho por mais de 30 segundos.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.



Importante: Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



O uso indevido do aparelho poderá causar acidentes.

LISTA DE COMPONENTES

01. Lâmina do liquidificador;
02. Entrada de carregamento USB;
03. Botão Ligar/Desligar;
04. Botão de Iniciar/Parar;
05. Botão de abertura do bico para beber;
06. Bico para beber;
07. Tampa superior;
08. Cabo USB;
09. Copo do liquidificador;
10. Tampa de proteção das lâminas.
11. Tampa inferior do copo.



ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Antes de usar o liquidificador pela primeira vez, retire o aparelho da embalagem e coloque todas as partes sobre uma superfície plana.
2. O conjunto do copo já vem montado na base do motor. Desmonte-o para lavar todas as partes removíveis, exceto a base do motor. Consulte o capítulo **CUIDADOS E LIMPEZA** para mais detalhes.
3. Após lavar e secar bem todas as peças, monte novamente o aparelho.

COMO USAR

1. Encaixe o copo na base do motor, sem a tampa.



2. Descasque e/ou retire o miolo das frutas ou legumes e corte-os em pequenos pedaços.

3. Coloque os alimentos no copo do liquidificador. Adicione uma certa quantidade de água filtrada. A proporção ideal é de 2 partes de alimento para 3 partes de água.

Atenção: não ultrapasse o nível máximo indicado no copo;

4. Monte a tampa no copo girando-a até obter aperto;



Ao triturar gelo ou alimentos duros, mantenha uma das mãos firmemente sobre a tampa.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Após encaixar e girar o copo corretamente na base do aparelho, o botão de ligar acenderá com uma luz verde piscando rapidamente, indicando que o copo está bem posicionado. Em seguida, adicione os ingredientes no copo pela abertura superior, coloque a tampa superior e pressione o botão de **Ligar/Desligar**.



A luz verde permanecerá acesa por 10 segundos e se apagará automaticamente se não houver operação.

2. Pressione o botão **Iniciar/Parar** para iniciar o funcionamento (a luz do botão **Ligar/Desligar** se apaga e o botão **Iniciar/Parar** acende com luz branca).

Você pode pressionar o botão **Iniciar/Parar** novamente a qualquer momento para interromper o funcionamento. A luz branca permanecerá acesa por 30 segundos e, se não houver nova operação, o aparelho desligará automaticamente.

O tempo padrão de funcionamento é de 30

segundos por ciclo.



Após 7 ciclos consecutivos de 30 segundos, o aparelho entrará em modo de resfriamento forçado por 30 minutos.

Durante esse período, nenhum botão funcionará e os dois botões piscarão com luz vermelha para indicar o tempo de espera.

3. Após o uso, você pode remover o copo da base para beber o suco diretamente na jarra. Vire o aparelho ao contrário, garantindo que as tampas estejam bem fechadas, desmonte a base com cuidado. Em seguida, encaixe a tampa na base do copo para fechá-lo completamente.



Nunca use líquidos ferventes e nunca ligue o aparelho vazio.

Risco de queimaduras por pressão interna: não misture líquidos quentes.

INDICAÇÕES LUMINOSAS

1. Quando o copo é encaixado corretamente na base e girado até travar, a luz verde do botão de ligar pisca, indicando que o copo está bem posicionado e o aparelho pode ser usado normalmente.



Agite ou vire o aparelho de cabeça para baixo antes de colocá-lo novamente na posição correta e reiniciar, para evitar que os alimentos fiquem presos.



Se o botão de ligar for pressionado e a luz piscar em vermelho, significa que o copo não está encaixado corretamente e precisa ser reposicionado.

2. Durante a utilização, quando a carga da bateria estiver abaixo de 40%, a luz vermelha do botão de ligar permanecerá acesa. Recarregue o aparelho o quanto antes.

3. Ao bater alimentos duros ou em pedaços grandes, pode ocorrer travamento.

Nesse caso, a luz do botão Iniciar/Parar ficará acesa por 5 segundos, período em que o aparelho não poderá ser operado.

Após a luz apagar, o aparelho poderá ser ligado novamente.

4. Quando a bateria estiver fraca, ao pressionar o botão de ligar, a luz vermelha ficará acesa por 3 segundos, mas o aparelho não iniciará.

Recarregue imediatamente para continuar utilizando o aparelho.

5. Após bater ingredientes duros repetidamente, a temperatura da bateria pode subir.

Se atingir um nível crítico, ao pressionar o botão de ligar, a luz amarela permanecerá acesa, indicando que o aparelho não pode ser ligado.

Aguarde 30 minutos até que o aparelho esfrie e volte à temperatura ambiente para poder usá-lo novamente.

6. Quando a bateria estiver extremamente baixa, o aparelho pode funcionar por alguns segundos e depois parar.

A luz vermelha do botão de ligar permanecerá acesa. Recarregue o aparelho o quanto antes.

RECEITA

Ingredientes:

200g de cenoura;
300ml de água.

Modo de preparo:

Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos. Coloque os na garrafa.

Adicione a água gelada.

Bata todos os ingredientes por 30 segundos.

Caso deseje, o usuário poderá adoçar utilizando adoçante, mel ou açúcar a gosto.

Poderá também peneirar para retirar as fibras da cenoura.

CUIDADOS E LIMPEZA



Este produto não contém peças reparáveis pelo usuário. Em caso de necessidade, procure assistência técnica autorizada.

1. Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que o produto não está ligado ou em modo de carregamento.
2. Sempre efetue a limpeza do aparelho imediatamente após o uso para facilitar a limpeza. Não deixe os resíduos secarem no copo, pois isso dificulta a remoção.
3. Desmonte todas as partes removíveis. Retire o copo da base do motor e remova o anel de vedação da tampa.
4. Lave o copo, a tampa, o anel de vedação e o copo principal à mão ou na lava-louças. Esses componentes são compatíveis com lava-louças, mas a temperatura não deve ultrapassar 65 °C.
5. Limpe as lâminas com uma escova, usando água morna com sabão. Enxágue bem em água corrente.



As lâminas são afiadas. Manuseie com atenção.

Não mergulhe o conjunto de lâminas na água. Deixe secar de cabeça para baixo, fora do alcance de crianças.

6. Limpe a base do motor com um pano úmido e seque bem. Para manchas difíceis, use um limpador não abrasivo. Se algum líquido entrar na base do motor, desconecte o cabo de carregamento imediatamente, limpe com um pano úmido e seque completamente.



Para uma limpeza eficiente e rápida: Adicione água ao copo e acione o aparelho por 5 a 10 segundos.

CARREGANDO E TEMPO DE CARGA

Para carregar a bateria do seu liquidificador, conecte o cabo USB tipo C em um carregador compatível (o carregador não acompanha o aparelho).

Recomendamos o uso de um carregador de 5V – 2A, que fornecerá um tempo de carga de aproximadamente 3,5h.

ATENÇÃO

Devido à alta corrente de trabalho, o desempenho da bateria de íons de lítio pode diminuir em temperaturas baixas, resultando em queda de tensão.

Nesses casos, a luz vermelha de baixa voltagem piscará como alerta.

CUIDADOS IMPORTANTES

1. Nunca mergulhe a base do motor em líquidos, para evitar risco de choque elétrico.
2. Não use esponjas abrasivas ou produtos de limpeza agressivos nas peças ou no acabamento do aparelho.

DESCARTE CORRETO DA BATERIA

A bateria deste produto contém materiais que podem ser perigosos ao meio ambiente. Para garantir a sua segurança e o descarte correto, não tente remover a bateria por conta própria. Encaminhe o produto completo para a assistência técnica autorizada para que a bateria seja removida e descartada de acordo com as normas ambientais.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETRDOMÉSTICOS

Garantia legal* 3 Meses

Garantia adicional 9 Meses

Garantia total** 12 Meses

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou con-

sertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340- Bairro Pirabeiraba
Joinville/SC CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660- CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499

www.philco.com.br

07/25 21372-00-05 726202 Rev.1