

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomendamos não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

## ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial (47) 3431-0300

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

### ATENÇÃO

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma indicada na etiqueta de tensão do produto. Se não, danos sérios podem ocorrer ao aparelho ou ocorrer um incêndio.

•É obrigatório a instalação de um disjuntor exclusivo no circuito de alimentação do condicionador de ar.  
•Verificar o nível de corrente elétrica indicada na etiqueta do aparelho e consultar um eletricitista para especificar o disjuntor a ser utilizado.  
•Não desligar o disjuntor durante o funcionamento do aparelho. Isso pode causar danos ao aparelho e risco de incêndio devido à falha. Utilizar o controle remoto.  
•Não entrelace, puxe ou pressione o cordão elétrico, porque danificará o mesmo, podendo causar choque elétrico ou incêndio.  
•Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.  
•Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.  
•Nunca insira objetos na unidade exterior quando o mesmo estiver em funcionamento, isto poderá causar ferimentos.  
•É prejudicial à sua saúde posicionar-se na saída de ar frio por um longo tempo. É aconselhável deixar o fluxo de ar circular na sala inteira.  
•Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada elétrica (ou desligue o disjuntor) se ouvir ruídos, se sentir odores estranhos ou se notar fumaça no aparelho.  
•Sempre que necessário, chame ou solicite a visita de assistência técnica autorizada para verificar problemas no seu equipamento.  
•Não tocar o botão de operação com as mãos molhadas.

•Não posicionar o fluxo de ar em direção ao fogo a gás ou micro-ondas.  
•Não coloque nenhum objeto sobre unidade exterior.  
•O usuário deve ser responsável por executar o correto aterramento do aparelho de acordo com os códigos ou normas locais e por um técnico qualificado climatizado, podendo ser fixado no piso ou na parede utilizando suporte de fixação adequada.


### NOTAS:

Para inovação e melhoramento, os produtos a seguir são passíveis de serem modificados sem aviso prévio.  
O condicionador de ar não é um brinquedo. Por favor, mantenha-o fora do alcance das crianças.  
Não beba água proveniente do condicionador de ar, pois pode estar contaminada.  
Não desligue o cabo elétrico próximo a fontes de calor ou produtos inflamáveis, como gasolina, álcool, solventes, etc.  
Não desmonte ou modifique as características do condicionador de ar. Tenha cuidado ao desmontar e instalar o aparelho, pois pode haver cantos afiados que podem causar ferimentos.

## COMPONENTES

### UNIDADE INTERNA

01. Controle remoto;  
02. Painel Frontal;  
03. Filtro de Ar;  
04. LED Display;  
05. Receptor do controle remoto;  
06. Capa protetora dos terminais;  
07. Etiqueta de classificação;  
08. Botão de emergência;  
09. Defletores;  
10. Direcionador de ar;



01

## MODO ESFRIAR

A função de ESFRIAR permite que o condicionador de ar resfrie o ambiente e, ao mesmo tempo reduza a umidade do ar. Para ativar a função Resfriar, pressione o botão MODO até que o símbolo apareça no display do controle remoto. O ciclo de resfriamento é ativado pela configuração das teclas TEMP +/- a uma temperatura inferior à do ambiente. Para otimizar o funcionamento do condicionador, ajustar a temperatura, a velocidade e a direção do fluxo de ar.

## TIMER

**TIMER ON:** Permite ligar o condicionador de ar de modo automático. Com o aparelho ligado, configure os parâmetros desejados (temperatura, modo de operação) e desligue o aparelho. Configure o tempo necessário para ligar pressionando sucessivamente o botão TIMER (é possível alterar as horas de 1 em 1 hora).


**TIMER OFF:** Permite desligar o condicionador de ar de modo automático. Com o aparelho ligado, configure os parâmetros desejados (temperatura, modo de operação). Configure o tempo necessário para desligar pressionando sucessivamente o botão TIMER (é possível alterar as horas de 1 em 1 hora).

**NOTA:** Os horários apresentados no display do controle remoto, são horas corretas à partir do horário em que o aparelho foi desligado e não o horário que o ar condicionado irá ligar. Exemplo: Configurações realizadas às 14:00 horas e Timer ON selecionado em 02:00 horas, o aparelho irá ligar às 16:00 horas. Para cancelar a ação, pressione o botão CANCEL.

**NOTA:** Se o condicionador de ar estiver no modo AQUECER e for pressionado o botão para desligar, o produto permanecerá ligado por um curto período para expulso o calor de dentro da unidade interna. Obs.: O modo HEAT e Aquecimento apenas para modelos que contém Resfriamento e Aquecimento (QP).

**NOTA:** Os horários apresentados no display do controle remoto, são horas corretas e não o horário que o ar condicionado irá desligar. Exemplo: Configurações realizadas às 14:00 horas e Timer OFF selecionado em 02:00 horas, o aparelho irá desligar às 16:00 horas. Para cancelar a ação, pressione o botão CANCEL.

**NOTA:** As ligações elétricas devem seguir a descrição informada pelo fabricante, descrita neste manual.



## UNIDADE INTERNA - DRENO DA ÁGUA.

A unidade interna de drenagem de água condensada é fundamental para o sucesso da instalação.  
•Coloque a tubulação do dreno abaixo da canalização, cuidando para não criar sifões.  
•O tubo do dreno deve estar inclinado para baixo, ajudando na drenagem.  
•Não dobre o tubo do dreno, não permita que este fique torcido, e não coloque o final do mesmo na água.  
•Insira o tubo de conexão dentro de seu respectivo encaixe.  
•Pressione para encaixar o tubo de conexão junto a base.

**NOTA:** Envolve as juntas das tubulações com materiais de isolamento térmico (não acompanham o produto) e, em seguida, cubra com fita de vinil.

**ATENÇÃO:** Alguns dos pontos mais críticos durante a instalação são a montagem da flange de conexão, engates rápidos e soldas, conforme o modelo do produto.

01

## MODO SILENCIO

Esta função permite reduzir o ruído da unidade interna deixando o ambiente mais silencioso.

## MODO VENTILAR

Esta função permite que o condicionador de ar opere somente no modo de ventilação. Para ativar a função de ventilação, pressione o botão MODO até que o símbolo apareça no display do controle remoto. Pressione a tecla VELOCID. para determinar a velocidade do ventilador da unidade interna, seguindo a sequência: BAIXA, MÉDIA, ALTA e velocidade AUTOMÁTICA, no modo ventilar. O display da unidade interna indicará a temperatura do ambiente.

## MODO DESUMIDIFICAR

Esta função permite reduzir a umidade do ar, deixando o ambiente mais confortável. Para ativar a função de Desumidificação, pressione o botão MODO até que o símbolo apareça no controle remoto, informando que esta função está ativada. Automaticamente a função irá alternar os ciclos de resfriamento e a ventilação.

**NOTA:** O display da unidade interna indicará a temperatura ajustada automaticamente para este ciclo, não permitindo que o usuário ajuste a velocidade de ventilação e a temperatura.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

As figuras a seguir apenas descrevem um diagrama geral do aparelho, podendo não corresponder com o aparelho adquirido.

## UNIDADE EXTERNA 9k e 12k

11. Saída de ar;  
12. Capa;  
13. Etiqueta de classificação;  
14. Válvula de gás;  
15. Válvula do líquido.

## UNIDADE EXTERNA 18k e 24k

16. Grade de saída de ar;  
17. Tampa superior;  
18. Capa para conexão dos terminais elétricos.  
19. Conexão dos tubos / Cabo de interligação elétrica\*;  
20. Tubulação de cobre.

\*As tubulações de cobre e cabeamento elétrico não acompanham o aparelho.

•O condicionador split é composto de duas ou mais unidades conectadas entre si, através de tubulações de cobre devidamente isoladas, e um cabo elétrico.

•A unidade interna é fixada e instalada na parede do ambiente onde será climatizado.

•A unidade externa é instalada na parte externa do ambiente climatizado, podendo ser fixado no piso ou na parede utilizando suporte de fixação adequada.

•Dados técnicos do aparelho, estão fixados na unidade interna e externa, descritos na etiqueta de especificação.  
•O controle remoto foi desenvolvido para obter maior praticidade.

## MODO AUTOMÁTICO

Para ativar a função AUTO, pressione a tecla MODO até aparecer o símbolo no display do controle remoto. No modo AUTO a Ventilação e a temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura do ambiente, assegurando um máximo conforto ao usuário.

## MODO DORMIR

A função DORMIR ajusta automaticamente a temperatura do ambiente, fazendo com que o mesmo fique mais confortável durante a noite de sono.

Para ativar esta função, pressione DORMIR até aparecer no display do controle remoto o símbolo representante da indicação DORMIR informando que esta função está ativada.

No modo de ESFRIAR ou DESUM. a temperatura configurada no aparelho elevará automaticamente 1°C a cada 1 hora de funcionamento. Já no modo AQUECER a temperatura configurada é gradativamente reduzida em 2°C durante as primeiras 2 horas de funcionamento. Após 10 horas de funcionamento no modo DORMIR o aparelho desliga automaticamente.

## MODO TURBO

Quando a função TURBO é ativada o condicionador de ar opera em máxima performance de resfriamento ou aquecimento. Para ativar a

## MODO SILENCIO

Esta função permite reduzir o ruído da unidade interna deixando o ambiente mais silencioso.

## MODO VENTILAR

Esta função permite que o condicionador de ar opere somente no modo de ventilação. Para ativar a função de ventilação, pressione o botão MODO até que o símbolo apareça no display do controle remoto. Pressione a tecla VELOCID. para determinar a velocidade do ventilador da unidade interna, seguindo a sequência: BAIXA, MÉDIA, ALTA e velocidade AUTOMÁTICA, no modo ventilar. O display da unidade interna indicará a temperatura do ambiente.

**NOTA:** Os horários apresentados no display do controle remoto, são horas corretas e não o horário que o ar condicionado irá desligar. Exemplo: Configurações realizadas às 14:00 horas e Timer OFF selecionado em 02:00 horas, o aparelho irá desligar às 16:00 horas. Para cancelar a ação, pressione o botão CANCEL.

**NOTA:** Se o condicionador de ar estiver no modo AQUECER e for pressionado o botão para desligar, o produto permanecerá ligado por um curto período para expulso o calor de dentro da unidade interna. Obs.: O modo HEAT e Aquecimento apenas para modelos que contém Resfriamento e Aquecimento (QP).

**NOTA:** Os horários apresentados no display do controle remoto, são horas corretas e não o horário que o ar condicionado irá desligar. Exemplo: Configurações realizadas às 14:00 horas e Timer OFF selecionado em 02:00 horas, o aparelho irá desligar às 16:00 horas. Para cancelar a ação, pressione o botão CANCEL.

**NOTA:** As ligações elétricas devem seguir a descrição informada pelo fabricante, descrita neste manual.

**NOTA:** Envolve as juntas das tubulações com materiais de isolamento térmico (não acompanham o produto) e, em seguida, cubra com fita de vinil.

**ATENÇÃO:** Alguns dos pontos mais críticos durante a instalação são a montagem da flange de conexão, engates rápidos e soldas, conforme o modelo do produto.

**CONEXÕES DOS TUBOS**  
a) Conecte os tubos da unidade interior com duas chaves. De atenção especial ao torque, para evitar que as conexões sejam danificadas.  
b) Pré-aperte com os dedos primeiramente, e depois use as chaves.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

## FUNÇÃO DE EMERGÊNCIA E AUTO REINICIAR

**AUTO-REINICIAR:** O aparelho está pré-configurado com a função de auto-reiniciar "ativada" pelo Fabricante. A função auto-reiniciar, permite que o condicionador de ar mantenha as configurações selecionadas e reinicie a operação automaticamente após uma queda de tensão.

**BOTÃO DE EMERGÊNCIA:** Caso não encontre o controle remoto para executar as funções, siga o procedimento abaixo para utilizar o botão de emergência do condicionador de ar.

1. Com o condicionador de ar desligado, pressione o botão de Emergência (Liga/Desliga - ON/OFF) uma vez (irá ouvir um "sinal sonoro") e o condicionador de ar irá trabalhar em função automática (AUTO). Para desligar o aparelho basta pressionar novamente o botão (um único "sinal sonoro" longo).

## CONTROLE REMOTO

**1. Display de operações**  
Exibe as operações selecionadas.  
**2. Botão MODO**  
Usado para selecionar o tipo do modo de operação: Auto, Resfriar, Desumidificar, Ventilar e Aquecer\*.  
**3. Botão On/Off**  
Usado para iniciar ou parar a operação.  
**4. Botão VELOCIDADE**  
Usado para selecionar a velocidade do ventilador interior: Baixa - Média - Alta - Automática (Auto) (Auto).  
**5. Botão TEMP + e -**  
Usado para aumentar ou diminuir a temperatura.

## CONTROLE REMOTO - PROTECT

**6. Botão DORMIR**  
Usado para configurar ou cancelar a operação do modo de dormir.  
**7. Botão OSCILAR**  
Usado para ativar a movimentação automática do direcionador de ar.  
**8. Botão TIMER**  
Usado para selecionar a operação de TIMER e ajustar o tempo.  
**9. Botão SILENCIO**  
Usado para reduzir ruído da unidade interna.  
**10. Botões TURBO / HOUR / MIN.**  
Função indisponível.  
**11. Botão DISPLAY**  
Acende e apaga o display da unidade interna e ativa a função Wifi (pressionar 6 vezes)\*  
\*Disponível apenas para os modelos com módulo WIFI.  
**12. Botão TURBO**  
Usado para configurar o TURBO.  
**13. CANCELAR**  
Função indisponível.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

03

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

## MODOS ADICIONAIS

**DISPLAY:** Quando pressionada a tecla DISPLAY no controle remoto, o display do produto acende ou apaga.  
•Para entrar no modo WIFI deve-se pressionar 6 vezes.  
**CANCELAR:** Quando pressionada a tecla CANCELAR no controle remoto, cancela as opções selecionadas.  
**TEMPO:** Para alterar a hora e os minutos no controle remoto, pressione o botão TEMPO para selecionar a função e em seguida pressione sucessivamente o botão HORA para atualizar as horas e MIN. para atualizar os minutos.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

**Limpeza dos Painel Frontal**  
1. Sempre desligar o aparelho utilizando o controle remoto antes de retirar o plugue da tomada elétrica (ou desligar o disjuntor).  
2. Puxe para fora através das laterais para levantar o painel frontal.  
3. Use água morna (abaixo de 40°C) para limpar se o dispositivo estiver muito sujo.  
4. Nunca use substâncias corrosivas como gasolina ou pó de polimento para limpar o dispositivo.  
5. Nunca espalhe água sobre a unidade interna.  
6. Feche o painel frontal pressionando pela frente e laterais.

## ISOLAMENTO TÉRMICO DOS TUBOS.

Coloque a mangueira de drenagem por baixo dos tubos. Material de isolamento: espuma de polietileno com mais de 6mm de espessura.

**NOTA:** A mangueira de drenagem deve ser preparada pelo instalador. Deixe o tubo de drenagem fora ou pendurado, e não mergulhe a extremidade em água. Se ligar uma extensão da mangueira de drenagem ao tubo de drenagem, certifique-se de que está isolado termicamente quando passar através da unidade interior. Quando os tubos estiverem direcionados para a direita, os tubos, o cabo de interligação e o tubo de drenagem devem ser isolados.

## ISOLAMENTO TÉRMICO DAS JUNTAS DOS TUBOS.

Depois de ligar os tubos conforme necessário, instale a mangueira de drenagem. Em seguida, ligue os cabos de alimentação e interligação. Depois das ligações, envolva os tubos, os cabos e a mangueira de drenagem com materiais de isolamento térmico.

**NOTA:** Envolve as juntas das tubulações com materiais de isolamento térmico (não acompanham o produto) e, em seguida, cubra com fita de vinil.

**NOTA:** Envolve as juntas das tubulações com materiais de isolamento térmico (não acompanham o produto) e, em seguida, cubra com fita de vinil.

**NOTA:** Envolve as juntas das tubulações com materiais de isolamento térmico (não acompanham o produto) e, em seguida, cubra com fita de vinil.

**NOTA:** Envolve as juntas das tubulações com materiais de isolamento térmico (não acompanham o produto) e, em seguida, cubra com fita de vinil.

**NOTA:** Envolve as juntas das tubulações com materiais de isolamento térmico (não acompanham o produto) e, em seguida, cubra com fita de vinil.

**NOTA:** Envolve as juntas das tubulações com materiais de isolamento térmico (não acompanham o produto) e, em seguida, cubra com fita de vinil.

**NOTA:** Envolve as juntas das tubulações com materiais de isolamento térmico (não acompanham o produto) e, em seguida, cubra com fita de vinil.

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

## CONTROLE REMOTO - PROTECT

**1. Display de operações**  
Exibe as operações selecionadas.  
**2. Botão MODO**  
Usado para selecionar o tipo do modo de operação: Auto, Resfriar, Desumidificar, Ventilar e Aquecer\*.  
**3. Botão On/Off**  
Usado para iniciar ou parar a operação.  
**4. Botão VELOCIDADE**  
Usado para selecionar a velocidade do ventilador interior: Baixa - Média - Alta - Automática (Auto) (Auto).  
**5. Botão TEMP + e -**  
Usado para aumentar ou diminuir a temperatura.  
**6. Botão PROTECT**  
Utilizado para ativar o Ionizador.  
**7. Botão TIMER**  
Utilizado para selecionar a operação de TIMER e ajustar o tempo.  
**8. Botão OSCILAR**  
Usado para ativar a movimentação automática do direcionador de ar.  
**9. Botão TURBO**  
Usado para configurar o TURBO.  
**11. Botão DISPLAY**  
Acende e apaga o display da unidade interna e ativa a função Wifi (pressionar 6 vezes)\*  
\*Disponível apenas para os modelos com módulo WIFI.  
**11. Botão DORMIR**  
Usado para configurar ou cancelar a operação do modo de dormir.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.


**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

**NOTA:** Alguns aparelhos possuem 2 botões na parte interna. Deve-se utilizar apenas o botão de Emergência.

A- Introduza o fixador de tubos na ranhura.

B- Pressione para encaixar o fixador de tubos à base.



#### UNIDADE EXTERNA

- Não instale a unidade externa perto de fonte de calor, vapor ou gás inflamável.
- Não instale a unidade em lugares de muito vento. Instalar a unidade em local limpo e protegido da chuva.
- Não instale a unidade onde há passagem de pessoas. Escolha um lugar aonde o barulho da saída de ar não incomode seus vizinhos.
- Evite instalar a unidade onde fique diretamente exposta a luz solar (se necessário utilize de uma proteção que não atrapalhe o fluxo de ar.
- Deixe os espaços necessários conforme mostrados na figura para que o ar circule livremente.
- Instale a unidade externa em lugar seguro e sólido, a base deve estar fixa, deixando a unidade externa bem nivelada e apoiada.
- Se a unidade externa estiver sujeita a vibrações, coloque juntas de borrachas junto ao pé da unidade.
- Caso necessite fixar na parede, utilize acessórios apropriados para este tipo de instalação, respeitando as distâncias recomendadas.
- Instalar de uma forma que a descarga de ar de uma unidade não seja a tomada de ar de outra unidade, evitando assim um possível curto circuito de ar.


#### INSTALAÇÃO UNIDADE EXTERNA

- A unidade externa deverá ser instalada em uma superfície sólida e fixada com segurança.
- Caso necessite fixar na parede, utilize os suportes de fixação adequados e seguros, respeitando as distâncias mínimas.
- O procedimento a seguir deve ser observado antes da conexão dos tubos e cabos: decidir qual é a melhor posição e deixar o espaço suficiente para ser capaz de realizar operações de manutenção. Fixar o suporte utilizando parafusos de aço adequados.
- Use uma quantidade maior de buchas do que normalmente é necessário para o peso. O aparelho deve suportar vibrações durante a operação, permanecendo presos na mesma posição durante anos, assegure que os parafusos não soltem.

#### UNIDADE EXTERNA - DRENO DA ÁGUA

- Instalar coletor de drenagem e mangueira de drenagem (só para modelo com aquecimento). A unidade externa libera água quando esta opera no modo de aquecimento. Para proteger o ambiente, instale um coletor de drenagem e uma mangueira de drenagem para liberar a água condensada.
- Só instale o coletor de drenagem ao chassis da unidade exterior,

conectando-as através de uma mangueira de drenagem, a figura abaixo indica a saída de drenagem da unidade externa.




#### LIMPEZA DO SISTEMA (VÁCUO)

- Desaperte e remova a tampa da válvula de serviço (situada na válvula de 3 vias)
- Conecte a mangueira (de baixa pressão) do conjunto manifold na válvula de serviço. Observação: Conecte a extremidade da mangueira que possui o pino acionador do ventil da válvula de serviço.
- Ligue a bomba de vácuo.
- Desaperte a porca-flange do tubo menor (conectado na válvula de 2 vias) e verifique se há sucção na extremidade do tubo (sucção feita pela bomba de vácuo).

Obs: Se não houver sucção: verifique o conjunto manifold (mangueiras/conexões/registros); se houver sucção: reconecte e aperte a porca-flange na válvula de 2 vias. Ver valor de torque na tabela da página 16.

- Processo o vácuo até atingir 1,3 kPa. Este valor é obtido no manômetro do conjunto manifold com registros fechados e bomba de vácuo desligada.

Obs.: Caso não atinja o vácuo especificado, verifique a qualidade dos flanges dos tubos e refaça-os se necessário.




#### RESOLVENDO PROBLEMAS

As seguintes situações,não indicam que exista sempre mau funcionamento, por favor, verifique antes de consultar o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente).

PROBLEMA	ANÁLISE
Não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>-Se o plugue não está inserido corretamente à tomada elétrica.</li><li>-Se as baterias no controle remoto estão esgotadas.</li><li>-Se o protetor térmico foi acionado.</li></ul>
Não desliga/ resfriamento ou aquecimento ineficiente	<ul style="list-style-type: none"><li>-Verificar se a capacidade do aparelho atende ao ambiente instalado (dimensões, quantidade/ movimentação de pessoas, etc).</li><li>-Verificar se há falha na isolamento térmica do ambiente (janelas e/ou portas abertas, incidência de sol, etc.)</li><li>-Se as entradas e saídas do condicionador de ar estão bloqueadas.</li><li>-Se a temperatura não está configurada adequadamente.</li><li>-Se o filtro do ar está sujo.</li></ul>
Controle ineficiente	<ul style="list-style-type: none"><li>-Verificar as baterias do controle remoto</li></ul>
Não opera imediatamente	<ul style="list-style-type: none"><li>-Mudança do modo de operação ou interrupção da energia pode acionar a proteção. Voltando a funcionar após 3 minutos.</li></ul>
Odor peculiar	<ul style="list-style-type: none"><li>-Este odor pode ser originado de outras fontes, tais como: Móveis, cigarros, etc, que pode ser observado na unidade quando circula o ar.</li></ul>
Som da água	<ul style="list-style-type: none"><li>-Causado pelo fluxo do refrigerante no condicionador de ar, não é um problema.</li><li>-Som de descongelação no modo de aquecimento.</li></ul>
Estalo é ouvido	<ul style="list-style-type: none"><li>-O som pode ser gerado pela expansão ou contração do painel frontal devido à mudança de temperatura.</li></ul>
Nevoeiro na saída de ar	<ul style="list-style-type: none"><li>-Nevoeiro aparece quando o ar da sala se torna muito frio por causa do ar frio descarregado da unidade interior durante o modo Resfriar ou Desumidificar.</li></ul>
APP não conecta a rede Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"><li>-O roteador pode estar distante da unidade interna. Adquirir um repetidor de Wi-Fi para melhorar a força do sinal.</li></ul>

18

7.Aguardar a conexão e conclua a operação



NOTA: O pareamento deve ser realizado com o smartphone na mesma rede Wi-Fi, após esta etapa o ar condicionado poderá ser controlado de qualquer conexão com a internet.

\*Imagens meramente ilustrativas. O aplicativo pode sofrer alterações sem prévio aviso.



**Módulo Wireless, Lan**  
Este produto contém a placa TYWE1S, código de Homologação ANATEL 05845-19-11765.

\*Etiqueta Anatel disponível somente nos modelos Inverter.

19

#### Válvulas da Unidade Externa

NOTA: Tampas e registros: abrir no sentido anti-horário.



IMPORTANTE: A Limpeza (retirada de impurezas e umidade) do sistema de tubulação é de extrema importância para a perfeita operação do condicionador de ar. Este procedimento deve ser executado por pessoal técnico qualificado utilizando-se dos equipamentos necessários, durante a instalação do aparelho.

#### TESTE DE ESTANQUEIDADE

- Utilize nitrogênio para o teste de estanqueidade, nunca utilize o fluido refrigerante contido na unidade condensadora.
- O nitrogênio deverá estar sempre na posição vertical ou seja em pé, para evitar que entre no estado líquido no circuito frigorígeno.
- Após a pressurização do sistema frigorígeno, procure vazamentos em conexões soldadas e flangeadas, caso apresente vazamento

ATENÇÃO: Caso algum dos erros citados ao lado ocorra, entre em contato com a assistência técnica autorizada.

ERROS NO DISPLAY	
Código	Descrição
E8	Unidade externa não conectada
F1	Falha no sensor de temperatura ambiente
F2	Falha no sensor de temperatura da unidade externa
F3	Falha no sensor de temperatura da unidade interna
F4	Falha no sensor de temperatura do condensador da unidade externa
F5	Falha no sensor de temperatura de descarga do compressor
F6	Falha de comunicação da unidade interna com a unidade externa
P1	Temperatura ambiente externa superior a 52°C
P2	Temperatura ambiente externa inferior a -5°C
E2	Falha no motor da unidade externa
E3	Falha na sincronização do compressor
E4	Falha na partida do compressor


elimine-os e repita o procedimento até atingir êxito.

-Faça o uso de reguladores de pressão em perfeito estado de conservação para teste de pressurização, pois a ausência dos mesmos poderá afetar a segurança do instalador e causar danos ao produto.

-Utilize uma faixa entre 200 e 250 psi para identificar vazamentos, evitando ultrapassar esse limite.

-Realizar o teste de estanqueidade sempre com as válvulas de serviço da condensadora totalmente fechadas.

-Jamais introduza gases inflamáveis no circuito frigorígeno para testes de vazamento.



#### DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: Somente pessoas qualificadas e experientes em instalações, serviços e reparos em condicionador de ar devem fazê-lo. O comprador deve assegurar que esta pessoa ou companhia que está instalando, ou reparando este condicionador de ar tenha qualificações e experiência necessária.

#### FUNÇÃO SMART

Smart Life Philco

-Verifique a distância entre o aparelho e o roteador sem fio (rede Wi-Fi).

-Se a distância entre o aparelho e o roteador sem fio estiver muito distante, o sinal será fraco. Pode demorar para se registrar ou a instalação pode falhar.

-Desligue os Dados móveis ou Dados de Celular do seu smartphone.

-Conecte seu smartphone ao roteador sem fio.

#### OBSERVAÇÃO:

Para verificar a conexão Wi-Fi no painel do produto está aceso.

-Smart Life Philco não é responsável por qualquer problema com a rede ou defeitos, mau funcionamento ou erros causados pela conexão de rede.

-Se o aplicativo apresentar problemas para para conectar à rede Wi-Fi, pode ser que esteja muito distante do roteador. Adquirir um repetidor Wi-Fi para melhorar a força do sinal Wi-Fi.

-A conexão do Wi-Fi pode não conectar ou pode ser interrompida devido ao ambiente da rede doméstica.

-Se o firewall do seu roteador sem fio está habilitado, desabilite ou adicione uma exceção para ele.

20


## CERTIFICADO DE GARANTIA CONDICIONADOR DE AR

UTILIZE UMA EMPRESA CREDENCIADA PARA A INSTALAÇÃO DESTA EQUIPAMENTO E TENHA ASSEGURADA A GARANTIA TOTAL CONSTANTE NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. CASO CONTRÁRIO FICARÁ LIMITADO A GARANTIA LEGAL DE 90 (NOVENTA) DIAS.

Para que esta garantia tenha efeito é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto. A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação pelo período de 03 meses (Garantia Legal) e, ainda por mais 09 meses (Garantia Contratual), TOTALIZANDO 12 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL, contados a partir da emissão da nota fiscal e desde que o aparelho seja instalado por uma empresa credenciada e operado de acordo com o manual do proprietário, em condições normais de uso e serviço.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Apesar do Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou a quem ele indicar, será responsável pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de



Nota: A utilização do sifão é necessária para garantir que o óleo lubrificante do sistema frigorígeno retorne para o compressor, evitando um possível travamento do compressor por falta de lubrificação. No caso onde a evaporadora estiver em um ponto mais alto que a condensadora deverá ser feito um sifão bengala, semelhante a um "U" invertido prevenindo o excesso de óleo lubrificante no compressor. Recomenda-se que o comprimento da tubulação seja superior a 2 metros para evitar ruídos entre as unidades. A carga de gás de fábrica vem dimensionada para instalação de tubulação até 3m. Caso a tubulação seja superior a 3m, uma carga de gás adicional será necessária, caso seja inferior, retirar gás refrigerante conforme tabela "Especificações Técnicas" por cada metro. O não cumprimento das instruções de instalação podem acarretar em cancelamento da garantia, assim como instalações realizadas por pessoas não autorizadas e qualificadas.

-Quando for retirar fluido refrigerante do circuito frigorígeno, utilize um coletor para não liberar o mesmo na atmosfera.


-Para a correta carga de gás utilize a fórmula de superaquecimento. O superaquecimento é a diferença entre a temperatura da linha de sucção (Tsuc) e a temperatura de evaporação (Tev).

**Tsuc**= temperatura de sucção: Obtida com auxílio de um termômetro na linha de sucção aproximadamente 10 cm da válvula de sucção, o bulbo ou sensor de temperatura deve estar isolado para impedir que a temperatura ambiente influencie na leitura.

**Tev**= temperatura de evaporação: Obtida com auxílio de um manômetro de baixa pressão na linha de sucção, aguarde a estabilização da pressão em média 30 minutos. Após a estabilização da pressão observe-a e converta conforme a "tabela de saturação do R-22".

#### Instalação do aplicativo

1.Ligue o ar, baixe o aplicativo Smart Life Philco no Google Play Store e Apple App Store no smartphone. Após ser instalado, será necessário criar uma conta no aplicativo.



#### SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

-Despesas com instalação do aparelho e preparação do local ou necessárias para manutenção do equipamento (ex: rede elétrica, alvenaria, aterramento, etc.), abrangendo tanto as peças, quanto acessórios e mão-de-obra;

-Defeitos/problemas oriundos de uso impróprio, negligência ou sinistros e catástrofes naturais;

-A queima do compressor provocada por problemas na rede elétrica ou tensão inadequada;

-Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;

-Chamados relacionados a orientação de uso do equipamento, cuja explicação esteja presente no Manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, as quais poderão ser cobrados do consumidor;

-Produto ligado diferente do informado no manual do proprietário, com comandos a distância ou outra forma que altere sua característica original;

-Transporte do produto até o local da instalação;

-Manutenção do produto visando limpeza e/ou troca dos filtros de ar;

-Despesas de locomoção do técnico para atendimento em domicílio quando o aparelho estiver fora do perímetro urbano da cidade sede da empresa credenciada pela Fabricante;

A garantia só cobre DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

A GARANTIA ESTARÁ CANCELADA NOS SEGUINTE CASOS:

-Houver modificações das características originais de fábrica ou ainda sofrer alterações ou consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Fabricante;

Superaquecimento = T suc - T ev

Equipamentos necessários para medição: Termômetro de bulbo ou eletrônico, Manifold, Tabela de conversão pressãoxtemperatura para o fluido refrigerante.

Com as pressões estabilizadas inicie o cálculo de superaquecimento.

**Critério de avaliação:** Se o superaquecimento estiver entre 6° a 11°C a carga de gás refrigerante está correta, entre 4° a 14°C é uma faixa aceitável.

Exemplo: A temperatura na linha de sucção é de 13,3°C e a pressão é a de saturação, lida com um manifold instalado na linha de sucção é de 71 PSI, consultando a tabela de saturação do R-22, temos 5,4°C, logo: SA= 13,3-5,4=7,9°C carga de gás correta.

Se SA for menor do que 4°C retire fluido refrigerante da linha frigorígena. Se SA for maior do que 14°C acrescente fluido refrigerante na linha frigorígena.

**Temperatura de Retorno e Insuflamento (TT):** Esta avaliação é fundamental para verificar a capacidade de refrigeração do equipamento. Deverá ser feita na unidade interna com auxílio de um termômetro, no modo resfriamento em velocidade média, depois que as pressões estiverem estabilizadas. A diferença de temperatura deverá estar numa faixa entre 8°C a 18°C, garantindo bom funcionamento do equipamento.

ΔT = T retorno - T insuflamento

ΔT = Variação de temperatura

T retorno = Temperatura de entrada (ambiente)

T insuflamento = Temperatura de saída


Exemplo: ΔT = T retorno - T insuflamento

ΔT = 31,4°C - 16,3°C

ΔT = 15,1°C, funcionamento do equipamento ok.

16

2.Clique na opção registrar e aceite a Política de Privacidade e Termo de acordo do usuário. Escolha o país, insira o e-mail para receber o código de verificação e configure uma senha.



#### INSTALAÇÃO ELÉTRICA


O aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacionais de instalações elétricas. Todas as ligações elétricas, (interligações) e (cabo de alimentação) deverá ser de acordo com a norma NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.



#### UNIDADE INTERNA

Ligue o cabo de alimentação à unidade interna. Conecte também os cabos de interligação, ligando os fios nos terminais do painel de controle de ambas as unidades, conforme esquema de ligação.

Para alguns modelos, é necessário retirar o gabinete do produto para efetuar as ligações ao terminal da unidade interna.




NOTA: Especificação do fusível de entrada da placa controladora (PCI): Fusível de corrente 250V / 3,15A.

#### UNIDADE EXTERNA

-Retire a porta de acesso da unidade, despertando o parafuso.

3.Clique em adicionar dispositivo e selecione "Ar condicionado Wi-Fi".



4.Pressione 6 x a tecla DISPLAY controle remoto para ativar a função Wi-Fi.

Display


6.Insira o SSID e senha do roteador e confirme.

Ligue os fios aos terminais no painel de controle um por um, no modo indicado.

-Fixe os cabos de interligação no painel de controle com uma abraçadeira (não acompanha o produto).

-Volte a montar a porta de acesso na posição original e aperte o parafuso.

-Deve-se instalar um dispositivo de desconexão (disjuntor) para desligar todas as linhas de fornecimento de energia elétrica adequadamente.




**CUIDADO:**  
1.Use um circuito de alimentação individual, especificamente para o Condicionador de Ar. Quanto ao método de ligação, consulte o esquema do circuito no interior da porta de acesso.  
2.Certifique-se de que a seção do cabo está em conformidade com as especificações da fonte de alimentação. (Consulte a tabela de especificações dos cabos abaixo).  
3.Verifique os fios e certifique-se de que estão bem fixos após a ligação dos cabos.

NOTA: Os cabos de interligação não acompanham o produto, utilizar cabos com certificação IEC 60245-57 com cobertura de policloreto. Verificar especificações abaixo.

17

5.Confirme se o símbolo wi-fi está piscando no painel do ar condicionado e confirme no aplicativo do smartphone.



A fabricante está em constante processo de reestruturação de sua rede de serviço autorizado para melhor atendê-lo. Por este motivo, pedimos que consulte qual o serviço autorizado mais próximo de você através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou pelo SAC (47) 3431-0499.

A fabricante reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

-Este certificado de garantia é válido para produtos vendidos no território brasileiro.

-Para sua tranquilidade mantenha esse certificado de garantia e o manual de instruções em local adequado e de fácil localização.

-A Fabricante prestará serviços de assistência técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para aparelhos instalados fora do município de sua sede obedecerão os seguintes critérios:

a) Para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor, as despesas serão suportadas pelo fabricante;

b) Para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo consumidor;

c) Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao aparelho são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.

Fabricado por : Philco Eletrônicos S.A. - Manaus Rua Palmeira de Miri, 287 - Bairro Gilberto Mestrinho Manaus - AM - CEP 69.075-215 Ins. Est. 06.200.708-4 CNPJ 11.283.356/0002-87 INDÚSTRIA BRASILEIRA

