

# Philco

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PCXE27000



## Sumário

### 01. Introdução 3

#### 1.1 Cuidados 3

#### 1.2 Instruções ao Usuário 3

#### 1.3 Local de Instalação 4

#### 1.4 Precauções quanto à Segurança 4

#### 1.5 Manuseio e Limpeza 4

#### 1.6 Meio Ambiente 4

### 02. Conhecendo seu Aparelho 6

#### 2.1 Conteúdo da Embalagem 6

#### 2.2 Características 6

#### 2.3 O aparelho 7

##### 2.3.1 Painel e Conexões 7

### 03. Utilizando o aparelho 8

#### 3.1 Conecte a caixa a fonte de alimentação 8

#### 3.2 Ligar e Desligar 8

#### 3.3 Ajustes de Volume 8

#### 3.4 Botões de Navegação 9

##### 3.4.1 Botão Retroceder 9

##### 3.4.2 Botão Avançar 9

##### 3.4.3 Botão Play/Pause 9

#### 3.5 Modos de Operação 10

##### 3.5.1 Bluetooth 10

##### 3.5.2 USB 11

##### 3.5.3 Rádio FM 12

##### 3.5.4 Auxiliar 13

##### 3.5.5 HDMI 14

#### 3.6 Philco Connection - TWS 15

#### 3.8. Microfone 16

##### 3.8.1 Volume do Microfone 16

##### 3.8.2 Efeito de Eco 16

#### 3.9 Flash Light 16

#### 3.10 Equalizações predefinidas 17

#### 3.11 EX BASS - Reforço de graves 17

#### 3.12 Ajuste de Graves 17

#### 3.13 Ajuste de Agudos 17

### 04. Certificado de Garantia 18

### 05. Problemas e Soluções 19

## 01. Introdução

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário. Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

### 1.1 Cuidados

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

### 1.2 Instruções ao Usuário

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

### 1.3 Local de Instalação

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

### 1.4 Precauções quanto à Segurança

Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.

Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver

sendo utilizado ao ar livre interromper o uso. Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido

O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.

Não tentar consertar o aparelho em casa.

Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.

Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.

É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue. Evitar o uso prolongado do aparelho com

volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

### 1.5 Manuseio e Limpeza

A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

### 1.6 Meio Ambiente

#### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos

recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

### Pilhas e Baterias

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

### Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes

que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

## 02. Conhecendo seu Aparelho

### 2.1 Conteúdo da Embalagem

Manual de Instruções

01- CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PCXE27000

Acessórios:

02- Antena FM

03 - Cordão de alimentação AC

### 2.2 Características

Bluetooth V5.3

Potência 2700W

2 Woofer de 12"

Tweeter e Mid-Range

Display digital

Entrada AUX (P2)

Entrada USB 2.0 para Pendrive (.mp3 e .wma)

Rádio FM

1 Entrada para microfone

1 Entrada Guitarra

1 Entrada HDMI ARC

Equalizações predefinidas

Philco Connection- Conexão TWS

AC 100V~240V Automático


Controle de graves e agudos



## 2.3 O aparelho

### 2.3.1 Painel e Conexões


01. Controle de volume para entrada de guitarra
02. Controle para Efeito de Eco de microfone
03. Entrada para Microfone P10
04. Entrada para Guitarra P10
05. Entrad Auxiliar para P2
06. Entrada USB
07. Entrada para HDMI ARC
08. Controle de Agudos
09. Controle de Graves
10. Controle de volume do microfone
11. Controle de volume principal
12. Equalização
13. Desconectar ou conectar Bluetooth e habilitar modo TWS
14. Reforço de graves EX-BASS
15. Selecionar perfil de Efeitos luminosos Flash Light
16. Modos de funcionalidade
17. Ir para faixa anterior ou retroceder a faixa
18. Ir para faixa seguinte ou avançar a faixa
19. Modo prioritário de microfone ou avançar pastas
20. Tocar ou pausar
21. Ligar ou desligar



## 03. Utilizando o aparelho

### 3.1 Conecte a caixa a fonte de alimentação.


Conecte a extremidade do cabo de alimentação na entrada AC na parte traseira da caixa. Conecte, então, o cabo à uma tomada.



### 3.2 Ligar e Desligar


01. Para ligar a caixa altere a chave do painel traseiro para a posição ON.

02. Pressione brevemente o botão para ligar ou desligar a caixa.



### 3.3 Ajustes de Volume

Gire o botão para ajustar o volume conforme desejado.



O volume da caixa e de seu dispositivo conectado via Bluetooth ou entrada Auxiliar são ajustados de forma independente.



O volume indicado no display varia entre 00 à 30



PRESSIONAR BREVEMENTE



GIRAR O BOTÃO



ALTERAR A POSIÇÃO

## 3.4 Botões de Navegação

### 3.4.1 Botão Retroceder



Retroceder uma faixa



Retroceder a reprodução  
(Em modo USB)

### 3.4.2 Botão Avançar



Avançar uma faixa



Avançar a reprodução  
(Em modo USB)

### 3.4.3 Botão Play/Pause



Parar e reiniciar  
(Em modo USB e Bluetooth)



PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE

## 3.5 Modos de Operação


### 3.5.1 Bluetooth

1. Pressione brevemente o botão **MODO** até que o modo Bluetooth seja selecionado apresentando no display "bt".



O ícone do Bluetooth no painel começará a piscar sequencialmente enquanto a caixa estiver no modo de pareamento e ficará fixo quando a caixa estiver pareada a um dispositivo.


Pressione brevemente o botão **TWS** para desconectar um dispositivo ou para reconectar ao último dispositivo, caso este esteja disponível.



2. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo, busque na lista a caixa **Philco PCXE27000** e faça a conexão.



3. Ajuste o volume e navegue pelo conteúdo.  
4. O volume também deve ser ajustado no dispositivo conectado via bluetooth.




PRESSIONAR BREVEMENTE



GIRAR O BOTÃO

### 3.5.2 USB

1. Conecte o Pendrive na entrada USB.
2. O Pendrive será reconhecido automaticamente após ser conectado ou selecione o modo USB.
3. Ajuste o volume e navegue pelo conteúdo disponível no Pendrive.



#### DISPLAY NO MODO USB

Ao conectar  
o Pendrive

Durante a reprodução  
da música



PRESSIONAR BREVEMENTE




Avançar a reprodução ou  
Retroceder a reprodução



Avançar ou retroceder uma faixa  
Pausar e retomar a reprodução



Pressionar brevemente para avançar pastas.



Ajuste o volume




Entrada USB exclusiva para o uso do Pendrive. Conectar outros dispositivos pode danificar a caixa.

### 3.5.3 Rádio FM

#### Busca Automática

1. Conecte a antena externa na parte traseira da caixa antes de usar a Função Rádio FM.
2. Pressione brevemente o botão **MODO** até que o modo Rádio FM seja selecionado.
3. Pressione e segure o botão **▶||** para realizar a busca e memorização automática das estações de Rádio FM.



PRESSIONAR BREVEMENTE



PRESSIONAR E SEGURAR



GIRAR O BOTÃO




Esta caixa possui antena externa. Verifique o melhor posicionamento deste para a identificação das estações. Dependendo de sua localidade algumas estações podem ficar indisponíveis ou apresentar falhas na reprodução.

Caso o sinal de determinada estação esteja baixo ela pode não ser identificada e caso seja pode apresentar chiados durante a reprodução.


4. Pressione e segure o botão avançar ou retroceder para selecionar a estação já programada.

05. Ajuste o volume conforme desejado.



### Busca Manual


1. Com a antena externa devidamente instalada, selecione o **MODO** Rádio FM.
2. Pressione brevemente o botão ◀◀ ou ▶▶ para realizar a seleção manual, não faz busca.



### 3.5.4 Auxiliar

1. Conecte seu dispositivo na entrada AUXILIAR.
2. Pressione brevemente o botão **MODO** até que o modo Auxiliar seja selecionado.

AUXILIAR



GIRAR O BOTÃO




PRESSIONAR BREVEENTE



### 3.5.5 HDMI

1. Conecte seu dispositivo na entrada HDMI.
2. Pressione brevemente o botão **MODO** até que o modo HDMI seja selecionado.

3. Controle a reprodução no seu dispositivo.
4. O Ajuste de volume deve ser feito na caixa e no seu dispositivo.




### 3.6 Philco Connection - TWS

1. Conecte uma das caixas via bluetooth ao seu dispositivo
2. Ligue a outra caixa e selecione o modo Bluetooth.
3. Pressione e segure o botão  na caixa que foi conectada ao seu dispositivo e aguarde a conexão ser realizada.
4. Para desconectar as caixas pressione e segure o botão  em qualquer uma das caixas.




Desligue e religue a caixa sempre que desejar realizar a conexão TWS. A conexão só é realizada com outra caixa PCXE27000.

**CAIXA PRINCIPAL**  
(Conectada ao dispositivo)



**CAIXA SECUNDÁRIA**




PRESSIONAR E SEGURAR

### 3.8. Microfone

#### 3.8.1 Volume do Microfone


Conecte seu microfone na entrada disponível.  
Ajuste o volume do microfone pelo botão

**MIC VOL.**



#### 3.8.2 Efeito de Eco


Use o botão **ECO** para ajustar o efeito de eco no microfone.




Pressionar e segurar para acionar o modo prioritário de microfone.

### 3.9 Flash Light

A caixa possui 8 modos de iluminação e iluminação desligada.

Pressione brevemente o botão  na caixa para realizar a seleção do modo de iluminação desejado.



GIRAR O BOTÃO



PRESSIONAR E SEGURAR

### 3.10 Equalizações predefinidas


Pressione brevemente o botão **EQ** para seleccionar o modo de equalização desejado entre os disponíveis: Sertanejo, Rock, Normal, Piseiro, Funk, Gospel, Pop e Eletronico.



PRESSONAR BREVEMENTE

### 3.11 EX BASS - Reforço de graves

Pressione brevemente o botão para ligar o **EX BASS**.




GIRAR O BOTÃO

### 3.12 Ajuste de Graves

É possível ajustar a intensidade dos graves através desta função.


GRAVES



### 3.13 Ajuste de Agudos

É possível ajustar a intensidade dos sons agudos através desta função.

AGUDOS



## 04. Certificado de Garantia

A Fabricante solicita ao consu midor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo abaixo:

### TEMPO DE GARANTIA

Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

### BATERIA E ACESSÓRIOS

Garantia Legal*	3 Meses
-----------------	---------

\*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assis-tências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Ge-ral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do aten-dimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o

prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilida-des por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Auto-rizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site:

**www.philco.com.br**  
ou através do SAC  
**(47) 3431-0499.**

## 05. Problemas e Soluções

### 1 - Aparelho não liga.

Verifique se o cordão de alimentação está em perfeito estado.

Verifique se o cordão de alimentação está corretamente conectado ao produto e a tomada.

Certifique-se que a tomada utilizada para ligar o produto está funcionando perfeitamente.

Certifique-se que o botão ON/OFF na parte traseira da caixa está na posição ON.

### 2 - Sem som.

**Volume no mínimo na caixa:**

Aumente o volume até um nível agradável.

**Volume no mínimo no dispositivo conectado via Bluetooth ou na entrada auxiliar:**

Verifique se o volume do áudio no seu

dispositivo não está no mínimo ou mutado.

Verifique se o cabo não está danificado e se está corretamente conectado em ambos os aparelhos.

### 3 - Aparelho com som distorcido.

Ajuste o volume do dispositivo conectado via Bluetooth ou via entrada auxiliar.

### 4 - Aparelho com som abafado.

Ajuste o equalizador.

### 5 - Microfone sem som.

**Microfone em mute ou desligado:**

Mudar chave para posição ON e ajustar o nível de volume.

Verifique se o cabo está corretamente conectado a caixa e se o cabo não está danificado.

### 6 - Entrada USB não funciona.

Formate o dispositivo USB em FAT32 ou exFAT e grave os arquivos novamente no dispositivo.

### Arquivos não compatíveis:

O aparelho só irá reproduzir arquivos compatíveis. Para saber mais sobre esses formatos, verifique as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS informadas neste manual.

### Modo de operação incorreto:

Pressionar o botão **MODO** até acessar a opção "USB".

### Muitas divisões de pastas:

Mantenha o conteúdo a ser reproduzido na raiz do pendrive ou apenas em subpastas 1 e 2. EX: Raiz > pasta 1 > pasta 2 > música.

### Dispositivo USB não funciona:

Utilize outro dispositivo USB para a reprodução de conteúdo no produto.

## 7 - Áudio da fonte BLUETOOTH.

### Dispositivo fora de alcance:

Aproxime do produto o dispositivo conectado via Bluetooth.

Distância, barreiras no ambiente e outros equipamentos sem fio podem causar interferência.

### Dispositivo não pareado:

Selecionar o modo “Bluetooth” no produto, ligar o bluetooth do dispositivo, realizar a busca e conectar ao produto (Philco PCXE27000).

### Aparelho atualmente em ligação:

O áudio será reproduzido quando a ligação for encerrada.

### Aparelho incompatível:

O aparelho deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

## 8 – Falha na sintonia/reprodução de rádio.

Mude a posição do produto a fim de melhorar a recepção.

O sinal de rádio pode sofrer interferências por diversos fatores externos, incluindo interferência eletromagnética, zonas de sombra, distância das estações transmissoras, etc.



A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 11085-24-16592



**Cód. de Homologação 11085-24-16592**

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO  
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE  
CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE  
AUTORIZADOS.

Para mais informações, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba- Joinville- SC | CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660 | CNPJ 07.019.308-0001-28  
FABRICADO NA CHINA

The background features a color gradient from red at the top to purple at the bottom. It is decorated with numerous white circles of varying sizes, arranged in vertical columns that appear to be falling or drifting downwards, creating a dynamic, particle-like effect.

# Philco

12/24 18077-00-05 Rev.0