

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SPEAKER PBS35



Philco

01. INTRODUÇÃO	3	3.3 AJUSTE DE VOLUME	9
1.1 CUIDADOS	3	3.4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO	10
1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO	3	3.4.1 BOTÃO RETROCEDER	10
1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO	4	3.4.3 BOTÃO PLAY/ PAUSE	10
1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA	4	3.5 MODOS DE OPERAÇÃO	10
1.5 MANUSEIO E LIMPEZA	5	3.5.1 BLUETOOTH	10
1.6 MEIO AMBIENTE	5	3.5.2 USB	11
02. CONHECENDO SEU APARELHO	7	3.5.3 TF	11
2.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM	7	3.5.6 TWS	11
2.2 CARACTERÍSTICAS	7	3.6 FLASH LIGHT	12
2.3 O APARELHO	7	3.7 FUNÇÃO HANDS FREE	12
2.3.1 PAINEL	7	3.8 RESET	12
03. UTILIZANDO O APARELHO	8	04. CERTIFICADO DE GARANTIA	13
3.1 CARREGAMENTO	8	05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES	15
3.2 LIGAR E DESLIGAR	9		

01. Introdução

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

1.1 CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização

seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário

para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver

o aparelho todo em espuma.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho. Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.

Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água

ou em qualquer outro líquido

O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.

Não tentar consertar o aparelho em casa.

Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.

Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.

É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue.

Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

1.5 MANUSEIO E LIMPEZA

A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

1.6 MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a

proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas e Baterias

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

02. CONHECENDO SEU APARELHO

2.1 Conteúdo da Embalagem

01. SPEAKER PBS35.
Manual de Instruções.

Acessórios:

02. Cabo USB tipo C.




2.2 Características


- Bluetooth 5.3
- Potência 35W
- Alto-falante 2,5"
- Entrada USB (.mp3 e .wma)
- Entrada TF (.mp3 e .wma)
- Philco Connection- conexão TWS
- Função Hands-Free para chamadas telefônicas
- Flash Light
- Resistência à água IPx5
- Alimentação USB-C padrão

2.3 O aparelho

2.3.1 PAINEL

01. Ligar e desligar
02. Microfone
03. Volume- / Retroceder
04. Play/Funções e TWS
05. Volume + / Avançar
06. Flash light (modo de iluminação)
07. Cartão TF
08. Entrada USB (para pendrive)
09. Led de carga
10. USB TIPO-C (para carregamento)

-  Para acessar as entradas de conexão, remova a borracha de proteção.



03. Utilizando o aparelho

3.1 Carregamento


1. Conecte uma extremidade do cabo USB-C no produto e a outra extremidade em um carregador externo.
2. Conecte, então, o carregador externo à uma tomada.

-  Carregador externo não incluso.

Tempo carregamento total: 2h50min


TEMPO DE REPRODUÇÃO:

Vol. 100%, luzes acesas
1h30min
Vol. 50%, luzes desligadas
10h

-  O tempo de reprodução varia de acordo com o tipo de música, volume e efeitos de iluminação utilizados.

- **LED APAGADO:** Ele desligará depois de totalmente carregada.
- **LED VERMELHO:** Acende durante o carregamento da bateria.

- ✓ Quando a carga da bateria estiver baixa será emitido um indicativo sonoro e o áudio poderá sofrer cortes durante a reprodução.



- ✓ O acompanha carregador.

3.2 Ligar e Desligar


Pressione e segure por 3 segundos para ligar ou desligar o produto.



- ✓ Caso não seja reproduzido algum conteúdo, o aparelho desligará automaticamente após 10 minutos.

3.3 Ajuste de Volume

Pressione o botão brevemente para ajustar o volume conforme desejado.



- ✓ O volume da caixa e de seu dispositivo conectado via Bluetooth ou entrada Auxiliar são ajustados de forma independente.

3.4 Botões de Navegação

3.4.1 BOTÃO RETROCEDER

Pressione e segure para ouvir a faixa anterior.



3.4.2 BOTÃO AVANÇAR

Pressione e segure para ouvir a próxima faixa.




3.4.3 BOTÃO PLAY/ PAUSE

Pressione brevemente para pausar a faixa, pressione novamente para retomar a faixa.



3.5 Modos de Operação

Selecione os modos de operação disponíveis (Bluetooth, Entrada USB e Cartão TF).

Ao ligar o produto, sem nenhum dispositivo conectado ao USB ou entrada de cartão TF, o modo Bluetooth é automaticamente ativado ou pressione o botão  para selecionar.



3.5.1 BLUETOOTH

01. Selecione o modo Bluetooth e realize a conexão com o seu dispositivo



Ao selecionar o modo bluetooth o produto emitirá um aviso sonoro.



3.5.2 ENTRADA USB

01. Conecte o pendrive na entrada USB.

02. A faixa será tocada automaticamente ou altere para o modo USB pressionando brevemente o botão indicado abaixo.




Entrada USB exclusiva para o uso do Pendrive. Conectar outros dispositivos pode danificar o produto.



3.5.3 ENTRADA CARTÃO TF

01. Conecte o cartão na entrada TF.




02. A faixa será tocada automaticamente ou altere para o modo TF pressionando brevemente o botão .

3.5.6 PHILCO CONNECTION (TWS)

01. Desconecte qualquer dispositivo bluetooth conectado aos dois produtos.

02. Selecione o modo Bluetooth nos dois produtos.

03. Dê um duplo clique no botão  em um dos produtos e aguarde o bip.

04. Então realize a conexão Bluetooth de seu dispositivo com o produto.



3.6 FLASH LIGHT

01. Pressione e segure para ligar ou desligar a luz.

02. Pressione brevemente para mudar o modo de iluminação.



3.7 Função Hands Free

Seu produto permite estabelecer chamadas telefônicas através do modo Bluetooth.

Caso receba uma chamada enquanto seu celular estiver conectado a caixa, esta irá reproduzir o toque da chamada e após o aceite desta reproduzirá o conteúdo de áudio da chamada.

Aceitar uma ligação telefônica.

Para aceitar a ligação pressione brevemente o botão ▶.

Rejeitar uma ligação telefônica.


Pressionar e segurar o botão ▶ para

rejeitar uma ligação.



3.8 Reset

Para limpar as conexões Bluetooth e retornar as configurações de fábrica, pressionar e segurar os botões ▶ e — até emitir um bip, o produto irá desligar, então ligue-o novamente pressionando o botão ⏻.



04. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo abaixo:

TEMPO DE GARANTIA

Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

BATERIA E ACESSÓRIOS

Garantia Legal*	3 Meses
-----------------	---------

*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assisências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou

através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).

- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.



A relação de Postos Autorizados está disponível através do site:

www.philco.com.br
ou através do SAC
(47) 3431-0499.

05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Aparelho não liga.

Mantenha o produto conectado ao carregador e tomada por cerca de 30 minutos e após isso tente ligá-lo.

Verifique se a tomada em que está conectado o carregador está funcionando corretamente

Assegure-se de estar utilizando o cabo USB-C original do aparelho e que o carregador externo utilizado possua a especificação informada no item

Sem som.

Volume no mínimo na caixa: Aumente o volume até um nível agradável.

Volume no mínimo no dispositivo conectado via Bluetooth ou na entrada auxiliar: Verifique se o volume do áudio no seu dispositivo não está no mínimo ou mutado.

Verifique se o cabo não está danificado

e se está corretamente conectado em ambos os aparelhos.

Aparelho com som distorcido.

Ajuste o volume do dispositivo conectado via Bluetooth o via entrada auxiliar.

Entrada USB/TF não funciona.

Formate o dispositivo USB/TF em FAT32 ou exFAT e grave os arquivos novamente no dispositivo.

Arquivos não compatíveis: O aparelho só irá reproduzir arquivos compatíveis. Para saber mais sobre esses formatos, verifique as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS informadas neste manual.

Modo de operação incorreto:

Pressionar o botão TWS até acessar a opção “USB/TF”.

Muitas divisões de pastas: Mantenha o conteúdo a ser reproduzido na raiz do pendrive/cartão de memória em

apenas em subpastas 1 e 2. EX: Raiz > pasta 1 > pasta 2 > música.

Dispositivo USB/TF não funciona:

Utilize outro dispositivo USB/TF para a reprodução de conteúdo no produto.

Áudio de fonte BLUETOOTH falhando/não reproduzindo.

Dispositivo fora de alcance: Aproxime do produto o dispositivo conectado via Bluetooth.

Distância, barreiras no ambiente e outros equipamentos sem fio podem causar interferência.

Dispositivo não pareado: Selecionar o modo Bluetooth no produto, ligar o bluetooth do dispositivo e realizar a busca e conectar ao produto (PBS35).

Aparelho atualmente em ligação: O áudio será reproduzido quando a ligação for encerrada.

Aparelho incompatível: O aparelho

deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.



As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

Incorpora produto PBS35 homologado pela Anatel sob número
10923-24-16592



Cód. de Homologação 10923-24-16592

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE
CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE
AUTORIZADOS.

Para mais informações, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3
Zona Industrial Norte- Joinville- SC- CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8- CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA



Philco

02/25 17143-00-05 Rev.0