

Philco

FORCE //

MANUAL DE INSTRUÇÕES
APARADOR DE GRAMA PAG1800A



Philco

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

SÍMBOLOS UTILIZADOS NO PRODUTO



Cuidado/Atenção: Alerta de segurança (riscos de acidentes) e atenção durante o uso.



Leia o manual de operações / instruções: Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o equipamento.



Mantenha outras pessoas afastadas: Para reduzir o risco de acidentes, mantenha outras pessoas afastadas do ambiente onde está sendo utilizada a máquina.



Alerta! Riscos de lançamento de detritos.



Não expor a umidade: Não trabalhe com o aparador de gramas em ambientes úmidos ou sob chuva.



Óculos de proteção: Use óculos de proteção.



Classe isolamento II: Dupla isolamento.



Desconecte o plugue da tomada: Desligue e retire o plugue da tomada antes de ajustar, limpar ou se o cordão estiver enrolado ou danificado.



Perigo de acidente: Não coloque a mão na área cortante com a máquina em funcionamento. O carretel continua a girar por alguns instantes depois que o motor é desligado.



Cordão de alimentação: Mantenha o cordão de alimentação longe da área cortante da máquina.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência Nominal/ Máxima: 600W/1800W

Rotação: 11000RPM

Frequência de uso: 60Hz

Espessura do fio: 1,6mm

Comprimento total da linha: 5m

Área de corte: 28cm ø



O aparelho é ideal para aparar gramas ao redor de árvores, cercas, muros, bordas de gramados, canteiros de flores e outros obstáculos

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de conectar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão local (127 ou 220V) é a mesma que está indicado no Aparador.
- Ligar o Aparador somente quando mãos e pés estiverem longe do meio de corte.
- Instalar no ramal de alimentação do Aparador, um Dispositivo Residual de Corrente (DR), com corrente de disparo não superior a 30 mA, para evitar choques elétricos.
- Para operar o Equipamento, aperte a chave gatilho e a mantenha desta forma. Ao soltá-la, o aparador se desliga automaticamente.
- Durante a execução do trabalho, use calçados sempre bem fechados, de preferência, com soldado de borracha.
- Nunca trabalhar com o Aparador quando pessoas, especialmente crianças, ou animais estiverem próximos.
- Antes de qualquer manutenção assegure-se, de ter desligado o Aparador da tomada.
- Periodicamente faça uma limpeza a seco na área do carretel.
- Mantenha sempre limpos os orifícios de entrada e saída de ar, que servem para

refrigeração do motor, a fim de evitar aquecimento excessivo.

- Para manter a parte externa limpa, use apenas um pano levemente úmido.
- Para evitar choque elétrico, nunca opere o Aparador com as mãos molhadas ou descalço e certifique-se que a área a ser cortada esteja seca.
- Antes do uso, chegue o cabo de alimentação e a extensão quanto a danos e envelhecimento. Se o cabo danificar durante o uso, desconectar o Aparador da alimentação imediatamente. Não toque no cabo antes de desligar da alimentação. Não use o Equipamento se o cabo estiver danificado ou desgastado. A substituição do cabo deve ser feita pela Rede de Assistência Técnica Autorizada, para evitar riscos.
- Mantenha o cabo de alimentação e a extensão longe do meio cortante.
- Nunca transporte ou desligue o Aparador puxando-o pela extensão elétrica.
- Nunca trabalhe com o Aparador sem a saia de proteção. A mesma é sua segurança contra objetos que possam ser lançados durante o corte. Além disso a falta da saia de proteção também ocasionará sérios danos ao motor.

- Use o Aparador somente a luz do dia ou com uma boa iluminação artificial.
- Para sua segurança, quando estiver trabalhando com o Aparador, evite contato com as partes móveis do Equipamento.
- O Aparador não poderá ser usado por crianças ou pessoas que desconheçam suas instruções de uso a fim de se evitar acidentes.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Tenha cuidado para evitar ferimentos nas mãos e nos pés provocados pelo meio de corte.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Ter em mente que o Operador ou Usuário é responsável por acidentes ou prejuízos causados a outras pessoas ou propriedades das mesmas.
- O uso de acessórios que não sejam originais

do Aparador poderá prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao Aparador, além da perda da garantia. Não tente consertar o Aparador em casa para não perder a garantia. Caso for necessário, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.

- Para sua maior proteção e para não causar danos ao seu Aparador, verifique se o gramado a ser cortado encontra-se livre de objetos e fios.
- Inicie seu trabalho suspendendo o Aparador, acionando o gatilho para ligar e fazendo preferencialmente os movimentos da direita para a esquerda.
- Lembre-se que o fio corta a grama quando circula fora da saia de proteção. Mantenha portanto, a lateral da saia de proteção voltada para seu lado.
- É importante que se escolha a altura certa e mantenha a mesma para uniformidade do corte do gramado.
- Para melhor desempenho de seu Aparador, evite fazer acabamentos com o gramado muito alto. Caso seja necessário, faça o corte em duas ou mais etapas.

LISTA DE COMPONENTES

01. Chave gatilho
02. Plugue
03. Punho superior
04. Trava da extensão
05. Punho auxiliar
06. Parafuso com manípulo
07. Luva de fixação da haste
08. Haste
09. Corpo
10. Saia de proteção
11. Carretel



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

- Retire o Produto da embalagem com cuidado para não arrebentar o cabo elétrico;
- Coloque o Produto ainda dobrado em uma base plana;
- Alinhe as duas partes da haste e encaixe-as, rosqueie a luva de fixação para unir as duas partes da haste.



Saia de proteção

Para colocar a saia de proteção vire o Aparador para cima, coloque a saia de proteção encaixando os pinos do corpo nos orifícios da saia e parafuse-a no corpo do aparelho.



Punho Auxiliar:

Encaixe o punho auxiliar na haste superior. Regule a altura desejada afim de obter uma posição confortável. Monte o parafuso com o manipulador para apertar o punho auxiliar.



Todos os parafusos e porcas utilizados para fixação da saia de proteção e do punho auxiliar acompanham o Aparador.



Como prender a extensão na trava:

Para proporcionar maior durabilidade à extensão elétrica e evitar que um eventual puxão desligue o Aparador, utilize a trava da extensão.

Antes de encaixar o plugue da extensão na tomada, passe o fio da extensão na trava, conforme imagem.

Depois, encaixe o plugue do Aparador na tomada da extensão e, então, aperte a laçada.



Montagem do carretel após limpeza ou reposição do fio de nylon:

- Dobre o fio de nylon ao meio. Deixe uma das partes do fio cerca de 10cm maior que a outra, para facilitar posteriormente o travamento do fio.
- Introduza as duas pontas nos furos que estão localizadas na parte interna do carretel, de dentro para fora.



- Enrole os fios separadamente um de cada vez, no sentido anti-horário sem passar um sobre o outro conforme seta indicadora na parte frontal do carretel.
- Trave as duas pontas nos encaixes que estão localizadas na parte superior do carretel conforme indicado na foto.



- Insira as duas pontas do fio de nylon nos ilhoses de alumínio, localizadas nas duas saídas da tampa do carretel, de modo que encaixe no carretel.



- Monte a mola no carretel, conforma a imagem.
- Com a tampa encaixada e o fio destravado no carretel, encaixe o sistema juntamente com a mola, na base do carretel girando o mesmo no

sentido horário para travá-lo na base, conforme instrução indicada na tampa do carretel.

- Seguindo corretamente as instruções de montagem do carretel, o mesmo deverá ficar conforme a imagem 8. Porém se houver algo desconforme, verifique novamente os procedimentos de montagem.



INSTRUÇÕES DE USO

Utilização das extensões

Para sua segurança e evitar que o cabo elétrico se desconecte do plugue enquanto o trabalho estiver sendo executado, dobre o cabo e passe-o pelo orifício do empunhadura, em seguida encaixe-o na presilha, e depois conecte o cabo elétrico ao plugue do aparador de grama.



Siga as orientações da tabela abaixo, que indicam a bitola correta a ser empregada em função do comprimento da extensão e da tensão da rede. A isolamento mínima deve ser 60227 IEC 53.

Comprimento em metros	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Tensão 127 ou 220 Volts										
Sessão em mm ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Forma de uso

- O corte da grama é feito através de dois fios de nylon com diâmetro de 1,5 a 1,8 mm (máximo). O carretel que acompanha o Aparador já contém 5 metros de fio 1,6mm.

Liberação do fio de nylon

Manual

Com o aparelho desligado e o plugue desligado da tomada elétrica, mantenha apertado o botão do carretel. Puxe o fio de nylon até a lâmina de corte do protetor. Solte, então, o botão do carretel e o fio de nylon para que o carretel se ajuste automaticamente ao seu alojamento.

Automática

Com o motor em funcionamento, pressione levemente o botão do carretel, contra o solo. O pedaço de fio em excesso será cortado pela lâmina limitadora, durante o funcionamento do aparador.

Conservação do Equipamento

- A cada início de uso, verifique se todos parafusos estão bem apertados, se não há componentes quebrados ou demasiadamente desgastados e se o cabo elétrico e a extensão elétrica estão em perfeitas condições de uso.
- Evite batidas exageradamente fortes no solo para liberar o fio de nylon.
- Evite que o motor trave, quando em operação. Também mantenha as entradas de ar para refrigeração do mesmo sempre desobstruídas.
- Mantenha a parte de baixo da saia sempre limpa para o fio de nylon girar livremente.
- Guardar o Aparador sempre limpo e seco. A limpeza deve ser feita com um pano levemente úmido e uma escova macia.
- Os cuidados indicados evitam que um problema pequeno se torne grave, danificando o Produto e diminuindo a vida útil do mesmo.
- Para avaliações e consertos, sempre procure uma Oficina da Rede de Assistência Técnica Autorizada.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência

Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC- CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0499
www.philco.com.br

09/25 23393-00-05 729794 Rev.0