

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do Arquivo	Ari Jr.	25-01-2011

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA
0800-417644
 sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO
 AO CONSUMIDOR**

01/11 649-09-05 773822 REV.0

BRITÂNIA



TORRADEIRA
BIG TOAST 

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	25-01-2011	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	25-01-2011	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	25-01-2011	Torradeira Big Toast	773822	FOLHA
BRITÂNIA				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções / User Manual	649-09-05	

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Torradeira Britânia Big Toast.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Suporte para pães grandes
2. Abertura para pães
3. Trava dos suportes
4. Alavanca de acionamento
5. Bandeja de migalhas
6. Cordão elétrico
7. Plugue
8. Botão CANCELAR
9. Seletor de nível de tostagem (tempo)



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Durante o funcionamento, o produto atinge altas temperaturas. Por isso, não tocar a pele nem o cabelo nas partes aquecidas da torradeira para que se evitem queimaduras.
- Nunca tocar as partes metálicas da torradeira com facas, anéis nem pegadores de metal enquanto o produto estiver ligado.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
- Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
- Não inserir nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho.
- Pão torrado pode pegar fogo. Por isso, a torradeira não deve ser utilizada próxima nem debaixo de cortinas e de outros materiais inflamáveis.
- Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar a torradeira ligada sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água nem em outro líquido qualquer.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não consertar o produto em casa. Caso necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano levemente úmido para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Antes de operar o produto, recomenda-se ligar a torradeira sem pão por duas vezes na temperatura máxima. Esse procedimento ajudará na eliminação do cheiro inicial de queimado que é comum em aparelhos novos.
3. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.

FUNCIONAMENTO

PREPARANDO TORRADAS

1. Verificar se a bandeja de migalhas está corretamente encaixada na parte inferior do produto.
2. Desenrolar o cordão elétrico e conectar o plugue na tomada elétrica.
3. Inserir apenas uma fatia de pão em cada abertura. Recomenda-se centralizar a fatia de pão nas aberturas para pães. A fatia de pão deverá ter um tamanho mínimo que permita a retirada do pão quente com segurança. Não colocar fatias pequenas que dificultem sua retirada.
4. Regular o seletor de nível de tostagem conforme a preferência. Para pães mais claros e menos torrados, escolher níveis menores. Para pães mais escuros e mais torrados, selecionar um nível maior (conforme tabela 1).
5. Deslizar a alavanca de acionamento até travar.
6. O produto inicia a *tostagem*. Quando as torradas estiverem prontas, a torradeira desliga-se automaticamente e a alavanca de acionamento volta para a posição inicial.
7. Para interromper a operação, apertar o botão cancelar. A alavanca de acionamento voltará para a posição inicial e a *tostagem* será finalizada.

Nível	Condição de tostagem
1 - 2	Pães Menos Torrados
3 - 4 - 5	Tostagem Média
6 - 7	Pães Mais Torrados

AQUECENDO PÃES GRANDES

- 1.** Verificar se a bandeja de migalhas está corretamente encaixada na parte inferior do produto.
- 2.** Desenrolar o cordão elétrico e conectar o plugue na tomada elétrica.
- 3.** Empurrar levemente a Trava das alças (figura 1) até que eles estejam na posição correta (figura 2).
- 4.** Colocar os pães sobre as alças.
- 5.** Regular o seletor de nível de tostagem na posição 7.
- 6.** Deslizar a alavanca de acionamento até travar.
- 7.** O produto inicia o aquecimento. Após alguns instantes a torradeira desliga-se automaticamente e a alavanca de acionamento volta para a posição inicial.
- 8.** Para interromper a operação, apertar o botão cancelar. A alavanca de acionamento voltará para a posição inicial e o aquecimento será finalizado.



Figura 1



Figura 2

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Retirar o plugue da tomada elétrica e esperar o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.
- Utilizar um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Retirar a bandeja de migalhas, limpá-la e colocá-la novamente no lugar (conforme figura 4).
- Virar o produto para baixo para eliminar os resíduos de pão ou os pedaços dele que possam ter ficado presos dentro do aparelho.



FIGURA 4

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodoméstico.
	A alavanca não foi acionada.	Acionar a alavanca.
	O aparelho está ligado na tensão incorreta.	Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.
Pão não descongela ou descongelamento inadequado.	Nível de tostagem escolhido inadequado.	Alterar nível de tostagem.
Migalhas de pão embaixo do aparelho.	Sem a bandeja de migalhas.	Inserir a bandeja de migalhas localizada na base do produto.
Pão muito ou pouco tostado.	Nível de tostagem escolhido inadequado.	Alterar nível de tostagem.