

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado			009-07	Edson Tabora	11-01-2007
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT			220-07	Edson Tabora	05-11-2007

CUIDADOS

- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia nem qualquer lugar onde haja possível contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir alguma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue (6) deverá ser desconectado da tomada elétrica após o uso. A proximidade da água é perigosa mesmo com o produto desligado.
- Para proteção adicional é aconselhável a instalação de aparelho de corrente residual (RCD- disjuntor diferencial) com um valor nominal da corrente residual que não exceda a 30 mA no circuito elétrico de alimentação do banheiro.
- Não utilizar este aparelho próximo de banheiras, bacias, pias nem outros recipientes com água. Não utilizá-lo também próximo ao chuveiro.
- Para evitar sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças nem por pessoas que desconheçam as instruções de uso.
- O secador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconectar o aparelho pelo fio. Segurar firmemente o plugue (6) e então puxar para desconectá-lo. Certificar-se de que os dedos não estejam em contato com os terminais.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água nem em outro líquido.
- Não utilizar água para limpar o aparelho.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador pelo cabo.
- Nunca deixar o cordão elétrico (5) encostar em superfícies quentes.
- Certificar-se de que a entrada e a saída de ar estejam desobstruídas quando o aparelho estiver em uso. Este secador é protegido contra superaquecimento. Quando a entrada de ar estiver obstruída, o aparelho irá parar automaticamente. Após o resfriamento, o aparelho pode ser ligado automaticamente.
- Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio nem onde produtos de aerossol (spray) estiverem sendo usados.
- Retirar o plugue (6) da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Nunca enrolar o cordão elétrico (5) em volta do aparelho para não danificá-lo.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Secador SP 2200 Style Britânia. Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir. Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas. Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

COMPONENTES

1. Concentrador de ar	4. Alça para pendurar
2. Seletor de temperaturas	5. Cordão elétrico
☺ - Suave	6. Plugue
☼ - Quente	
☽ - Muito quente	

3. Seletor de velocidades

0 - Desligado
1 - Média
2 - Rápida

FUNCIONAMENTO

Este aparelho possui 2 velocidades e 3 regulagens de temperatura. O seletor de velocidades (3) apresenta a indicação "0". Nesta posição o aparelho está desligado (figura 01).

Utilizando o secador de cabelo

Depois de lavar o cabelo, enxugá-lo com uma toalha. Em seguida, conectar o secador de cabelo na tomada de parede e selecionar a posição da chave na temperatura e na velocidade (3) desejada.

Secar o cabelo executando movimentos de escovagem e mantendo o secador a uma pequena distância do cabelo.

Obs.: Nunca utilizar o secador de cabelo muito perto ou na mesma posição por muito tempo. Dessa forma, o usuário poderá evitar algum acidente.

Botão Seleção de temperatura (2)

Para selecionar a temperatura, basta pressionar o botão do seletor de temperaturas (2) na posição desejada (figura 02).

- Posição ☺: Nível de aquecimento Suave.
- Posição ☼: Nível de aquecimento Quente.
- Posição ☽: Nível de aquecimento Muito Quente.

Botão Seleção de velocidade (3)

Para selecionar a velocidade, basta pressionar o botão do seletor de velocidades (3) na posição desejada (figura 03).

- Posição 0: Fluxo desligado.
- Posição 1: Fluxo de ar médio.
- Posição 2: Fluxo de ar forte.

BOCAL CONCENTRADOR DE AR

O concentrador de ar (1) permite direcionar o fluxo de ar para a escova utilizada na modelagem do cabelo.

Encaixar o concentrador de ar (1) na ponta do secador de cabelo. Girá-lo para obter o melhor ângulo para o penteado (figura 04).

O concentrador pode ser utilizado com uma escova para produzir penteados e para modelar as pontas dos cabelos. Obtem-se o mesmo resultado com o cabelo curto, enrolando-se uma parte do cabelo na direção contrária do crescimento, ao redor de uma pequena escova.

LIMPEZA

- Desligar o aparelho e retirar o plugue (6) da tomada. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- Para limpar as grades de entrada e de saída de ar, utilizar uma escova macia pequena.

PROJ.	DATA	MATERIAL	QUANTIDADE
DES.	Edson	11-01-2007	TRATAMENTO
VERIF.	Luiz Carlos	11-01-2007	TOL. Ñ ESPECIF.
APROV.	Dante	11-01-2007	ESTRUTURA
		Secador SP2200 Style - Yauwlien	072417
		Folheto de Instrução - User Manual	1/1
		NÚMERO	257-05/00
		REV.	1