

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	026-08	Edson	29-10-2007

CUIDADOS

• **Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.**

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico (6), no plugue (7) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Philco*.

• Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue (7) deverá ser desconectado da tomada elétrica após o uso. A proximidade da água é perigosa mesmo com o produto desligado.

• Não utilizar este aparelho próximo de banheiras, bacias, pias ou outros recipientes com água, nem próximo ao chuveiro.

• Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.

• Este produto não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas que desconheçam as instruções de uso.

• O Secador *Compact Philco* deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar o aparelho pelo cordão elétrico (6). Segurar firmemente o plugue (7) e então puxar para desconectar. Certificar-se de que os dedos não estejam em contato com os terminais.

• Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

• Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico (6), o plugue (7) ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

• Não utilizar água para limpar o aparelho.

• Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador pelo cabo dobrável (3).

• Nunca deixar o cordão elétrico (6) encostar em superfícies quentes.

• Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde haja produtos de aerossol (*spray*) sendo usados.

• Retirar o plugue (7) da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

• Quando o secador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue (7) da tomada elétrica após a utilização, pois a proximidade da água oferece perigo mesmo quando o secador estiver desligado.

• Nunca enrolar o cordão elétrico (6) em volta do aparelho para não danificá-lo.

• O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Caso necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Philco*.

• A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-6458300**

Philco



Secador Compact

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	29-10-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	29-10-2007			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	29-10-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Secador Compact - YL366	072526	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	309-05/00	

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Secador *Compact Philco*.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

• Verificar se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada elétrica a ser utilizada. Caso não corresponda, mudar a chave seletora de voltagem (5) localizada no cabo do aparelho para a posição correta.

COMPONENTES

1. Bocal concentrador
2. Botão Seletor de velocidades
2 - Forte
1 - Média
0 - Desligado
3. Cabo dobrável
4. Anel para pendurar
5. Chave seletora de voltagem
6. Cordão elétrico
7. Plugue



FUNCIONAMENTO

Botão Seletor de velocidades (2)

O aparelho possui 2 velocidades. Para selecionar a velocidade, basta pressionar o botão seletor de velocidades (2) na posição desejada (figura 01).

- Posição "2": Fluxo de ar forte.
- Posição "1": Fluxo de ar médio.
- Posição "0": Desligado.



figura 01

Utilizando o secador de cabelo

Após lavar, enxugar o cabelo com uma toalha. Em seguida, conectar* o secador de cabelo na tomada elétrica e selecionar a velocidade desejada.

***Verificar se a chave seletora de voltagem (5) é a mesma da tomada elétrica a ser utilizada.**

Secar o cabelo executando movimentos de escovagem e mantendo o secador a uma pequena distância do cabelo.

Obs.: Nunca utilizar o secador de cabelo muito perto ou na mesma posição por muito tempo, evitando acidentes.

BOCAL CONCENTRADOR DE AR

O bocal concentrador (1) de ar permite direcionar o fluxo de ar para a escova utilizada na modelagem do cabelo.

Encaixar o bocal concentrador de ar na ponta do secador de cabelo. Girá-lo para obter o melhor ângulo para o penteado (figura 02).

O bocal concentrador (1) pode ser utilizado com uma escova para produzir penteados e para modelar as pontas dos cabelos. Obtém-se o mesmo resultado com o cabelo curto, enrolando-se uma parte do cabelo na direção contrária do crescimento, ao redor de uma pequena escova.



figura 02

LIMPEZA

1) Desligar o aparelho e retirar o plugue (7) da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.

2) Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

3) Para limpar as grades de entrada e de saída de ar utilizar uma escova macia pequena.