


ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberação do Arquivo	-	-	-	Ari Jr	27-07-2010

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA
0800-417644
 sac@britania.com.br

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR




07/10 578-05/00 771861 REV.0

BRITÂNIA



Sanduicheira e Grill
Prime 2

MANUAL DE INSTRUÇÕES.

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	27-07-2010	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	--	DATA	--			SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	27-07-2010	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Sand. Grill Prime 2	771861	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	578-05/00	

H
G
F
E
D
C
B
A

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Aquece.	Produto não esta ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando outro produto.
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento.	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos.
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização.	Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes na manufatura do produto.
Antiaderente descascando e/ou soltando.	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza.	Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapas antiaderentes, pois danificam a superfície antiaderente. Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas.

4

ATENÇÃO

Parabéns pela escolha da Sand Grill Prime 2.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual de instruções** e guardar para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

- 1) Fecho com trava
- 2) Placas antiaderentes
- 3) Luz indicadora de aquecimento
- 4) Luz indicadora de funcionamento
- 5) Alças
- 6) Cordão elétrico
- 7) Plugue



1

FUNCIONAMENTO

- Antes de usar o aparelho pela primeira vez, limpar a superfície das placas antiaderentes com pano úmido e untar com manteiga, margarina ou gordura.
 - Inserir o plugue na tomada elétrica. A luz indicadora de funcionamento e aquecimento acenderão.
 - Fechar a Sanduicheira e Grill e aguardar por 3 minutos ou até o aquecimento das placas antiaderentes.
 - Abrir totalmente o aparelho e colocar o alimento sobre a placa antiaderente inferior.
 - Fechar e travar o aparelho cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes fiquem unidas. Não forçar o fechamento. Caso o alimento seja muito espesso, não forçar o fechamento afim de evitar danos no aparelho.
- NOTA:** Enquanto o aparelho estiver em uso, a luz indicadora de aquecimento irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.
- O alimento estará pronto em alguns minutos dependendo do tipo do alimento e gosto do usuário. Abrir o aparelho e retirar o alimento da placa antiaderente utilizando uma espátula plástica própria para cozinhar.
 - Depois de usar, desconectar o plugue da tomada elétrica.
 - O aparelho pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

IMPORTANTE: As chapas quando aquecidas podem provocar queimaduras. Jamais tocar nas chapas diretamente durante ou logo após o término do funcionamento..

LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue da tomada elétrica. Esperar esfriar para limpar.
- Secar o interior e as bordas das placas antiaderentes com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a placas antiaderentes e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.

2

- Cuidado para que a umidade ou óleo não entre nas resistências.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover nenhuma sujeira remanescente com objetos duros (metal). Eles podem danificar o material antiaderente das placas antiaderentes.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.
- Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo à produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

3