



| Nº | MODIFICAÇÃO | POR | DATA |
|----|--|--------|------------|
| 0 | Liberação de Arquivo | Elaine | 06-12-2013 |
| 1 | Acréscimo de frase sobre ligação tipo X no item CUIDADOS | Julia | 06-07-2015 |

This page should not be printed.

This document is property of Britânia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

| | | | | | | |
|--------|-----------|------|------------|--|-----------------|--|
| PROJ. | | DATA | | MATERIAL | QUANTIDADE |  |
| DES. | Julia | DATA | 06-07-2015 | TRATAMENTO | TOL. Æ ESPECIF. | ESCALA |
| VERIF. | Gabrielle | DATA | 06-07-2015 | | | SEM ESCALA |
| APROV. | Lidiane | DATA | 06-07-2015 | PRODUTO | ESTRUTURA | FOLHA |
| | | | | Sanducheira e Grill rome 2 - LW 32B Ninbo kaibo | 785705 | 1/1 |
| | | | | TÍTULO | NÚMERO | REV. |
| | | | | Folheto de instruções - <i>User Manual</i> | 1221-09-05 |  |

BRITANIA



Sanduicheira e grill
C R O M E 2

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover a Sanduicheira e Grill Crome 2.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Nunca deixar cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno nem fogão ligado.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou quando o aparelho não estiver em uso.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

COMPONENTES

- 01. Trava de fechamento
- 02. Placas antiaderentes
- 03. Luz indicadora de funcionamento
- 04. Alças
- 05. Cordão elétrico
- 06. Plugue
- 07. Porta-fio
- 08. Base antiderrapante



FUNCIONAMENTO

NOTA: Ao usar a **Sanduicheira e Grill Crome 2 Britânia** pela primeira vez, limpar a superfície das placas antiaderentes com pano úmido.

- Untar as placas antiaderentes com manteiga, margarina ou gordura.
- Inserir o plugue na tomada elétrica. A luz indicadora de funcionamento laranja acenderá.
- Fechar a **Sanduicheira e Grill Crome 2 Britânia** e aguardar aproximadamente 3 minutos, permitindo assim o aquecimento das placas antiaderentes. Quando a luz indicadora de funcionamento verde acender, o aparelho estará pronto para ser usado.
- Abrir totalmente o aparelho. Colocar o alimento sobre a placa antiaderente inferior.
- Fechar e acionar a trava de fechamento cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes fiquem unidas. Não forçar o fechamento.

NOTA: enquanto estiver assando, a luz indicadora de funcionamento verde irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- Abrir a **Sanduicheira e Grill Crome 2 Britânia** e retirar o alimento das placas antiaderentes utilizando uma espátula plástica própria para cozinhar.
- Depois de usar, desconectar o plugue da tomada elétrica.
- A **Sanduicheira e Grill Crome 2 Britânia** pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Desligar o aparelho retirando o plugue da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- Limpar as placas antiaderentes com papel, pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Cuidar para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- Se for difícil remover qualquer resíduo, passar um pouco de óleo vegetal morno sobre as placas antiaderentes, esperar esfriar e então remover o resíduo. Não remover os resíduos com objeto duros ou de metal, pois podem danificar o material antiaderente das placas.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Os produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Deixar esfriar o aparelho antes de guardá-lo, sempre em local seco.



BRITANIA

0800-417644

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**

