

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Edson	13-01-2009
1	Inclusão da tabela de ProblemasXcausaXSolução	-	-	000-00	Ari Jr.	29-01-2010

01/10 392-05/00 074943 REV.1

BRITÂNIA



Sanduicheira
Bello Pane 4

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITÂNIA
0800-417644
 sac@britania.com.br

ATENÇÃO
AO CONSUMIDOR

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	13-01-2009	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	13-01-2009	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	13-01-2009	Sanduicheira Bello Pane 4	074943	1/1
BRITÂNIA				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	392-05/00	1

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Aquece	Produto não esta ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica
	A tomada esta sem energia	Verificar se há energia, testando outro produto.
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes termos e como consequencia estalos/ruídos.
Produto e está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização	Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes dos na manufatura do produto
Antiaderente descascando e/ou soltando	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza	Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapas antiaderentes, pois danificam a superfície antiaderente. Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas.

04

ATENÇÃO

Parabéns pela escolha da Sanduicheira Bello Pane 4.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

- 1.Fecho com trava
- 2.Placas antiaderentes
- 3.Luz indicadora de funcionamento
- 4.Alças
- 5.Plugue
- 6.Cordão elétrico



01

FUNCIONAMENTO

- Ao usar a Sanduicheira Bello Pane 4 pela primeira vez, limpar a superfície das placas antiaderentes com um pano úmido.
- Untar as placas antiaderentes com manteiga ou margarina.
- Conectar o plugue na tomada elétrica.
- Colocar o(s) sanduíche(s) sobre as placas antiaderentes quando a luz vermelha acender.
- Fechar e travar a Sanduicheira Bello Pane 4 cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes fiquem juntas. Não forçar o fechamento.

Nota: enquanto o aparelho estiver em funcionamento, a luz vermelha deverá acender e apagar periodicamente, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- O(s) sanduíche(s) deverá(ão) estar pronto(s) entre 2 e 3 minutos ou um pouco mais dependendo do gosto do usuário.
- Para retirar o(s) sanduíche(s) usar utensílios de madeira ou plástico para não arranhar as placas antiaderentes.
- Depois de usar, desconectar o plugue da tomada elétrica.

LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue da tomada elétrica. Esperar esfriar para limpar.
- Secar o interior e as bordas das placas antiaderentes com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre as placas antiaderentes e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Cuidado para que a umidade ou óleo não entre nas resistências.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover nenhuma sujeira remanescente com objetos duros (metal). Eles podem danificar o material antiaderente das placas.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma *Assistência Técnica Autorizada*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover a Sanduicheira Bello Pane 4.
- Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.