

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROCESSADOR INOX GLASS PPS011

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
 - Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
 - Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
 - Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
 - Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
 - Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
 - Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
 - O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
 - Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
 - Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
 - Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
 - Não transporte o produto quando estiver com óleo quente, pois pode causar queimaduras.
 - Retirar o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água ou de limpar o aparelho.
- Nunca mergulhar o termostato (seletor de temperaturas) em água ou outros líquidos para evitar risco de choque elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando;
- Desligue o aparelho e desconecte da tomada antes de trocar qualquer acessório do produto.
- Tenha cuidado ao processar líquidos e alimentos quentes no eletrodoméstico, pois eles podem ser ejetados para fora do aparelho ou soltar vapor que podem causar queimaduras.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

PRECAUÇÕES ADICIONAIS IMPORTANTES

1. Desligar o aparelho e retirar seu plugue da tomada elétrica antes de limpá-lo.
2. Esvaziar o recipiente e retirar todos os acessórios. Mergulhá-los, com exceção do corpo do aparelho, em água para facilitar a limpeza. Os componentes poderão ser limpos com segurança em uma máquina de lavar louça.

Nota: a lâmina em aço inoxidável não deve ser lavada em lava louças.

3. Limpar o corpo do aparelho com um tecido umedecido. Nunca mergulhar o corpo do aparelho em água para evitar o risco de choque elétrico. Secá-lo totalmente. Manter as áreas de encaixe do processador livre de partículas de alimentos.
4. Alguns tipos de alimentos poderão descolorir o material da jarra. Isto é normal e não causará danos ao aparelho nem modificará o gosto dos alimentos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligar o aparelho e retirar seu plugue da tomada elétrica antes de limpá-lo.
2. Esvaziar o recipiente e retirar todos os acessórios. Mergulhá-los, com exceção do corpo do aparelho, em água para facilitar a limpeza. Os componentes poderão ser limpos com segurança em uma máquina de lavar louça.

Nota: a lâmina em aço inoxidável não deve ser lavada em lava louças.

3. Limpar o corpo do aparelho com um tecido umedecido. Nunca mergulhar o corpo do aparelho em água para evitar o risco de choque elétrico. Secá-lo totalmente. Manter as áreas de encaixe do processador livre de partículas de alimentos.

COMPONENTES

01. Tampa;
02. Recipiente;
03. Botão de funcionamento;
04. Corpo do produto;
05. Lâmina.



MODO DE UTILIZAÇÃO

ANTES DE USAR

. Remova todos os componentes da embalagem e retire a capa protetora da lâmina.

CUIDADO: as lâminas são afiadas. Manuseie com cautela.

USANDO O PROCESSADOR

. Remova a capa protetora da lâmina do processador.

. Limpe todos os componentes.

. Fixe a lâmina na tigela do picador.

. Encha com alimento o recipiente (não mais que o nível máximo indicado).

. Coloque a tampa no recipiente do processador. Encaixe o corpo principal do produto na tampa do processador.

. Conecte o aparelho na tomada, pressione o botão de funcionamento para baixo com uma mão, segure levemente a alça do recipiente com a outra mão durante a operação e o aparelho começará a funcionar.

. Depois de concluir a operação, solte a tampa superior e desconecte o aparelho da tomada.

. Aviso: o tempo de operação contínuo deve ser inferior a 30 segundos.

. Se a lâmina ficar travada por conta de algum alimento, primeiro pare e desconecte o aparelho da tomada para depois destravar a lâmina.

. Após o uso, desconecte o aparelho da tomada, retire o corpo principal, a tampa e a lâmina. Despeje então o alimento no local onde deseja servir ou termine o preparo.

RECEITA

Receita – Carne desfiada

Ingredientes:

300g de carne de panela cortada em cubos.

Sal a gosto.

Preparo:

Cozinhar a carne na pressão por 30 minutos, ou até que fique com uma consistência mole.

Distribuir a carne no recipiente tomando cuidado para que preencha bem os espaços e permita fechar a tampa.

Triturar por 30 segundos.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

| ELETROPORTÁTEIS | |
|------------------------|----------|
| GARANTIA LEGAL* | 90 Dias |
| GARANTIA ADICIONAL | 270 Dias |
| GARANTIA TOTAL** | 360 Dias |

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

