

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	030-06	Edson	08-03-2006
1	Revisão Linguística + Funcionamento + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007

10/07 192-05/00 072367 REV.1

BRITÂNIA



Press Grill

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	08-03-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	08-03-2006			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	08-03-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Press Grill	072367	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	192-05/00	1

PREPARANDO SANDUÍCHES.

Nota: A lâmpada de pré-aquecimento é controlada por termostato e oscilará durante o funcionamento para garantir que a temperatura correta seja mantida.

- Desligar a sanduicheira depois do uso e deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA.

Além da manutenção especificada neste Manual de Instruções, não é necessário proceder a nenhuma outra manutenção nem à limpeza do aparelho. Qualquer conserto, quando preciso, deverá ser executado por um Centro de Assistência Técnica autorizado.

- Antes de limpar a sanduicheira, retirar o plugue da tomada e deixá-la esfriar para que sejam evitadas queimaduras acidentais.
- Não usar objetos pontiagudos nem cortar alimentos sobre o aparelho. Ao limpar o revestimento antiaderente, não usar produtos para limpeza de metais nem abrasivos. Depois da limpeza, secar inteiramente o aparelho com um pano seco antes de guardá-lo.
- Depois de preparar o alimento ou sanduíches, retirar sempre o plugue da tomada para desligar o aparelho e deixá-lo aberto para esfriar.
- Não usar palha de aço, tampões de limpeza nem substâncias abrasivas porque eles poderão riscar a superfície da sanduicheira.
- Não limpar as superfícies externas nem as internas do aparelho com tampões de limpeza abrasivos nem com palha de aço, porque o acabamento será danificado.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa, esperar esfriar e então remover a sujeira. Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas.

NÃO MERGULHAR O APARELHO EM ÁGUA NEM EM NENHUM OUTRO LÍQUIDO.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Press Grill Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas. Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ler e seguir todas as instruções contidas neste Manual.

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Não tocar nas superfícies quentes. Segurar o aparelho por seus pegadores ou alças.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão de alimentação, o plugue, o corpo do equipamento em água nem em outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado ou mesmo antes de limpá-lo. Deixar a sanduicheira esfriar antes de remover ou acrescentar componentes e ainda antes de limpá-la.
- Não utilizar o aparelho se este não funcionar bem, se foi de algum modo danificado e nem se sofreu uma queda. Levar o aparelho ao posto de *Assistência Técnica Autorizada Britânia* mais próximo para análise, conserto e ajustes.
- Não usar este equipamento ao ar livre.
- Não deixar o cordão de alimentação pender de bordas de mesas, balcões de outras superfícies nem tocar superfícies quentes.
- Não colocar a sanduicheira nem em cima nem perto de bocas de gás, de bocas elétricas menos ainda de um fogão (forno) ligado.
- Manter o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio; segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies com líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Utilizar o aparelho apenas para atividades às quais o aparelho é designado.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Para desconectar o aparelho, retirar o plugue da tomada.
- Não utilizar a sanduicheira para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, por um posto de assistência técnica autorizado ou por um técnico qualificado para se evitarem danos ou acidentes pessoais.
- A temperatura das superfícies acessíveis poderá ser elevada enquanto o aparelho estiver sendo usado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Exclusivamente para uso doméstico.

COMPONENTES

1. Alça móvel
2. Lâmpada indicadora vermelha - Funcionamento
3. Lâmpada indicadora verde - Temperatura
4. Chapas antiaderentes
5. Trava de segurança lateral
6. Cordão elétrico
7. Plugue
8. Pés antiderrapantes



CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO.

Um cordão de alimentação curto é fornecido com o aparelho para que se evitem riscos de se embaraçar nele ou ainda perigos de se tropeçar em um cordão mais comprido. Uma extensão elétrica poderá ser usada com cautela. Se o usuário for usá-la, ele deverá certificar-se de que essa extensão pode suportar uma potência elétrica igual ou superior à do aparelho. A extensão deverá ser colocada de forma tal que não fique pendente de um balcão nem de uma mesa. Dessa forma, evita-se que ela seja puxada por crianças ou que alguém possa tropeçar. A potência elétrica deste aparelho está expressa na etiqueta situada na base do aparelho.

USO DA SANDUICHEIRA COMO GRILL.

- Manter todos os ingredientes por perto antes de começar a prepará-los.
- Abrir cuidadosamente a tampa. Usar de preferência um pega-panels isolante.
- Colocar cuidadosamente os ingredientes que serão preparados no fundo da chapa.
- Fechar a tampa e deixar o alimento cozinhar pelo tempo desejado (consultar o livro de receitas).
- No fim do período de tempo desejado, o alimento estará pronto.
- Remover o alimento usando utensílios de plástico ou de madeira para evitar danos no revestimento antiaderente. Nunca usar pinças, garfos ou facas de metal pois poderão riscar e danificar o revestimento antiaderente.
- Retirar o plugue da tomada e deixar a sanduicheira esfriar.

PREPARANDO SANDUÍCHES.

- Introduzir o plugue de alimentação em uma tomada com sua tensão apropriada.
 - Colocar o sanduíche na chapa de baixo e abaixar cuidadosamente a chapa superior, puxando para baixo a alça (o pegador) da sanduicheira. O sistema de dobradiças móveis irá se ajustar automaticamente, garantindo que a chapa superior repouse uniformemente sobre os sanduíches e os toste bem a cada vez.
- Nota : Certificar-se de que o cordão de alimentação esteja bem afastado das chapas durante o uso.
- Deixar o sanduíche tostar o tempo necessário, dependendo do tipo de pão, do recheio e do gosto pessoal (por aproximadamente 3 minutos).
 - As chapas estão revestidas com uma película antiaderente durável. Alguns recheios, como queijo, poderão derreter e fazer com que o sanduíche grude nas placas. Para soltá-lo usar uma espátula plástica ou colher de pau. Jamais usar objetos pontiagudos de metal, porque estes poderão danificar a superfície antiaderente do aparelho.