

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado			003-07	Edson Taborda	22-12-2006
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT			220-07	Edson Taborda	26-10-2007

10/07 254-05/00 072416 REV.1

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

www.britania.com.br  
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**



MANUAL DE INSTRUÇÕES.

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	22-12-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	22-12-2006			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	22-12-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Press Grill 2 - LW-018E Ningbo Kaibo	072416	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	254-05/00	

#### CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO

Um cordão elétrico (7) curto é fornecido com o aparelho para que se evitem acidentes. Uma extensão elétrica poderá ser usada com cautela. Se o usuário for usá-la, ele deverá certificar-se de que essa extensão pode suportar uma potência elétrica igual ou superior à do aparelho. A extensão deverá ser colocada de forma tal que não fique pendente de um balcão nem de uma mesa. Dessa forma, evita-se que ela seja puxada por crianças ou que alguém possa tropeçar. A potência elétrica deste aparelho está expressa na etiqueta situada na base do aparelho.

#### MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Antes de limpar o *Grill* e Sanduicheira *Press Grill 2 Britânia*, retirar o plugue (8) da tomada elétrica e deixá-lo esfriar para que sejam evitados acidentes.
- Não usar objetos pontiagudos nem cortar alimentos sobre o aparelho.
- Ao limpar, não usar produtos abrasivos nem palha de aço. Pois poderão danificar a superfície das chapas antiaderentes (4) bem como o acabamento do aparelho. Na seqüência, secar inteiramente o aparelho com um pano seco antes de guardá-lo.
- Depois de preparar o alimento, retirar sempre o plugue (8) da tomada elétrica para desligar o aparelho e deixá-lo aberto para esfriar.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa antiaderente (4), esperar esfriar e então poderá remover a sujeira.

NÃO MERGULHAR O APARELHO EM ÁGUA NEM EM NENHUM OUTRO LÍQUIDO.

#### INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Press Grill 2 Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, **guardá-lo para eventuais consultas**.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

#### MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico (7), no plugue (8) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Não tocar nas superfícies quentes. Segurar o aparelho por sua alça móvel (1).
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico (7), o plugue (8) nem o corpo do equipamento em água nem em outro líquido.
- Retirar o plugue (8) da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado ou mesmo antes de limpá-lo. Deixar o aparelho esfriar antes de remover ou acrescentar componentes.
- Quando usar o aparelho, certificar-se de deixar, pelo menos, 10 cm de espaço ao redor do aparelho para circulação de ar adequada. Nunca colocar nada em cima do aparelho.
- Não usar este equipamento ao ar livre.
- Não deixar o cordão elétrico (8) pender de bordas de mesas, balcões de outras superfícies nem tocar superfícies quentes.
- Não colocar o aparelho próximo de bocas de gás, de bocas elétricas nem de fogão.
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico (7), segurar firmemente o plugue (8) e então puxar para desconectar.
- Sempre usar o aparelho em uma superfície seca e lisa. Não ligar o aparelho sobre superfícies com líquidos.

- Não usar produtos abrasivos para limpar o aparelho.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de perder a garantia.
- Não utilizar o *Grill* e Sanduicheira *Press Grill 2* para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- A temperatura das superfícies acessíveis poderá ser elevada enquanto o aparelho estiver sendo usado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**Exclusivamente para uso doméstico.**

#### COMPONENTES

1. Alça móvel.
2. Lâmpada indicadora vermelha - Funcionamento.
3. Lâmpada indicadora verde - Temperatura.
4. Chapas antiaderentes.
5. Botão de temperatura.
6. Trava de segurança lateral.
7. Cordão elétrico.
8. Plugue.
9. Pés antiderrapantes.



02

#### USANDO SEU PRESS GRILL 2

- 1- Colocar o *Press Grill 2 Britânia* em uma superfície plana e seca. Assegurar-se de que há 10 cm de espaço ao redor do seu aparelho. Ligar o aparelho em uma tomada elétrica. Ao ligar o aparelho a lâmpada indicadora vermelha (2) "LIGADO" irá acender.
- 2- Girar o botão de temperatura (5) na posição desejada. A lâmpada indicadora verde (3) irá acender. Deixar o aparelho pré-aquecer fechado. Quando a temperatura correta for atingida, a lâmpada indicadora verde (3) irá apagar.
- 3- Colocar o alimento na chapa antiaderente (4) inferior do aparelho e fechar a tampa. Não é necessário apertar a alça (1) pois a dobradiça permitirá que a chapa antiaderente superior pressione ainda mais o alimento. Não usar a trava de segurança lateral (6) para bloquear a chapa (4) quando estiver aberta. Esta é uma característica de segurança para propósitos de armazenagem.
- 4- Durante o cozimento, a lâmpada indicadora verde (3) vai acender e apagar. Este é o ajuste automático de temperatura do aparelho para manter a temperatura de cozimento desejada.
- 5- Grelhar geralmente leva apenas alguns minutos, dependendo do que vai ser preparado. Verificar o alimento freqüentemente para certificar-se de que está sendo preparado de acordo com sua preferência.
- 6- Quando seu alimento estiver pronto, removê-lo com uma espátula de plástico ou madeira. Não usar utensílios de metal, pois este irá danificar as chapas antiaderentes (4).
- 7- Por fim, desligar o aparelho e retirar o plugue (8) da tomada elétrica.

03