

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	192-06	Edson	06-12-2006
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	05-11-2007

11/07 242-05/00 072409 REV.1

BRITANIA



Ceramic Sem Fio

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	06-12-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	06-12-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	06-12-2006	Prancha Sem Fio - A160 Choise	072409	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	242-05/00	1

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Não utilizar o aparelho se apresentar algum dano no cordão elétrico (9), no plugue (10) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas, nem usar em lugares onde possa haver contato com água ou outros líquidos. Um choque elétrico nessas condições pode ser perigoso.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- A Prancha *Ceramic Sem Fio Britânia* deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada elétrica.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (9). Apertar firmemente o plugue (10) e então puxar para desconectar.
- Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Não deixar que as chapas de cerâmica (1) fiquem em contato com os cabelos por mais de alguns segundos. A prancha atinge temperaturas muito altas e não há necessidade de deixar os cabelos entre as chapas mais do que alguns segundos. Assim, evita-se que os cabelos fiquem danificados.
- Usar a prancha exclusivamente para os fins a que se destina.
- Sempre desconectar o aparelho da tomada elétrica quando não o estiver usando.
- A prancha só deverá ser usada com a base (5) fornecida.
- Depois de utilizá-la, não guardar a prancha até que tenha esfriado completamente.
- Não colocar a prancha sobre superfícies onde possa haver danos por calor.
- Certificar-se de que os cabelos estejam completamente secos antes de alisá-los. Aplicar altas temperaturas em cabelos úmidos poderá aumentar a probabilidade de quebrá-los ou de danificá-los permanentemente.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ATENÇÃO: Devido à alta temperatura recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso, nem mesmo quando ele estiver esfriando.

- Durante a utilização, a prancha (2) não deverá entrar em contato com a pele, para evitar possíveis queimaduras.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Prancha *Ceramic Sem Fio Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

- | | |
|---|--|
| 1. Chapas de cerâmica. | 7. Luz verde/prancha - indica funcionamento. |
| 2. Prancha. | 8. Luz vermelha/prancha - indica aquecimento. Ao apagar, indica que a temperatura máxima foi atingida (estando a prancha na base). |
| 3. Luz verde/base - indica funcionamento. | 9. Cordão elétrico. |
| 4. Botão Liga/Desliga. | 10. Plugue. |
| 5. Base. | |
| 6. Luz vermelha/base - indica que a prancha está conectada na base. | |



INSTRUÇÕES DE USO

- Depois de lavar os cabelos, é importante prepará-los antes de usar a Prancha *Ceramic Sem Fio Britânia*. Usar uma toalha para secar e remover o excesso de água e utilizar um pente com dentes separados para desembaraçar e amaciar os fios.
- Usar um secador para secar completamente os cabelos. Dividir os cabelos em mechas e penteá-las completamente. Usar grampos para separar os cabelos e alisá-los completamente.
- Conectar a base (5) do aparelho a uma tomada elétrica.
- Instalar firmemente a prancha (2) na base (5). Usar o botão LIGA/DESLIGA (4) para ligar a base (5). A lâmpada verde/base (3) irá se acender indicando que a base (5) está ligada. A lâmpada vermelha/base (6) irá se acender indicando que a prancha (2) está conectada na base (5).
- A lâmpada verde/prancha (7) irá se acender indicando que a prancha (2) está ligada. A lâmpada vermelha/prancha (8) irá se acender indicando que as chapas de cerâmica (1) estão em aquecimento.
- A prancha (2) estará pronta para ser usada em aproximadamente 5 minutos (quando a lâmpada vermelha/prancha (8) se apagar). Retirar a prancha (2) da base (5). A luz vermelha/base (6) irá se apagar indicando que a prancha foi retirada da base. Colocar as mechas de cabelo entre as chapas de cerâmica (1), em seguida deslizar suavemente a prancha (2) da raiz até as pontas dos cabelos. Para cabelos mais difíceis, repetir esta operação várias vezes. Repetir este procedimento para todas as mechas de cabelos.
- Para se obter um melhor resultado, a prancha (2) deverá ficar fora da base (5) em intervalos mínimos (na medida em que o usuário separa as mechas de cabelo) e recolocá-la na base (5), retirando-a novamente de preferência quando a luz vermelha da prancha (2) se apagar.
- Não se esquecer de desligar (4) o aparelho depois de alisar os cabelos.
- Nunca enrolar o cordão elétrico (9) em volta da prancha (2).

- Esta prancha se destina exclusivamente ao uso doméstico.**
- É aconselhável não usar o aparelho próximo ao couro cabeludo.**

MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA ALISADORA

- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico (9) em torno da prancha (2).
- Nunca colocar o aparelho em sua caixa se este ainda estiver quente.
- Sempre retirar o plugue (10) da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
- Sempre limpar as chapas de cerâmica (1) depois de usar o aparelho. Limpá-lo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Nunca usar substâncias abrasivas para limpar o aparelho.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Manter o aparelho longe de solventes ou detergentes.
- Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Dirigir-se a uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar a Prancha *Ceramic Sem Fio Britânia* e desconectá-la da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o esfriamento do aparelho.
- Limpar o aparelho utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que a Prancha *Ceramic Sem Fio Britânia* esteja completamente fria e seca.
- Não enrolar o cordão elétrico (9) em volta da prancha (2), porque pode danificar o produto.
- Nunca pendurar a base (5) pelo cordão elétrico (9).
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.