

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	045-08	Edson	11-12-2007

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

12/07 317-05/00 072536 REV.0



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO  
 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	11-12-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	11-12-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	11-12-2007	Prancha GBK Ceramic Ion	072536	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	317-05/00	0

### PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas, nem usar em lugares onde possa haver contato com água ou outros líquidos. Um choque elétrico nessas condições pode ser perigoso.
- Retirar o plugue (4) da tomada elétrica antes de limpar quando o aparelho não estiver em uso.
- A Prancha *Ceramic Ion GBK* deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada elétrica.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (3). Apertar firmemente o plugue (4) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com risco que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Não emergir o cordão elétrico (3), o plugue (4), nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças.
- Se o cordão elétrico (3) estiver danificado, ele deverá ser substituído pela *Assistência Técnica Autorizada*.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

**ATENÇÃO:** Devido à alta temperatura (~210°C) recomenda-se não tocar nas placas de cerâmica (5) quando o produto estiver em uso nem mesmo quando ele estiver esfriando.

### INTRODUÇÃO

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.**

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### COMPONENTES

1. Chave Liga/Desliga.
2. Corpo.
3. Cordão elétrico.
4. Plugue.
5. Placas de cerâmica.
6. Luz indicadora de funcionamento.



#### INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar totalmente o cordão elétrico (3).
- Colocar sempre a Prancha *Ceramic Ion GBK* sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies moles e desiguais, tais como tapetes, camas, carpetes, etc.
- Quando for usar o aparelho, conectá-lo a uma tomada 127 V ou 220 V e pressionar a chave Liga/Desliga (1). A luz indicadora de funcionamento (6) irá acender e o aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede.
- A maior temperatura que poderá ser obtida é de 210° C.
- Para desligar a prancha, pressionar a chave Liga/Desliga (1). A luz indicadora de funcionamento (6) irá apagar. Retirar o plugue (4) da tomada elétrica e guardar o aparelho somente quando ele estiver frio .
- Não usar a prancha com cabelos úmidos. Certificar-se de que seus cabelos estejam secos e penteados antes de usar o aparelho.
- Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as placas de cerâmica (5) deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.

•**Esta prancha se destina exclusivamente a uso doméstico.**

#### MANUTENÇÃO DA PRANCHA ALISADORA

- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico (3) em torno do aparelho.
- Nunca colocar o aparelho em sua caixa se este ainda estiver quente.
- Sempre retirar o plugue (4) da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
- Sempre limpar as placas de cerâmica (5) depois de usar a prancha. Limpar o corpo (2) usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Nunca usar substâncias abrasivas para limpar o aparelho.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Manter o aparelho longe de solventes ou detergentes.
- Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Dirigir-se a uma *Assistência Técnica Autorizada*.

#### CUIDADOS ESPECIAIS

##### LIMPEZA

- Após a utilização, desligar a Prancha *Ceramic Ion GBK* e desconectá-la da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o esfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

##### ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que a Prancha *Ceramic Ion GBK* esteja completamente fria e seca.
- Não enrolar o cordão elétrico (3) em volta do produto, porque pode danificá-lo .
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico (3).
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.