

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

| Nº | MODIFICAÇÃO                          | VISTO | REG. | MDE. | POR    | DATA       |
|----|--------------------------------------|-------|------|------|--------|------------|
| 0  | Liberação do Arquivo                 | -     | -    | -    | Ari Jr | 06-08-2009 |
| 1  | Adicionado Informação sobre limpeza. | -     | -    | -    | Ari Jr | 18-09-2009 |

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



**0800-417644**  
sac@britania.com.br


ATENIMENTO  
AO CONSUMIDOR

08/09 495-05/00 077347 REV.1



**Pipoqueira**  
PIB 1

MANUAL DE INSTRUÇÕES

|                                                                                       |         |      |            |                                    |                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROJ.                                                                                 |         | DATA |            | MATERIAL                           | QUANTIDADE      |  |
| DES.                                                                                  | Ari Jr. | DATA | 06-08-2009 | TRATAMENTO                         | TOL. Ñ ESPECIF. | ESCALA                                                                                |
| VERIF.                                                                                | Nei     | DATA | 06-08-2009 |                                    |                 | SEM ESCALA                                                                            |
| APROV.                                                                                | Thamy   | DATA | 06-08-2009 | PRODUTO                            | ESTRUTURA       | FOLHA                                                                                 |
|  |         |      |            | Pipoqueira PIB1                    | 076347          | 1/1                                                                                   |
|                                                                                       |         |      |            | TÍTULO                             | NÚMERO          | REV.                                                                                  |
|                                                                                       |         |      |            | Folheto de Instrução - User Manual | 495-05/00       |  |

DICAS DE LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada e aguardar esfriar.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imergido na água.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                                  | CAUSAS                                                      | PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não Liga / Não Aquece                                     | Produto não está ligado na tomada elétrica.                 | Inserir o plugue na tomada elétrica.                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | A tomada esta sem energia.                                  | Verificar se há energia, testando outro produto.                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | O Botão Liga/Desl. está na posição "0".                     | Colocar o Botão Liga/Desl. está na posição "   ".                                                                                                                                                                                |
|                                                           | Aparelho ligado em tensão incorreta.                        | Verificar tensão do aparelho e tomada elétrica.                                                                                                                                                                                  |
|                                                           | Sistema de proteção contra sobreaquecimento foi acionado.   | Aguardar o aparelho esfriar para retomar o uso.                                                                                                                                                                                  |
| Pipoca queimando.                                         | Quantidade excessiva de milho no recipiente de aquecimento. | Utilizar apenas uma porção por vez, de acordo com a medida da bandeja dosadora de milho.                                                                                                                                         |
| Apresentando aquecimento excessivo.                       | Utilizações consecutivas.                                   | Não utilizar o aparelho consecutivamente. Aguardar intervalos de 10 minutos entre cada utilização.                                                                                                                               |
| Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça. | Produto Novo. Primeira utilização.                          | Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes na manufatura do produto. |

ATENÇÃO

Parabéns pela escolha da Pipoqueira Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual de instruções** e guardar para eventuais consultas.

CUIDADOS

- Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Não colocar o aparelho sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho ou quando não a estiver usando. Deixar a pipoqueira esfriar totalmente antes de limpá-la.
- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.
- Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não deixar a pipoqueira funcionar sem milho.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não usar a pipoqueira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ATERRAMENTO

**⚠** Este equipamento deverá ser conectado a uma tomada aterrada, o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de *Assistência Técnica Autorizada* se houver dúvidas quanto ao aterramento do produto. Não modificar o plugue fornecido com o produto se não conseguir encaixá-lo na tomada. Mandar instalar uma tomada apropriada por um eletricista qualificado.



COMPONENTES

- 1)Bandeja dosadora de milho
- 2)Cobertura transparente
- 3)Recipiente de aquecimento
- 4)Bocal de saída de pipoca
- 5)Corpo do aparelho
- 6)Chave Liga/Desl.



IMPORTANTE

Este aparelho não é de uso profissional. Destina-se exclusivamente para uso doméstico.  
A má utilização do produto pode ocasionar mau funcionamento e/ou danos ao aparelho.

INSTRUÇÕES DE USO

- Encaixar a Cobertura transparente ao corpo do aparelho.
- Utilizando a Bandeja dosadora de milho, medir uma porção.
- Adicionar lentamente pela parte superior da Cobertura transparente o milho de pipoca.
- Encaixar a Bandeja dosadora de milho a cobertura transparente.
- Colocar uma tigela de sua preferência em frente ao Bocal de saída de pipoca.
- Colocar a Chave Liga/Desl. na Posição " I ".
- Após alguns minutos a pipoca começará a estourar.
- Quando a pipoca parar de estourar, coloque imediatamente a Chave Liga/Desl. na Posição " 0 ".

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Nunca adicionar sal, açúcar, manteiga, margarina, óleo ou qualquer outro condimento no aparelho, pois pode ocorrer infiltração destes produtos nos componentes internos. Isso pode causar mau funcionamento e/ou defeitos no produto.
- Os condimentos devem ser colocados na pipoca quando estiver em tigela separada do aparelho.
- Não utilizar o aparelho consecutivamente para evitar sobreaquecimento. Aguardar intervalos de 10 minutos entre cada utilização.
- A pipoqueira conta com um sistema de proteção que desliga o aparelho automaticamente em caso de sobreaquecimento. Aguardar o aparelho esfriar para retomar o uso.
- Utilizar apenas uma porção de milho a cada preparo. Usar a medida da Bandeja dosadora de milho.
- As rodas do aparelho tem caráter decorativo, não giram e não devem ser forçadas para evitar danos nas mesmas.