

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	179-07	Edson	24-09-2007

09/07 300-04/00 072472 REV.0

Philco



Forno Elétrico 30L

Philco

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 645 8300

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	24-09-2007	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz	DATA	24-09-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	24-09-2007	Forno Elétrico 30L - Galanz	072472	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	300-04/00	0

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Forno Elétrico 30L **Philco**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, *procurar a Assistência Técnica Autorizada Philco*.

Ao usar este forno elétrico, algumas medidas básicas de segurança deverão ser observadas, entre as quais as seguintes:

- 1.Ler inteiramente todas as instruções contidas neste manual.
- 2.Nunca tocar nas superfícies aquecidas. Sempre usar pegadores ou luvas.
- 3.Uma supervisão redobrada será necessária se o forno for usado por crianças, ou perto delas.
- 4.Para evitar choques elétricos, nunca mergulhar o cordão elétrico, o plugue ou qualquer componente do forno em água ou outros líquidos.
- 5.Nunca deixar o cordão elétrico ficar pendendo de mesas e balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- 6.Nunca utilizar o forno se o seu cordão elétrico ou plugue estiverem danificados ou se o aparelho apresentar qualquer defeito. Enviar o aparelho para posto de *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- 7.O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá causar acidentes ou ferimentos.
- 8.Não colocar o forno sobre um fogão a gás, ou perto dele, dentro de fornos aquecidos ou de fornos de microondas.
- 9.Ao usar o forno, manter uma distância de ao menos 12 centímetros entre seus lados e as paredes para garantir a livre circulação do ar.

OPERAÇÃO

Para verificar o cozimento ou retirar o alimento usar o Pegador da bandeja em aço .

•Girar a CHAVE DO TEMPO para a posição Desl. quando o cozimento estiver completo.

Nota: Os tempos de cozimento são fornecidos para carnes na temperatura da geladeira. Para carnes congeladas os tempos poderão ser mais longos. Por isso, o uso de um termômetro para carnes é altamente recomendado.

•FUNÇÃO  

Esta função é ideal para assar bolos em geral.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

SEMPRE RETIRAR O PLUGUE DA TOMADA E DEIXAR O APARELHO ESFRIAR ANTES DE LIMPÁ-LO.

Para se proteger contra o risco de choque elétrico nunca mergulhar o aparelho, seu cordão elétrico ou plugue em água ou outros líquidos.

Seu forno possui um revestimento especial que possibilita uma limpeza rápida.

Se o usuário desejar, limpar as paredes com um tecido macio, umedecido com detergente suave. **NUNCA USAR PALHA DE AÇO, SUBSTÂNCIAS ABRASIVAS. NÃO RASPAR AS PAREDES COM UTENSÍLIOS DE METAL POIS O REVESTIMENTO INTERNO PODERÁ SER DANIFICADO.**



Lavar os acessórios com água e detergente neutro. Limpar a porta com um tecido úmido e secá-la com papel-toalha. Limpar as superfícies externas com um tecido úmido.


SECAR TOTALMENTE TODOS OS COMPONENTES ANTES DE CONECTAR O FORNO À TOMADA E UTILIZÁ-LO.

USANDO O FORNO ELÉTRICO

Conheça as funções e acessórios do forno antes de usá-lo pela primeira vez.

• **Chave de funções:** Este forno tem três funções para o preparo de alimentos:

 Aquecimento superior,  Aquecimento inferior e

 Aquecimento superior e inferior.

• **Chave do termostato:** permite escolher a temperatura desejada: até 230°C.


• **Chave do tempo:** para ativar, girar esta chave para a direita (sentido horário). Uma campainha irá soar ao fim do tempo programado. Se desejar desligar manualmente o produto, girar a chave no sentido anti-horário até a posição Desl.

• **Lâmpada indicadora de funcionamento:** permanece acesa sempre que o forno estiver ligado.

• **Grelha:** para assar, tostar e cozinhar alimentos em panelas e travessas.

• **Bandeja para alimentos:** usada para assar e grelhar carne, aves, peixe e outros tipos de alimentos.

• **Pegador da bandeja:** permite retirar com segurança a bandeja de alimentos e a grelha.

• **Função**  Esta função é ideal para assar pães, pizzas e aves em geral.

OPERAÇÃO

• Colocar a grelha deslizante na posição média usando as canaletas como guias.

• Girar a CHAVE DE FUNÇÕES para a posição. 

• Colocar o alimento sobre a grelha e esta sobre a bandeja para alimentos.

• Girar a CHAVE DO TEMPO para a posição LIGADO. Programar o tempo desejado e verificar o cozimento com um termômetro para carnes a fim de controlar o ponto desejado.

10. Retirar o plugue da tomada quando não for usar o forno ou antes de limpá-lo. Deixar o forno esfriar antes de remover ou instalar seus componentes ou antes de limpá-lo.

11. Um extremo cuidado deverá ser tomado ao transportar aparelhos que contenham óleo ou outros líquidos quentes.

12. Nunca cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isto poderá provocar superaquecimento do forno.

13. Tomar muito cuidado ao retirar a assadeira antiaderente ou jogar fora gordura.

14. Nunca limpar o forno com palha de aço. Fragmentos metálicos poderão penetrar no interior do forno e tocar as partes elétricas, criando risco de choque elétrico.

15. Incêndios poderão ocorrer se, durante seu funcionamento, o forno for coberto ou entrar em contato com materiais inflamáveis, tais como cortinas, revestimentos de parede. Não colocar nenhum objeto sobre o forno durante seu funcionamento.

16. Tomar muito cuidado ao usar recipientes que não forem de vidro ou de metal.

17. Nunca colocar no interior do forno os seguintes materiais: papelão, plástico, papel ou similares.

18. Não guardar nenhum material dentro do forno além dos acessórios recomendados pelo fabricante.

19. Para desligar, girar a chave do tempo ou a chave de funções para a posição Desl. e retirar o plugue da tomada. Sempre puxar segurando pelo plugue, nunca pelo cordão elétrico.

20. Sempre usar luvas protetoras e isolantes ao colocar ou retirar alimentos do forno quente.

21. Este aparelho possui uma porta de vidro temperado para sua maior segurança. Este vidro é mais forte que o vidro comum e mais resistente a quebras. Evitar riscar o vidro da porta ou lascas suas bordas. Se a porta

apresentar riscos, rachaduras ou bordas lascadas entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada Philco*.

22. Não usar o forno ao ar livre.

23. Este produto destina-se a uso EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO.

24. Nunca usar o aparelho para fins diferentes daqueles a que se destina.

25. As superfícies acessíveis (externas) do forno ficarão quentes durante o seu funcionamento.

26. A porta de vidro não poderá suportar pesos se estiver totalmente aberta.

27. Este forno não poderá ser controlado por um *timer* ou controle remoto externos.

28. Manter o aparelho fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.

29. Crianças deverão ser vigiadas para que não brinquem com este aparelho.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Philco*.


• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

GUARDAR ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

ANTES DE USAR O SEU FORNO ELÉTRICO

Antes de usar o seu forno pela primeira vez:

Observar o seguinte:

- Ler todas as instruções contidas neste manual.
- O forno deverá estar desligado da tomada e a CHAVE DO TEMPO e a CHAVE DE FUNÇÕES deverá estar na posição Desl.
- Retirar do forno suas grelhas (grades) e bandejas e lavá-las com água e detergente neutro.
- Secar bem todos os acessórios e instalá-los no forno. Ligar o plugue na tomada e o seu forno estará pronto para ser usado.
- Depois de instalar todos os acessórios no forno, recomendamos aquecê-lo na temperatura máxima  por aproximadamente 15 minutos para eliminar os possíveis resíduos do óleo.

COMPONENTES

