

L I N H A
Definitive
Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DEMASIADO E GARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC PHILCO: (47) 3431-0499**



LEIA O MANUAL

PRIMEIROS CUIDADOS

- Remova todos os rótulos;
- Lave as panelas e as tampas em água morna, sabão neutro e esponja macia (lado amarelo);
- Enxágue bem em água morna e seque com um pano macio;
- Para o primeiro uso é necessário realizar a cura do antiade-

rente;

- Unte a superfície interna com um óleo vegetal;
- Em seguida deixa no fogo baixo por aproximadamente 2 min ou até o óleo começar a evaporar;
- Por fim deixe esfriar e realize a limpeza conforme tópicos acima.

FOGÃO/ COOKTOP ADEQUADOS

- Selecione um tamanho de queimador que corresponda ao diâmetro do fundo da panela;
- Ao cozinhar em um fogão a gás, certifique-se de que a chama toque apenas o fundo da panela;
- Se a chama se estender pelas laterais da panela, energia é

desperdiçada e as chamas podem descolorir permanentemente o exterior da panela;

- A temperatura máxima de operação recomendada é de 230°C;

PRECAUÇÕES ESSENCIAIS

- Para realçar o sabor e a aparência dos alimentos, adicione apenas uma quantidade mínima de óleo à superfície antiaderente de sua panela;
- Não utilize as panelas antiaderentes em fogo alto por períodos longos pois pode ocorrer queima do revestimento da panela ou dos alimentos;
- A revestimento interior também permite que os alimentos cozinhem mais rapidamente com menos calor;
- Recomendamos o uso de um fogo baixo a média para a maioria dos cozimentos;
- Para ferver a água, utilize o fogo médio;
- Nunca deixe a panela vazia sobre o fogo, isso pode estragar a panela, queimar o antiaderente e causar danos ao fogão;
- Choques térmicos podem danificar o antiaderente da sua panela, aguarde o produto esfriar para realizar a limpeza;

UTENSÍLIOS DE COZINHA ADEQUADOS

- Recomendamos o uso de utensílios de silicone ou madeira em suas panelas para manter sua aparência e desempenho;
- Evite cortar alimentos ou utilizar utensílios pontiagudos como garfos, facas, amassadores ou batedores que podem arranhar a superfície de cozimento;

SEGURANÇA

- Recomendamos o uso apenas em queimadores de indução, gás, vitro cerâmico e elétrico;
- Não utilize a panela em grelhas, fornos micro-ondas ou dentro de fornos elétricos ou gás;
- Atenção, esta panela de alumínio aquece rapidamente e possui sua distribuição uniforme de calor, não entre em contato com as partes externas, utilize os cabos e alças de baquelite;
- Não expor as alças/ pegadores ou cabos sobre as chamas do queimador, risco de danificar o produto.
- Este produto não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Não coloque o produto quente em lava louças, a alta temperatura pode danificar ambos os produtos;
- Este produto é para uso doméstico, não deve ser usado para fins comerciais;
- O produto não pode sofrer modificações ou uso não indicado pelo fabricante;
- Todas peças devem ser substituídas por peças originais;
- Verificar a integridade do produto, em casos de algum dano no produto ou necessidade de troca ou manutenção, favor entrar em contato com o SAC (Serviço de atendimento ao consumidor).

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:



O compromisso de garantia cessará caso:

- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação,

conforme manual.

- A garantia dos produtos Philco é válida contra qualquer defeito de fabricação, desde que sejam usados de acordo as instruções.
- A garantia não cobre arranhões, perda de peças ou mau funcionamento devido a alterações / adaptações no produto.
- A garantia não cobre desgaste natural ou uso incorreto e inadequado do produto, peças ou acessórios.



L I N H A

Definitive

Philco



www.philco.com.br

**ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOS PHILCO
(47) 3431-0499**

10/22 5010-09-05 Rev.0