

12 Montagem do copo de vidro

⚠️ Instruções válidas somente para os modelos com copo de vidro. ⚠️

01



Coloque a parte superior do **copo** para baixo. Encaixe o anel de vedação na borda inferior do copo.

02



Encaixe a base na parte inferior do copo. Observe os **ressaltos do copo** com os **encaixes da base**.

03



Posicione o **suporte da faca na base do copo** e encaixe, girando em sentido horário.

04



Com o copo em superfície segura, posicione a sobretampa logo acima do suporte da faca, conforme figura.

05



Encaixe os ressaltos do suporte da faca aos rebaxos da sobretampa e gire em sentido horário, até que esteja firme.



Para desmontar o copo, basta realizar a sequência contrária de montagem.

⚠️ Atenção Válido apenas para modelos PMP1600 Glass Turbo



Afim de evitar acidentes com líquidos quentes, siga as seguintes instruções:

- Ao processar alimentos ou líquidos quentes, sempre inicie de velocidades mais baixas.
- Ao processar alimentos ou líquidos quentes, não segurar a tampa enquanto utiliza o aparelho (conforme figuras ao lado).



13 Dicas de utilização

- Sempre encaixe as Lâminas no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
- Não utilize pedaços muito grandes, pois podem danificar as lâminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos e iguais.
- Para alimentos mais moles utilize a função Pulsar algumas vezes para que os mesmos não se desmanchem.
- Evite usar a função picar por tempo prolongado quando for cortar queijos duros ou chocolate, pois estes alimentos podem aquecer e derreter. O período padrão para operação desta função é 120 segundos dependendo do tipo e quantidade de alimento.
- Certos alimentos não devem ser picados.
- Picar gelo ou moer grão de café danificará a lâmina e o recipiente do processador.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através do bocal alimentador com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.

- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.
- Ao manipular as lâminas tenha muito cuidado pois são muito afiadas e podem provocar acidentes.
- Ao preparar alimentos quentes, o aparelho não deve ser utilizado por mais de 30 segundos. Grão de café danificará a lâmina e o recipiente do processador.
- Devem ser evitados os alimentos muito duros que não podem ser cortados com uma faca comum.
- Para evitar danos ao aparelho, antes de processar remover ossos, gorduras, caroços ou cascas dos alimentos.
- Retire a lâmina antes de retirar os alimentos.
- Se os alimentos não estiverem sendo picados uniformemente, retire parte dele da jarra e processar quantidades menores por vez.
- Você poderá unir mais de um tipo de fruta ou legume para picar e misturar, mas respeite a quantidade máxima de 500g por vez.
- Aguarde até que todos acessórios parem de se movimentar antes de retirar a tampa do aparelho.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



Philco

Rua Vergílio Prochnow, 200
Joinville - SC
CEP 89239-270
Insc. Est. 257.125.566
CNPJ 76.492.701/0011-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA
02/21 3219-09-05 018613 Rev9

Certificado de garantia

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

Eletroportáteis	
Garantia Legal *	90 dias
Garantia Adicional	270 dias
Garantia Total**	360 dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

OBS: Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0499**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.



(47) 3431-0499
www.philco.com.br

TUTORIAL DE MONTAGEM



Ver vídeo

Philco

Manual de Instruções



Multiprocessadores PMP1600 TURBO

Parabéns! Você acaba de adquirir seu multiprocessador de qualidade Philco!

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

Este é um manual unificado entre as versões de multiprocessadores **PMP1600 Turbo** e **PMP1600 Glass Turbo**. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes adquiridos na caixa unitária do produto.

Produto de uso exclusivamente doméstico

⚠️ Atenção

Este produto contém uma trava de segurança que impede o funcionamento caso não esteja montado corretamente.

Caso não consiga realizar a montagem, verifique as instruções ao lado:

Aponte a câmera de seu celular:



Ver vídeo



Pesquise no Youtube:

Multiprocessador Philco PMP1600 - Instruções de uso



Consulte o Manual de instruções "Montando a Jarra"

Digite em seu navegador

www.youtube.com/watch?v=MYv0wQmAall

1

Instruções de Segurança

• Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a assistência técnica autorizada a fim de evitar riscos.

• Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.

• Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.

• Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.

• Depois de usar o aparelho, deixar o controle de velocidade na posição "0". Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.

• Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.

• O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.

• Não usar o aparelho ao ar livre.

• Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.

• Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.

• Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados.

• As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas, pois as lâminas são muito afiadas.

• Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre usar o pilão para empurrar o alimento para baixo. Se isto não for possível, desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.

• Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à assistência técnica autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Não utilizar adaptadores, benjamins, adaptadores, etc. Sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

• Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no processador de alimentos ou liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.

Atenção

Recomendamos que realize as etapas de limpeza antes de montar o produto seu multiprocessador. Verifique o passo a passo no tópico 10.

Alguns tópicos terão o símbolo (⚠) ao lado do título do tópico. Isso significa que esta etapa é essencial para o funcionamento de seu multiprocessador.

As seguintes instruções de montagem também estão disponíveis em **vídeo tutorial** no acessando pelos canais instruídos na primeira página.

Este produto contém travas de segurança, que impedem o funcionamento do produto, caso o produto não esteja montado corretamente. Caso o produto não funcione, repita o passo a passo.

Atenção

Válido para todos os modelos

Não utilizar qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as facas com o produto ligado.

Caso o alimento fique longe das facas (bloqueado no copo), adicione líquido. Se ainda assim for impossível processar o alimento, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada para remover ou movimentar o alimento bloqueado.

2

Componentes

Lâmina raladora
Lâmina fatiadora
Lâmina filetadora
Disco adaptador
Cone espremedor
Peneira do espremedor
Sobretampa
Tampa
Copo*
Adaptador das lâminas
Haste
Pilão
Batedor de massa leve
Lâmina de picar
Batedor de massa pesada
Disco emulsificador
Tampa da jarra
Jarra
Unidade motora
Seletor de velocidades

3

Montando a jarra

01

Encaixe a haste no centro da unidade motora

02

Encaixe o centro do copo na haste, observando os encaixes.

03

Gire no sentido horário de forma com que a alça da jarra fique de acordo com a etiqueta.

4

Lâminas e acessórios

01

Escolha um dos acessórios de acordo com sua necessidade.

02

Encaixe o adaptador no centro da jarra.

03

Posicione o acessório escolhido no centro do adaptador.

04

O acessório deverá ficar conforme a figura ao lado.

5

Tampando a jarra

01

Para tampar corretamente, é necessário colocar a tampa da jarra um pouco antes da alça, de forma a encaixar corretamente.

02

Para travar, é necessário girar a tampa em sentido horário.

03

Para verificar se está correto, verifique se a tampa está bem encaixada e que a alça está alinhada com a entrada do pilão (jarra).

6

Batedor de massas pesadas

01

Encaixe o centro do batedor com o pino da haste, destacados na figura ao lado.

02

Encaixe a tampa (verifique tópico "Tampar").

7

Espremedor de frutas

01

Posicione a peneira no centro da jarra.

02

Gire em sentido anti-horário para travar.

03

Posicione o cone do espremedor no pino da haste.

8

Liquidificador

01

Posicione o copo do liquidificador na unidade motora.

02

Gire o copo do liquidificador para travar completamente.

03

Montagem completa.

9

Filetar e fatiar

01

Filetador
Ideal para fazer batata palito, palitos de cenoura, pepino e pimentão.

02

Fatiador
Ideal para fatiar maçã, pera, cenoura, cebola, pepino e batata

03

Ralador
Ideal para ralar cenoura, cebola, pepino, aipo e batata

04

Posicione a tampa da jarra (consulte tópico "tampar").

10

Limpeza

01

Certifique-se que o plugue esteja desconectado da tomada e o seletor de velocidades na posição 0. (desligado)

02

O corpo do multiprocessador deverá ser limpo apenas com um pano úmido.

03

Os componentes removíveis deverão ser lavados somente com sabão neutro e uma esponja suave.

11

Quantidades máximas

Alimento	Quantidade	Preparação	Tempo	Resultado
Queijo	Até 100g	Pulsar	Velocidade 1 10 a 15 segundos	Ralado Picado
Chocolate	Até 200g	Cortar em cubos	Velocidade 1 10 a 15 segundos	Ralado Picado
Carne	Até 500g	Cortar em cubos	Velocidade 2 20 a 30 segundos	Moída Picado
Ervas ou folhas	Até 100g	Lavar e secar	Velocidade 2 5 a 10 segundos	Picada
Frutas e verduras rígidas	Até 500g	Cortar em rodellas/cubos	Velocidade 1 ou 2 30 a 60 segundos	Picada
Frutas e verduras leves	Até 500g	Cortar em pedaços	Velocidade 1 10 a 15 segundos	Picada
Cebola	Até 500g	Descascar e cortar em 8 pedaços	Pulsar 10 a 15 segundos	Picada
Alho	Até 500g	Apenas descascar	Velocidade 1 5 a 10 segundos	Moido
Pão	Até 200g	Cortar fatias em quatro partes	Velocidade 2 6 a 10 segundos	Migalhas
Ovos Cozidos	Até 400g	Descascar e cortar ao meio	Velocidade 1 10 a 20 segundos	Picados
Peito de Frango	Até 300g	Cortar em pedaços	Velocidade 2 10 a 15 segundos	Desfiado