

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MOEDOR DE CAFÉ GRANO
AROMA PMC011

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) acesse o QR Code ou entre em contato com o SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499



CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.
- Nunca toque nas lâminas com o produto em funcionamento ou com o plugue conectado à tomada.
- Conecte o plugue na tomada somente quando o Moedor estiver montado e com a tampa no lugar.
- Antes de remover a tampa, desconecte o plugue da tomada e certifique-se que a lâmina tenha parado de girar.
- Sempre limpe o aparelho após sua utilização.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Tampa transparente
02. Corpo do aparelho
03. Botão Pulsar
04. Marcação de Máximo de grãos
05. Lâminas
06. Cordão elétrico e plugue
07. Suporte para enrolar o cordão
08. Pés antiderrapantes
09. Colher dosadora



CUIDADOS

- Certifique-se que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
- Coloque os grãos de café no recipiente do moedor, não ultrapassando a marcação de máximo. A capacidade do aparelho é de 50 gramas, aproximadamente 9 colheres dosadoras. Ao colocar os grãos de café, nunca ultrapasse o limite máximo.
- Encaixe a tampa sobre o moedor, girando no sentido horário até travar. A tampa deve estar bem presa para que o botão pulsar funcione.
- Conecte o plugue a tomada.
- Pressione e mantenha pressionado o botão pulsar por alguns instantes.
- Faça pulsos curtos (aproximadamente 4 segundos) até que a moagem atinja a granulação desejada.



Atenção.

• Para evitar superaquecimento do motor e danos ao produto, não segure o botão pulsar por mais de 30 segundos.

• Desconecte o plugue da tomada, retire a tampa e despeje o café moído dentro do filtro de café da sua cafeteira.

Cuidado!

• Antes de retirar a tampa, certifique-se que as lâminas estejam completamente paradas.

DICAS

- Com a moagem correta, o pó de café deve parecer granulado, tal como sal ou areia.
- Se a granulação for muito fina, a água poderá não fluir através do pó, mesmo sob pressão de cafeteiras expresso.
- A granulação muito fina pode ser definida pelo toque, parecendo-se com farinha.
- Se a granulação for muito grossa, a água fluirá através do café rapidamente sem extrair todo o seu aroma.
- Para explorar os sabores de acordo com o método de preparo, utiliza a tabela abaixo.

Observação: o tempo de moagem do café são apenas referências. Variações poderão ocorrer dependendo do tipo e qualidade do café.

Grau de Moagem	Preparo	Tempo Estim.
Fina/Média	Filtro de papel ou tecido	15s. / 20s.
Média	café expresso	10s. / 15s.
Grossa	Cafeteira italiana e francesa	6s. / 10s.

Tabela 1: Referência de moagem

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Sempre limpe o moedor de café após o uso.
- Lave a tampa com água morna e detergente neutro, enxágue e seque bem.
- Limpe o recipiente moedor e o corpo do aparelho com um pano levemente umedecido em água e seque bem.

Atenção.

• Certifique-se de que o plugue do aparelho esteja desconectado da tomada elétrica antes de limpá-lo ou desmontá-lo.

• Guarde o aparelho em local seco, arejado e longe dos raios solares.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos

Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0499
www.philco.com.br