

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MOEDOR DE CAFÉ GRANO
AROMA PMC011

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão

NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.
- Nunca toque nas lâminas com o produto em funcionamento ou com o plugue conectado à tomada.
- Conecte o plugue na tomada somente quando o Moedor estiver montado e com a tampa no lugar.
- Antes de remover a tampa, desconecte o plugue da tomada e certifique-se que a lâmina tenha parado de girar.
- Sempre limpe o aparelho após sua utilização.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Tapa transparente;
- 02. Corpo do aparelho;
- 03. Botão Pulsar;
- 04. Marcação de Máximo de grãos;
- 05. Lâminas;
- 06. Cordão elétrico e plugue;
- 07. Suporte para enrolar o cordão;
- 08. Pés antiderrapantes;
- 09. Colher dosadora.



CUIDADOS

- Certifique-se que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
- Coloque os grãos de café no recipiente do moedor, não ultrapassando a marcação de máximo. A capacidade do aparelho é de 50 gramas, aproximadamente 9 colheres dosadoras. Ao colocar os grãos de café, nunca ultrapasse o limite máximo.
- Encaixe a tampa sobre o moedor, girando no sentido horário até travar. A tampa deve estar bem presa para que o botão pulsar funcione.
- Conecte o plugue a tomada.



Atenção.

• Para evitar superaquecimento do motor e danos ao produto, não segure o botão pulsar por mais de 30 segundos.

• Desconecte o plugue da tomada, retire a tampa e despeje o café moído dentro do filtro de café da sua cafeteira.

Cuidado!

• Antes de retirar a tampa, certifique-se que as lâminas estejam completamente paradas.

DICAS

- Com a moagem correta, o pó de café deve parecer granulado, tal como sal ou areia.
- Se a granulação for muito fina, a água poderá não fluir através do pó, mesmo sob pressão de cafeteiras expresso.
- A granulação muito fina pode ser definida pelo toque, parecendo-se com farinha.
- Se a granulação for muito grossa, a água fluirá através do café rapidamente sem extrair todo o seu aroma.
- Para explorar os sabores de acordo com o método de preparo, utiliza a tabela abaixo.

Observação: o tempo de moagem do café são apenas referências. Variações poderão ocorrer dependendo do tipo e qualidade do café.

Grau de Moagem	Preparo	Tempo Estim.
Fina/Média	Filtro de papel ou tecido	15s. / 20s.
Média	café expresso	10s. / 15s.
Grossa	Cafeteira italiana e francesa	6s. / 10s.

Tabela 1: Referência de moagem

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Sempre limpe o moedor de café após o uso.
- Lave a tampa com água morna e detergente neutro, enxágue e seque bem.
- Limpe o recipiente moedor e o corpo do aparelho com um pano levemente umedecido em água e seque bem.

Atenção.

• Certifique-se de que o plugue do aparelho esteja desconectado da tomada elétrica antes de limpá-lo ou desmontá-lo.

• Guarde o aparelho em local seco, arejado e longe dos raios solares.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

