

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Edson	07-08-2006
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007

BRITÂNIA



Mini Mixer Britânia
Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	07-08-2006	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	07-08-2006			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	07-08-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
BRITÂNIA				Mini Mixer - RY-160	072390	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções 234,6x158mm	219-05/00	1

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

10/07 219-05/00 072390 REV.1

Limpeza e manutenção

- O corpo do *Mini Mixer Britânia* não deve ser mergulhado em água nem em outro líquido. Nunca colocar o misturador multiuso na máquina de lavar louças. Limpar o produto com um pano úmido e detergente neutro.
- Limpar sempre o espiral após o uso para evitar depósitos de sujeira.
- Colocar o espiral dentro de um recipiente plástico com água limpa e um pouco de detergente neutro. Ligar o *Mini Mixer Britânia* por uns instantes. Enxaguar o espiral com água.
- Para secar o espiral, segurar o produto sobre a pia e ligar o *Mini Mixer Britânia* por uns instantes.

Precaução: Quando limpar o espiral, não deixar que a haste entorte.

Características

- Mini Mixer Britânia*, ideal para o preparo de bebidas. Compacto, fácil de usar e limpar, com formato ergonômico e superfície emborrachada, não escorrega nas mãos.
- Com *Mini Mixer Britânia* o usuário poderá preparar os mais variados tipos de alimentos, tais como: *cappuccino*, especialidade de café, chocolate, molho, gelatina, iogurte, entre outros alimentos de sua preferência.
- Utiliza apenas duas pilhas AA 1,5 V (comum).

Introdução

Parabéns pela escolha do *Mini Mixer Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Sugerimos guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Precauções importantes

Ao utilizar produtos alimentados por pilhas é necessário seguir as precauções básicas de segurança, para diminuir os riscos de incêndio, vazamento das pilhas e ferimentos pessoais.

- Não utilizar produtos que apresentem qualquer tipo de dano. Para substituir peças danificadas, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Para proteger-se contra choques ou outros acidentes, não imergir o produto na água ou em outro líquido.
- Não usar o produto diretamente em uma panela que estiver no fogo. O produto poderá ficar superaquecido ou poderá espirrar alimento quente.
- Não ligar o produto se o espiral não estiver totalmente submerso no alimento em preparo.

•O *Mini Mixer Britânia* é mais eficiente para líquidos menos espessos.

•Ao misturar líquidos, especialmente aqueles quentes, usar um recipiente alto ou então separar pequenas porções para evitar derramamento.

•Enquanto estiver utilizando o produto não usar outros utensílios dentro do recipiente.

•Manter o produto sempre limpo. Quando não estiver sendo utilizado, guardar o produto em local seco e seguro.

•Jamais colocar o *Mini Mixer Britânia* em máquina de lavar louças.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não consertar o produto em casa. Quando necessário levar à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•O *Mini Mixer Britânia* foi projetado para uso exclusivamente doméstico.

Componentes

1. Espiral
2. Haste do espiral
3. Corpo
4. Compartimento para pilhas AA 1,5 V
5. Botão LIGA/DESLIGA

Nota: Certificar-se de que todos os componentes estejam montados e fixados antes de usar. Ao colocar as pilhas, observar a polaridade correta conforme indicação no compartimento do produto.

