

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	-	Ari Jr.	09-04-09

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.
- Nunca deixar cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno nem fogão ligado.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou quando o aparelho não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

04/09 425-05/00 075039 REV.0

BRITANIA



Mini Grill 5N

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	09-04-09	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Nei	DATA	09-04-09	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	09-04-09	Mini Grill 5N	075039	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Etiqueta de Tensão / Rating Labels	425-05/00	

ATENÇÃO

Parabéns pela escolha do Mini Grill 5N

Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, **guardá-lo para eventuais consultas**.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Trava de fechamento
2. Placas antiaderentes
3. Luz indicadora de funcionamento
4. Alças
5. Cordão elétrico
6. Plugue
7. Porta-fio
8. Base antiderrapante



FUNCIONAMENTO

- Ao usar o aparelho pela primeira vez, limpar a superfície das placas antiaderentes com pano úmido.
- Untar as placas antiaderentes com manteiga, margarina ou gordura.
- Inserir o plugue na tomada elétrica. A luz indicadora de funcionamento laranja acenderá.
- Fechar o aparelho e aguardar aproximadamente 3 minutos, permitindo assim o aquecimento das placas antiaderentes. Quando a luz indicadora de funcionamento verde acender, o aparelho estará pronto para ser usado.
- Abrir totalmente o aparelho. Colocar o alimento sobre a placas antiaderente inferior.
- Fechar e acionar a trava de fechamento cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes fiquem unidas. Não forçar o fechamento.

NOTA: enquanto estiver assando, a luz indicadora de funcionamento verde irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- Abrir o aparelho e retirar o alimento das placas antiaderentes utilizando uma espátula plástica própria para cozinhar.
- Depois de usar, desconectar o plugue da tomada elétrica.
- O aparelho pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

LIMPEZA

- Desligar o aparelho retirando o plugue da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- Limpar as placas antiaderentes com papel, pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Cuidar para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- Se for difícil remover qualquer resíduo, passar um pouco de óleo vegetal morno sobre as placas antiaderentes, esperar esfriar e então remover o resíduo. Não remover os resíduos com objeto duros ou de metal, pois podem danificar o material antiaderente das placas.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Os produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Deixar esfriar o aparelho antes de guardá-lo, sempre em local seco.