

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	041-08	Edson	24-10-2007

### CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico (05), no plugue (06) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue (06) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico (05), o plugue (06) nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças (04) para abrir ou mover o Mini Grill 5 Britânia.
- Nunca deixar cordão elétrico (05) encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno nem fogão ligado.
- Retirar o plugue (06) da tomada elétrica antes de limpar ou quando o aparelho não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

10/07 311-05/00 072528 REV.0

# BRITÂNIA



## Mini Grill 5

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

www.britania.com.br  
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

**ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	24-10-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	24-10-2007			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	24-10-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Mini Grill 5 - LW032A	072528	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Etiqueta de Tensão / Rating Labels	311-05/00	

## ATENÇÃO

Parabéns pela escolha do Mini Grill 5 Britânia.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, **guardá-lo para eventuais consultas**.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## COMPONENTES

1. Trava de fechamento
2. Placas antiaderentes
3. Luz indicadora de funcionamento
4. Alças
5. Cordão elétrico
6. Plugue
7. Porta-fio
8. Base antiderrapante



## FUNCIONAMENTO

- Ao usar o Mini Grill 5 Britânia pela primeira vez, limpar a superfície das placas antiaderentes (02) com pano úmido.
- Untar as placas antiaderentes (02) com manteiga, margarina ou gordura.
- Inserir o plugue (06) na tomada elétrica. A luz indicadora de funcionamento laranja (03) acenderá.
- Fechar o Mini Grill 5 Britânia e aguardar aproximadamente 3 minutos, permitindo assim o aquecimento das placas antiaderentes (02). Quando a luz indicadora de funcionamento verde (03) acender, o aparelho estará pronto para ser usado.
- Abrir totalmente o Mini Grill 5 Britânia. Colocar o alimento sobre a placas antiaderente (02) inferior.
- Fechar e acionar a trava de fechamento (01) cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes (02) fiquem unidas. Não forçar o fechamento.

**NOTA:** enquanto estiver assando, a luz indicadora de funcionamento verde (03) irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- Abrir o Mini Grill 5 Britânia e retirar o alimento das placas antiaderentes (02) utilizando uma espátula plástica própria para cozinhar.
- Depois de usar, desconectar o plugue (06) da tomada elétrica.
- O Mini Grill 5 Britânia pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

## LIMPEZA

- Desligar o aparelho retirando o plugue (06) da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- Limpar as placas antiaderentes (02) com papel, pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Cuidar para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- Se for difícil remover qualquer resíduo, passar um pouco de óleo vegetal morno sobre as placas antiaderentes (02), esperar esfriar e então remover o resíduo. Não remover os resíduos com objeto duros ou de metal, pois podem danificar o material antiaderente das placas (02).
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Os produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Deixar esfriar o aparelho antes de guardá-lo, sempre em local seco.