

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Ari Jr	22-12-2010
1	Adição de frases referente à certificação, nas págs. 01 e 02.	Dieli	28-05-2013
2	Adição de informações de segurança para certificação	Elaine	02-04-2014

04/14 627-09-05 773181 REV.2

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA
0800-417644
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

BRITÂNIA



Mini Processador 2P

MANUAL DE INSTRUÇÕES.

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	28-05-2013	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Gustavo	DATA	28-05-2013	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Nayana	DATA	28-05-2013	Mini Processador 2P	773181	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	627-09-05	2

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Mini Processador 2P.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.

⚠ Antes de ligar o aparelho, verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Para evitar risco de choque elétrico, não colocar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho dentro de água ou de outro líquido.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças, ou antes de limpá-lo.
- Evitar o contato com peças em movimento.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies quentes.
- A lâmina em aço inoxidável é afiada. Manuseá-la com cuidado.
- Certificar-se de que a tampa esteja seguramente travada em seu local, antes de operar o aparelho.
- Este aparelho possui travas de segurança que libera o aparelho para funcionamento somente depois da tampa ser encaixada por completa.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não tentar anular o mecanismo de trava da tampa.
- Não usar este aparelho ao ar livre.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.

01

TRITURAR E MOER

1. Para usar o aparelho, retirar a tampa do aparelho e colocar o alimento na jarra, ver a tabela abaixo.

2. Colocar a tampa no lugar e encaixá-la até o seu completo travamento.

3. Pressionar, segurando, o botão PULSAR / LIGAR para processar o alimento.

Nota: Evitar que o motor funcione por mais de 1 minuto continuamente. Quanto maior for a tempo com a função PULSAR, tanto mais fina será a textura do alimento. Para triturar o alimento de forma mais grosseira, usar pequenos intervalos de funcionamento.

4. Certificar-se de que a lâmina em aço inoxidável pare completamente de girar antes de remover a tampa. Retirar o plugue da tomada elétrica. Remover a tampa e puxar com cuidado a lâmina em aço inoxidável para cima. Retirar a jarra e esvaziá-la. Nunca usar a jarra para guardar alimentos.

GUIA PARA PROCESSAR ALIMENTOS

Tipo de alimento	Dicas de preparo
Pão: fresco, torrado ou dormido	Usar uma fatia de cada vez, quebrar em pedaços pequenos.
Frutas e legumes em lata	Derramar uma lata (450 g) e processar em intervalos de 30 segundos, até obter a consistência desejada.
Frutas e legumes cozidos	Usar uma xícara do líquido de cozimento. Processar em intervalos de 30 segundos, até obter a consistência desejada.
Frutas e legumes frescos	Processar no máximo uma xícara de frutas ou legumes cortados em pedaços pequenos em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Salsa e outras verduras verdes	Lavar e secar totalmente. Processar no máximo uma xícara em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Nozes	Processar, com ou sem a função PULSAR, em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Biscoitos e bolachas	Processar, com ou sem a função PULSAR, no máximo 12 biscoitos em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Barra ou lascas de chocolate	Processar, com ou sem a função PULSAR, uma barra de chocolate cortada em pedaços em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.

06

MODO DE UTILIZAÇÃO

Este produto se destina a um uso exclusivamente doméstico.

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, lavar a tampa, a jarra e a lâmina em aço inoxidável com água e detergente neutro. Em seguida, secá-las completamente.

Montagem:

1. Sobre um balcão ou uma superfície plana, instalar a jarra no corpo do aparelho. Alinhar as guias da jarra com as fendas da base. Girar no sentido horário até que a jarra fique travada, conforme imagem A.

2. Deslizar a haste plástica da lâmina em aço inoxidável no eixo central.

Atenção: tomar cuidado para não tocar a lâmina em aço inoxidável, pois é extremamente afiada.

3. Colocar a tampa sobre a jarra, com as guias para encaixe da tampa alinhadas. Girar a tampa, inserindo a trava de segurança na fenda, conforme imagem B.

Nota: para sua proteção, este aparelho possui travas de segurança que libera o aparelho para funcionamento somente depois da tampa ser encaixada por completa.



Imagem A



Imagem B

05

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

PRECAUÇÕES ADICIONAIS IMPORTANTES

- Não deixar este aparelho em funcionamento sem que ninguém esteja por perto durante o uso.
- Se este aparelho apresentar mau funcionamento durante o uso, desligar imediatamente e desconectá-lo da tomada elétrica. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- Se o aparelho cair dentro d'água, ou acidentalmente ficar imerso na água, desligar imediatamente da tomada elétrica. Não tentar tocá-lo dentro da água. Não utilizar o aparelho depois que ele tiver caído dentro d'água ou imerso nela.
- Para evitar acidentes, nunca utilizar este aparelho em uma posição instável.
- Não utilizar este aparelho para outro fim que não aquele para o qual foi projetado.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.

02

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligar o aparelho e retirar seu plugue da tomada elétrica antes de limpá-lo.
2. Esvaziar a jarra e retirar todos os acessórios. Mergulhá-los, com exceção do corpo do aparelho, em água para facilitar a limpeza. Os componentes poderão ser limpos com segurança em uma máquina de lavar louça.

Nota: a lâmina em aço inoxidável não deve ser lavada em lava louças.

3. Limpar o corpo do aparelho com um tecido umedecido. Nunca mergulhar o corpo do aparelho em água para evitar o risco de choque elétrico. Secá-lo totalmente. Manter as áreas de encaixe do processador livre de partículas de alimentos.

4. Alguns tipos de alimentos poderão descolorir o material da jarra. Isto é normal e não causará danos ao aparelho nem modificará o gosto dos alimentos. Esfregar o interior da jarra com um tecido embebido em óleo vegetal para remover a descoloração.

COMPONENTES

01. Botão Pulsar/Ligar
02. Tampa
03. Faca
04. Guia da tampa
05. Jarra
06. Guia da jarra
07. Pés antiderrapantes
08. Corpo do aparelho



03

04