

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	191-06	Edson	28-11-2006
1	Nota nos Componentes: A LÂMPADA INDICADORA VERDE ACENDERÁ QUANDO AS CHAPAS ESTIVEREM PRONTAS PARA RECEBER O ALIMENTO. Imagem com tampografia aplicada	-	-	088-07	Edson	17-04-2007
2	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	22-11-2007

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico (05), no plugue (06) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio, segurar firmemente o plugue (06) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, (05) o plugue (06) ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças (04) para abrir ou mover o *Mini Grill 3 Britânia*.
- Nunca deixar o cordão elétrico (05) encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Retirar o plugue (06) da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo a uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

11/07 245-05/00 072412 REV.2



MINI GRILL 3
MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO
www.britania.com.br
sac@britania.com.br
LINHA DIRETA GRATUITA **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	28-11-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	28-11-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	28-11-2006	Mini Grill 3	072412	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução	245-05/00	2

ATENÇÃO

Parabéns pela escolha do Mini Grill 3 **Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

01. Trava de fechamento
02. Chapas antiaderentes
03. Lâmpadas indicadoras
04. Alças
05. Cordão elétrico
06. Plugue

A LÂMPADA INDICADORA VERMELHA FICARÁ ACESA DURANTE TODO O FUNCIONAMENTO/PREPARO.



A LÂMPADA INDICADORA VERDE ACENDERÁ QUANDO AS CHAPAS ESTIVEREM PRONTAS PARA RECEBER O ALIMENTO.



FUNCIONAMENTO

- Ao usar o Mini Grill 3 **Britânia** pela primeira vez, **limpar** a superfície das chapas (02) com um pano úmido.
- Untar as chapas (02) com manteiga, margarina ou gordura.
- Inserir o plugue (06) na tomada. A lâmpada indicadora de funcionamento (03) vermelha acenderá.
- Fechar o Mini Grill 3 **Britânia** e aguardar por 5 minutos, permitindo assim o aquecimento das chapas (02). Quando a lâmpada (03) verde apagar, o aparelho estará pronto para ser usado.
- Abrir totalmente o Mini Grill 3 **Britânia**. Colocar o alimento sobre a chapa (02) inferior.
- Fechar e travar (01) o Mini Grill 3 **Britânia** cuidadosamente, fazendo com que as duas chapas (02) fiquem unidas. Não forçar o fechamento.

NOTA: Enquanto estiver assando, a lâmpada (03) verde irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- O alimento estará pronto entre 2 e 3 minutos ou um pouco mais dependendo de seu gosto. Abrir o Mini Grill 3 **Britânia** e retirar o alimento da chapa (02) utilizando uma espátula plástica própria para cozinhar.
- Depois de usar, desconectar o plugue (06) da tomada.
- O Mini Grill 3 **Britânia** pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais. Além de preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

LIMPEZA

- Desligar o aparelho retirando o plugue (06) da tomada. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- Limpar as chapas (02) com papel, pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Ter muito cuidado para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa, esperar esfriar e então remover a sujeira. Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas (02).
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das chapas (02).
- Permitir que o aparelho esfrie antes de guardá-lo.