

# Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIQUIDIFICADOR NUTRIFIT

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

**ESTE APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA**

---

**Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

---

**Assista o vídeo instrutivo e veja como  
é fácil usar este produto!**



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso, não utilizar os dedos para empurrá-los. Desligar o aparelho e

desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.

- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.

**Aviso importante :** Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

- 01. Copo 1,2L (800ml até o MAX.);
- 02. Tampa / Lâminas;
- 03. Botão Mix;
- 04. Botão Auto Mix;
- 05. Botão Pulsar / Ice;
- 06. Corpo do produto / Base do motor;
- 07. Pé com ventosa;
- 08. Tampa para beber;
- 09. Copo 1L (600ml até o MAX.);



imagens meramente ilustrativas

## FUNCIONAMENTO

### PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Lave com detergente neutro e uma esponja macia os copos e a lâmina;
- Coloque o corpo do produto (motor) em uma superfície plana, limpa e seca;
- Ligue o aparelho na tomada;
- Coloque o alimento desejado no copo escolhido.

### ATENÇÃO

Não encha demais o copo! Para evitar vazamentos não adicione ingredientes além da linha "MAX" **(01)**.

- Coloque a base da lâmina no copo **(01)** e gire em sentido horário até que fique bem fechado.

### ATENÇÃO

A lâmina é muito afiada, manuseie com cautela.

- Vire o copo de cabeça para baixo e coloque-o no corpo do produto (motor), **(02)** e gire sentido horário empurrando para baixo até escutar um "click".

### ATENÇÃO

O copo tem duas pequenas abas que encaixam perfeitamente nas aberturas do corpo do produto **(03)**. Se o copo não estiver encaixado corretamente no corpo do produto, o liquidificador não irá funcionar.

- Pressione um dos três botões do painel de funcionamento para ativar o liquidificador.



## FUNCIONAMENTO

### MIX - A

Essa função irá liquidificar o alimento em rotação constante por 60 segundos e irá parar automaticamente.

### AUTO MIX - B

Essa função irá fazer o liquidificador operar por 10 ciclos (3 segundos ligado e 1 segundo desligado), após os 10 ciclos o aparelho irá parar automaticamente.

### PULSAR / ICE - C

Essa função ativa o funcionamento do liquidificador enquanto o botão Pulsar estiver sendo pressionado.



- Depois de bater seu alimento, desrosqueie a lâmina do copo e acople a tampa de beber girando no sentido horário
- Retire a base das lâminas do copo girando em sentido anti-horário. Se desejar, encaixe a tampa para beber no copo. **(04)**.



### ATENÇÃO

Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada elétrica.

Nunca imergir o produto, a base, o plugue e nem o cabo elétrico em água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.

- Utilize uma esponja macia com um pouco de água e detergente neutro para limpeza da parte de fora do corpo do produto.
- Todas as partes, exceto a base do aparelho, podem ser lavadas em lava-louças ou em água morna e sabão. Após, seque com um pano macio ou papel toalha.
- Manchas mais difíceis e com gorduras, podem ser removidas liquidificando um pouco de água morna e detergente. Utilize o botão pulsar algumas vezes, depois remova o copo e enxágue novamente.

### ATENÇÃO

Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas), na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.



- Depois de limpar, remonte o acoplamento das lâminas com o copo na outra extremidade. Encaixe o copo montado na base do seu aparelho.
- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e de animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.



# RECEITAS

---

## SUCO DE CENOURA

### Ingredientes:

280g de cenoura;  
480ml de água.

### Modo de preparo:

Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos.

Coloque na jarra.

Adicione a água gelada.

Bata todos os ingredientes na função **mix**.

Caso deseje, o usuário poderá adoçar utilizando adoçante, mel ou açúcar a gosto.

## SUCO VERDE ENERGIZANTE

### Ingredientes:

1 Limão;  
2 Folhas de couve;  
1 Pedacinho de 1 cm de gengibre;  
1 Litro de água gelada.

### Modo de preparo:

Lave bem as folhas de couve, esprema o suco do limão e descasque o gengibre, coloque tudo dentro do liquidificador junto com a água gelada (se preferir diminua a quantidade de água e adicione gelo).

Bata tudo na função **mix**.

## SMOOTHIE DE CACAU COM BANANA

### Ingredientes:

Meia colher de sopa de cacau em pó;  
1 banana madura congelada;  
Meia colher de café de canela em pó;  
250ml de leite gelado

### Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador na função **mix**.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA

