

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	27-09-2011
1	Retirado informação sobre copo de vidro.	Ari Jr	02-02-2012
2	Retirado informação sobre desligamento automático	Ari Jr	16-04-2012

# Philco



Liquidificador  
*Paris*  
BR

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	27-09-2011	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	27-09-2011			SEM ESCALA
APROV.	Kelly	DATA	27-09-2011	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Liquidificador Paris BR	776523	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de instruções - User Manual	740-09-05	2

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

# INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Liquidificador Paris Br.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, deve-se guardá-lo para eventuais consultas.

**Nota:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## COMPONENTES

1. Sobretampa
2. Tampa com vedação
3. Alça do copo
4. Copo
5. Filtro
6. Botão Desliga
7. Botão Liquidifica/Purê ( 1 / 5 )
8. Botão Shake/Corta ( 2 / 6 )
9. Botão Smoothie/Mix ( 3 / 7 )
10. Botão Sucos/Ice ( 4 / 8 )
11. Botão turbo



## CUIDADOS

- Se o cordão de alimentação está danificado, o produto deve ser encaminhado a uma *Assistência Técnica Autorizada* para ser substituído, a fim de evitar riscos;
- O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando-o pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Muito cuidado para evitar acidentes ao manusear lâminas ou peças cortantes.
- Para evitar acidentes, deve-se evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Evite retirar o copo com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho em água ou em outro líquido.
- Não deixar o cordão elétrico pender de mesas ou balcões.
- Não colocar o liquidificador em cima ou perto de fogões a gás ou elétricos nem dentro de fornos aquecidos.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Não limpar o liquidificador com esponjas metálicas. Partículas metálicas poderão se soltar da esponja e entrar em contato com os componentes elétricos do aparelho, criando risco de choque elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

## MONTAGEM DO COPO

- Antes de montar o copo do aparelho, certifique-se que o produto esteja desligado e o plugue desconectado da rede elétrica.

- Encaixar o copo sobre a base do aparelho e girá-lo no sentido horário até travá-lo.



Figura 01

- Após encaixar o copo, coloque a tampa com vedação.



Figura 03

- Caso deseje, encaixe o filtro com a peneira para baixo.



Figura 02

- Encaixar a sobretampa.



Figura 04

# FUNCIONAMENTO

## Importante.

- Antes de encaixar o copo na base, certifique que o aparelho esteja desligado.
- O aparelho possui um dispositivo de segurança que só permite o acionamento com o copo devidamente encaixado na base.
- Antes de proceder com o uso, efetue a limpeza do copo (ver item limpeza para melhores detalhes).

Este liquidificador possui 8 velocidades e demais funções que exigem combinações dos botões para que tenham efeitos. Observe a tabela abaixo referente às funções e combinações.

Leia atentamente todas as instruções de operação antes de iniciar o uso do liquidificador.

Velocidade	Tecla a ser pressionada	Função ativada
1	Liquidifica/Purê	Liquidifica
2	Shake/Corta	Shake
3	Smoothie/Mix	Smoothie
4	Suco/Ice	Suco
5	Liquidifica/Purê + Turbo	Purê
6	Shake/Corta + Turbo	Corta
7	Smoothie/Mix + Turbo	Mix
8	Suco/Ice + Turbo	Ice

## Utilizando o Liquidificador

- 1 - Adicione os alimentos conforme receita;
- 2 - Encaixe a tampa e a sobre tampa no copo;
- 3 - Selecione uma velocidade desejada conforme tipo de alimento a ser preparado.

## Utilizando o Filtro

O filtro possibilita fazer sucos sem a necessidade de peneirar após o preparo pois ele já separa os resíduos como bagaços, pedaços de fibras e sementes do suco .

- 1 - Encaixe o filtro como informado na seção Montagem do Copo;
- 2 - Com o liquidificador desligado coloque os ingredientes líquidos e depois os sólidos no interior do filtro através da sobre tampa

**Nota:** corte os alimentos em pedaços pequenos antes de adicionar ao filtro.

**3** - Feche a tampa e Ligue o liquidificador numa rotação média/alta, o liquidificador irá misturar os alimentos no interior do filtro e ao mesmo tempo filtrar o suco

**4** - Após o preparo sirva.

**Nota:** Quando utilizar o filtro com frutas muito duras e fibrosas, corte-as em cubos e adicione-as aos poucos através da sobre tampa com o liquidificador ligado.

**ATENÇÃO:** Jamais use utensílios para empurrar os alimentos no filtro, pois poderá resultar em acidente, utilize o produto conforme sugerido no manual de instruções.

Não utilizar o aparelho por mais de 3 minutos.

Caso seja necessário, aguarde o aparelho esfriar por aproximadamente 15 minutos e então volte a utilizá-lo.

## DICAS DE USO

- É importante antes da primeira utilização efetuar o procedimento de limpeza, verifique o item limpeza para maiores detalhes.
- Para servir o suco ou vitamina direto do copo mantenha a tampa encaixada com a abertura posicionada à saída da jarra.
- Quando utilizar o filtro com frutas muito duras e fibrosas corte as em cubos e adicione aos poucos através da sobre tampa, isso facilitará a liquidificação.
- Quando triturar grãos como castanhas ou amendoins não utilize quantias maiores que uma Xícara e não use o aparelho por mais de 30 seg.
- Quando moer castanhas recomendamos a utilização das velocidades 2 a 3
- Jamais ligue o aparelho com o copo vazio.
- Para um processamento eficaz procure cortar os alimentos em pedaços.
- Para triturar gelo recomenda-se colocar um pouco de água e adicionar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não coloque quantidades exageradas de gelo para triturar, pois os mesmo podem danificar as lâminas
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos através da sobre tampa
- Desligue sempre o liquidificador antes de remover o copo.

# LIMPEZA

Para uma limpeza rápida e eficaz do copo e das laminas utilizar a função **Ice** (velocidade mais alta do liquidificador)

- 1-Colocar aproximadamente 500ml de água fria ou morna.
- 2-Acrescentar um pouco de detergente neutro.
- 3-Fechar a tampa do liquidificador.
- 4-Pressionar o botão **Sucos/Ice + Turbo** (velocidade 8) por alguns segundos.
- 5-Depois o término enxaguar o copo em água corrente.

## **Atenção:**

Quando o liquidificador for utilizado pela primeira vez efetue o processo de limpeza duas vezes.

Caso necessite, efetue o processo de limpeza mais de uma vez.

## **Observação:**

- Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente neutro e repetir a operação.
- Tenha cuidado ao tocar nas lâminas pois são muito afiadas.

## **Para a limpeza da base:**

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2) Para limpar utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

# PROBLEMAS E SOLUÇÕES

<b>Copo não encaixado na base.</b>	O aparelho possui uma chave de segurança que só liga com o copo devidamente encaixado.
<b>O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V)</b>	Orientar para verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas
<b>Produto não está ligado na tomada elétrica</b>	Inserir o plugue na tomada elétrica
<b>Nenhum função/velocidade ativada.</b>	Acionar uma função ou velocidade desejada. (ver item funcionamento).
<b>A tomada esta sem energia</b>	Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodomésticos

## 2•VAZAMENTO DE LÍQUIDOS

<b>Tampa mal encaixada</b>	Encaixar corretamente a tampa no copo
<b>Excesso de líquidos ou alimentos no copo.</b>	Não ultrapassar o nível indicado no copo de 1500ml.
<b>Base inferior das lâminas e anel de vedação mal encaixados.</b>	remover os ingredientes em seguida verificar se o conjunto inferior do copo e anel de vedação estão bem encaixados (consulte o item limpeza do copo).

## 3•COPO NÃO ENCAIXA NA BASE

<b>Conector da base desalinhado com o conector do copo.</b>	Com o aparelho desligado e o plugue desconectado da tomada elétrica, girar o conector da base e então encaixar o copo novamente.
---	--

## 4•LÂMINA TRAVANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

<b>Pedaços muito grande de alimentos sólidos obstruindo as lâminas.</b>	Desligar o produto, com a ajuda de uma espátula mexer os ingredientes desobstruindo a lâmina (consulte o item dicas de uso).
---	--

## 5•APARELHO DESLIGANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

<b>Utilização excessiva do aparelho.</b>	Em caso de sobreaquecimento, este aparelho conta com um protetor térmico que desliga o aparelho automaticamente, voltando a funcionar após o resfriamento do mesmo (O tempo de resfriamento é de aproximadamente 30 minutos) .
--	--



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO