

| Nº | MODIFICAÇÃO  | POR    | DATA       |
|----|--|--------|------------|
| 0  | Liberação de Arquivo   | Ari Jr | 05-06-2012 |
| 1  | Remoção das informações referente ao copo de vidro, nas páginas 01, 04, 05 e 07; adição da informação referente à SGS, na página 01. | Dieli  | 26-09-2012 |

# Philco



**Liquidificador Inox Filter**

Manual de Instruções



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

09/12 886-09-05 780179 REV.1

| PROJ.                                      | DATA            | MATERIAL                          | QUANTIDADE      |            |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| DES. Ari Jr                                | DATA 05-06-2012 | TRATAMENTO                        | TOL. N ESPECIF. | ESCALA     |
| VERIF. Diego S                             | DATA 05-06-2012 | PRODUTO                           | ESTRUTURA       | FOLHA      |
| APROV. Kelly                               | DATA 05-06-2012 | <b>LIQUIDIFICADOR INOX FILTER</b> | 780179          | <b>1/1</b> |
| TÍTULO                                     |                 | NÚMERO                            | REV.            |            |
| Philco Folheto de instruções - User Manual |                 | 886-09-05                         | 1               |            |

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Liquidificador Inox Filter.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, deve-se guardá-lo para eventuais consultas.

**Nota:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes afim de evitar riscos.
- O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando-o pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Muito cuidado para evitar acidentes ao manusear lâminas ou peças cortantes.
- Para evitar acidentes, deve-se evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Evite retirar o copo de vidro com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho em água ou em outro líquido.
- Não deixar o cordão elétrico pender de mesas ou balcões.
- Não colocar o liquidificador em cima ou perto de fogões a gás ou elétricos nem dentro de fornos aquecidos.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Não limpar o liquidificador com esponjas metálicas. Partículas metálicas poderão se soltar da esponja e entrar em contato com os componentes elétricos do aparelho, criando risco de choque elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

## COMPONENTES

- 01.** Sobretampa transparente
- 02.** Tampa com vedação
- 03.** Copo de acrílico
- 04.** Alça do copo
- 05.** Lâmina em aço inoxidável
- 06.** Botão de velocidade
- 07.** Filtro



## MONTAGEM DO COPO

Certifique-se de que o produto esteja desligado da rede elétrica.

- A montagem deste aparelho é simples e prática, basta encaixar o copo na base do aparelho conforme mostrado na **figura 1** e girar o copo no sentido horário para travá-lo conforme **figura 2**.



Figura 1



Figura 2

## FUNCIÓNAMENTO

### Importante.

- Antes de encaixar o copo na base, certifique que o aparelho esteja desligado.
- O aparelho possui um dispositivo de segurança que só permite o acionamento com o copo devidamente encaixado na base.
- Antes de proceder com o uso, efetue a limpeza do copo (ver item limpeza para melhores detalhes)

## Utilizando as velocidades

- 1-Adicione os ingredientes.
- 2-Fechar a tampa do liquidificador.
- 3-Gire o botão de velocidade de **1 a 8** para iniciar o funcionamento.
- 4-Depois o preparo posicione o botão na velocidade **0** para desligar o aparelho.

## Função Auto Limpeza Pulsar

Gire e segure o botão de velocidades no sentido anti-horário para efetuar limpeza do copo ou quando necessário no preparo de algumas receitas.

A função **Auto Limpeza Pulsar** serve também para dar início ao preparo de receitas que utilizam pedaços muito duros de alimentos.

## Importante.

Evite colocar pedaços muito grandes de alimentos, sempre corte em pedaços pequenos, isso garantirá uma boa mistura e evitará possíveis danos as lâminas.

## DICAS DE USO

- É importante antes da primeira utilização efetuar o processo de auto-limpeza verifique item **LIMPEZA** para maiores detalhes.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.

## UTILIZANDO O FILTRO

- O filtro deve ser usado apenas para o preparo de sucos. Para outros usos, o filtro deve ser retirado para evitar sobrecarga no motor.
- Com o aparelho desligado, instalar o filtro no interior do copo, encaixando-o nas guias e pressionando-o levemente contra o fundo do copo (figura 2).
- Fechar a tampa , encaixando-a no filtro. Retirar a sobretampa transparente e inserir os pedaços de frutas picadas dentro do filtro, no máximo até a altura da tela metálica.
- Acrescentar água, encaixar a sobretampa transparente e ligar o aparelho durante alguns segundos.
- Retirar o suco sem tirar a tampa e nem o filtro.
- Se sobrarem pedaços de fruta dentro do filtro, acrescentar um pouco de água e repetir a operação.



Figura 2

**Nota: Sempre acrescentar líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimentos fibrosos, como manga, vegetais, entre outros.**

**ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE OBJETO PARA EMPURRAR O ALIMENTO CONTRA AS FACAS COM O PRODUTO LIGADO.**

Caso o alimento fique fora do alcance das facas (bloqueado no copo ou filtro, adicionar líquido. Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada para retirar ou movimentar o alimento bloqueado.

# LIMPEZA

Para uma limpeza rápida e eficaz do copo e das laminas utilizar a função **Auto Limpeza Pulsar**:

- 1-Colocar aproximadamente 500ml de água fria ou morna.
- 2-Acrescentar um pouco de detergente neutro.
- 3-Fechar a tampa do liquidificador.
- 4-Pressionar o botão **Auto Limpeza Pulsar** por alguns segundos.
- 5-Depois o término enxaguar o copo em água corrente.

## Atenção:

Quando o liquidificador for utilizado pela primeira vez efetue o processo de limpeza duas vezes.

Caso necessite, efetue o processo de limpeza mais de uma vez.

## Observação:

- Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente neutro e repetir a operação.
- O copo plástico não é desmontável. Para limpeza do mesmo deve ser utilizado apenas o botão **Auto Limpeza Pulsar**.
- Tenha cuidado ao tocar nas lâminas pois são muito afiadas.

## Para a limpeza da base:

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2) Para limpar utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

# PROBLEMAS E SOLUÇÕES

## 1 • O APARELHO NÃO FUNCIONA

|  |  |
|--|--|
| <b>Copo não encaixado na base.</b>   | O aparelho possui uma chave de segurança que só liga com o copo devidamente encaixado. |
| <b>O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V)</b> | Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.                      |
| <b>Produto não está ligado na tomada elétrica</b>                                | Inserir o plugue na tomada elétrica.   |
| <b>Nenhuma função/velocidade ativada.</b>  | Acionar uma função ou velocidade desejada. (ver item funcionamento).                   |
| <b>A tomada esta sem energia</b>   | Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodomésticos.                  |

## 2 • VAZAMENTO DE LÍQUIDOS

|  |  |
|--|--|
| <b>Tampa mal encaixada</b>                       | Encaixar corretamente a tampa no copo.                               |
| <b>Excesso de líquidos ou alimentos no copo.</b> | Não ultrapassar o nível indicado no copo.                            |
| <b>Conjunto de lâminas mal encaixado ao copo</b> | Verificar se o conjunto de lâminas esta firmemente apertado ao copo. |

## 3 • COPO NÃO ENCAIXA NA BASE

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Objeto obstruindo dentro do compartimento da base.</b> | Remover o objeto. |
|---|-------------------|

## 4 • LÂMINA TRAVANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

|   |  |
|---|--|
| <b>Pedaços muito grande de alimentos sólidos obstruindo as lâminas.</b> | Desligar o produto, com a ajuda de uma espátula mexer os ingredientes desobstruindo a lâmina (consulte o item dicas de uso). |
|---|--|