

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Unificado

PFO06BTA
PFO06BTRG



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial

SAC PHILCO: (47) 3431-0499

CUIDADOS

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho, porém é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não imergir o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais podem prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
- É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.
- Proteger o cabo contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

NÍVEIS DE DECIBELIS	EXEMPLOS PARA SIMPLES COMPARAÇÃO
30 dB	Brisa na floresta, biblioteca silenciosa
40 dB	Geladeira, sala de estar
50 dB	Trânsito leve, escritório silencioso
60 dB	Ar condicionado, a seis metros de distância, máquina de costura
70 dB	Aspirador de pó, secador de cabelos
80 dB	Tráfego médio na cidade, coletor de lixo
90 dB	Metrorô, máquina de cortar grama
100 dB	Serra elétrica, furadeira pneumática
120 dB	Concerto de Rock em frente às caixas acústicas, trovão
140 dB	Espingarda de caça. Avião a jato

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



- Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada PHILCO.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Não limpar o fone de ouvido com detergentes nem solventes.
- Utilizar apenas um pano levemente umedecido com água.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum.




A consciência depende de cada um, porém é um ato que afeta a todos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Manual de Instrução;
- Cabo de áudio com plugue P2;
- Cabo micro USB para carga da bateria.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Controle de volume, músicas, chamadas telefônicas (recebe/recusa ligações);
- Microfone embutido;
- Arco de cabeça ajustável;
- Alças dobráveis para transporte;
- Alça de cabeça almofadada;
- Dobradiças metálicas em aço Inox;
- Concha auditiva almofadada tipo oval;
- Conectividade via Bluetooth ou com cabo de áudio;
- Fino acabamento em plástico.



Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.gov.br/anatel/pt-br/

01. ARCO DE CABEÇA AJUSTÁVEL

02. CONCHA ALMOFADADA

03. ENTRADA MICRO SD

04. BOTÃO :

- PLAY/PAUSE: pressione para pausar ou reproduzir as músicas.
- ATENDE CHAMADAS: pressione para atender ou mantenha pressionado para rejeitar ligações telefônicas que são recebidas durante a utilização do fone de ouvido em celulares.
- LIGA/DESLIGA: mantenha pressionado para ligar ou desligar o headfone.

05. BOTÕES e :

- Mantenha pressionado para controlar o volume da reprodução.
- Pressione para avançar ou retroceder a música reproduzida ou a rádio sintonizada.

06. BOTÃO FUNÇÕES: alterna entre as funções: BT, SD e Rádio.

07. LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO

08. MICROFONE

09. ENTRADA MICRO USB

10. ENTRADA PARA CABO DE ÁUDIO P2

MODOS DE OPERAÇÃO

O Fone de ouvido é compatível com celulares, computadores, notebooks e outros dispositivos bluetooth e também dispositivos adaptados com entradas para fones de ouvido, do tipo P2.

• Para escutar suas músicas com o cabo de áudio (sem bluetooth)

Note que na parte interna da haste está marcado “R” no lado que corresponde ao direito e “L” no que corresponde ao esquerdo.


IMPORTANTE

NÃO inserir o plugue no fone de ouvido pegando pelo cabo, para evitar danos ao produto.



- **Para ajustar o fone de ouvido**

O arco da cabeça é ajustável para diferentes tamanhos de cabeça. Puxe delicadamente o arco para baixo e ajuste o fone deixando-o em uma posição confortável e centrado sobre as orelhas, conforme imagem abaixo.



- **Para dobrar**

Esse modelo permite dobrar as partes da alça, para guardar o fone de forma segura e facilitar o transporte enquanto não está sendo utilizado. Observe as imagens abaixo.



BLUETOOTH

Para utilizar o fone de ouvido pelo modo Bluetooth é necessário que o dispositivo suporte os modos A2DP / HFP / AVRCP.

CONECTANDO EM UM DISPOSITIVO PELA PRIMEIRA VEZ

Para utilizar o fone de ouvido pelo modo Bluetooth é necessário conectar o aparelho com um dispositivo que tenha Bluetooth ativado.

Depois de ter conectado com o dispositivo uma vez, o aparelho começa a fazer a conexão automaticamente. (Pode alterar de acordo com as configurações do seu dispositivo).

CARREGANDO O DISPOSITIVO

O fone de ouvido possui uma bateria de Lithium-Ion recarregável, que deve ser carregada antes do primeiro uso.

01. Conectar o cabo USB no fone de ouvido e no computador, ou em um carregador USB externo que suporte a corrente mínima de 500mA).

02. Certificar se o indicador vermelho (no botão LIGA / DESLIGA) acende durante o carregamento.

- O tempo de carregamento é cerca de 3~4 horas, estará carregando enquanto o LED vermelho permanecer ligado, apagando quando estiver totalmente carregado.

- Pode haver problemas no carregamento devido as seguintes causas:

- A temperatura ambiente excede a faixa de 0 ° C - 40 ° C.

- Há um problema com a bateria.

Caso o problema persistir, consulte o SAC Philco.

DISPOSITIVO COM A BATERIA FRACA DURANTE A UTILIZAÇÃO

Quando o fone de ouvido está com a bateria fraca, ele emite sinais sonoros (Bipes) repetidas vezes durante um curto espaço de tempo e desliga em seguida.

ESCUTANDO MÚSICA VIA BLUETOOTH

Antes de iniciar a reprodução deve-se parear o dispositivo ao fone. Para realizar o pareamento, seguir os passos a seguir:

- Ligar o fone de ouvido.

- Pressionar o botão **M** até ouvir um bipe curto que indica conexão do modo Bluetooth. Em seguida, será ouvido 3 bipes mais agudos que indicam que o fone de ouvido está procurando um dispositivo para conectar.

- Habilitar a conexão bluetooth em seu dispositivo.

- Realizar o pareamento. Quando pareado o fone de ouvido emitirá 3 bipes mais


graves.

Quando o aparelho estiver ligado e não pareado, os indicadores (azul e vermelho) piscam alternadamente.

NOTA

- Depois de ligado, a unidade tenta se conectar automaticamente ao último dispositivo Bluetooth.

Quando ligado e pareado, o led azul piscará 3 vezes em sequência.

Para iniciar ou pausar a reprodução, pressione o botão  que se encontra na lateral do fone de ouvido.

Para avançar ou retroceder as faixas, pressione os botões + ou - que se encontram na lateral do fone de ouvido.

Para aumentar ou diminuir o volume da reprodução, manter pressionado os botões + ou - que se encontram na lateral do fone de ouvido.

Para executar músicas sem o Bluetooth, apenas conecte o cabo P2 no dispositivo desejado e no fone de ouvido.

ESCUTANDO MÚSICA VIA ENTRADA MICRO SD

Insira um cartão micro SD (com arquivos de áudio compatíveis) na entrada para cartão MICRO SD.

O fone reconhecerá automaticamente o dispositivo micro SD e emitirá 4 bipes, sinalizando que o modo SD foi selecionado e iniciará a reprodução das faixas.

Para iniciar ou pausar a reprodução, pressione o botão  que se encontra na lateral do fone de ouvido.

Para avançar ou retroceder as faixas, pressione os botões + ou - que se encontram na lateral do fone de ouvido.

Para aumentar ou diminuir o volume da reprodução, manter pressionado os botões + ou - que se encontram na lateral do fone de ouvido.

MODO RÁDIO

Pressionar o botão **M** até que o fone emita 2 bipes sinalizando a seleção do modo rádio.


A primeira rádio sintonizada irá ser reproduzida. Para alternar entre as rádios sintonizadas, utilize os botões + e -.

Para iniciar ou pausar a reprodução, pressione o botão  que se encontra na lateral do fone de ouvido.

Para avançar ou retroceder entre as faixas selecionadas, pressione os botões **+** ou **-** que se encontram na lateral do fone de ouvido.

Para aumentar ou diminuir o volume da reprodução, manter pressionado os botões **+** ou **-** que se encontram na lateral do fone de ouvido.


FAZENDO UMA LIGAÇÃO

Para fazer uma ligação, com o celular que está conectado ao fone de ouvido, pressione o botão  2 vezes e ele ligará para o último número do histórico de chamadas.

RECEBENDO UMA CHAMADA

Quando receber uma chamada, a música pausará e um toque será ouvido a partir da unidade.

Para atender a chamada, pressionar o botão .

Para finalizar uma ligação, pressione o botão .

Assim que a chamada for finalizada, a música voltará a ser reproduzida automaticamente.

O volume para a chamada e ouvir música são ajustados de forma independente.

ALERTA DE MENSAGENS

O fone de ouvido possui alerta de mensagens e aplicativo que é habilitado quando o dispositivo está conectado com um aparelho celular.

Quando uma mensagem de texto chegar, por exemplo, é possível escutar a notificação através do fone de ouvido.

01. Não há som

- Verifique a conexão do plugue retirando e reconectando o plug completamente.
- Verifique o player do dispositivo e o controle de volume.
- Verifique se o dispositivo e o fone de ouvido estão pareados.

02. Há som em um lado do fone de ouvido

- Verifique se o conector está completamente conectado.
- Verifique se o cabo ou o plugue sofreram algum dano.
- Verifique o modo de áudio (mono ou estéreo).

03. Arco de cabeça muito apertado

- Estenda o comprimento do arco de cabeça ajustando para melhor conforto.

04. Percepção de som estranha, pouco desconfortável

- Ajuste o fone de ouvido na cabeça respeitando as indicação para orelha esquerda (letra "L" = left) e direita (letra "R" = right).


05. Sem conexão Bluetooth (Led continua piscando azul/vermelho)

- Verifique se o dispositivo está com bluetooth ligado.
- Verifique se a conexão (pareamento) foi feita conectando ao dispositivo chamado "PFO06BTA" ou "PFO06BTRG" (dependendo do modelo adquirido).
- Verifique se o dispositivo tem o protocolo Bluetooth suportado pelo fone de ouvido.

06. Sem som no modo Bluetooth

- Mantenha o dispositivo no volume máximo e controle o volume pelo fone de ouvido.
- Verifique se não foi ativado o modo Mute no dispositivo, ou se o volume não está muito baixo pressionando "+".

07. Aparelho desliga sozinho

- O aparelho desliga sozinho entrando em modo de espera se a conexão não for efetuada, ou após ficar muito tempo sem uso. Neste caso ligue-o novamente pressionando por alguns segundos o botão .
- Bateria descarregada, deve-se conectar o cabo micro USB e manter carregando por algumas horas até o indicador mudar para cor azul.

08.Não liga, bateria descarregada

- Realizar recarga da bateria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

- Bluetooth 5.0;
- Bateria interna de 300mAh que permite autonomia de aproximadamente 12 horas de uso;
- Tempo de recarga da bateria de 2,5 horas;
- Bluetooth com alcance estimado de 10m;
- Driver com ímãs de neodímio;
- Impedância de 32 ohms;
- Frequência de resposta: 20 até 20.000 Hz;
- Sensibilidade de áudio: 102 dB; +/- 3dB;
- Cabo Micro-USB/USB de 0,8m para carga da bateria interna;
- Cabo de áudio de 0,80m.

IMPORTANTE

- A Philco reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.
- As figuras apresentadas neste Manual são de carácter ilustrativo; portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA ÁUDIO E VÍDEO

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ÁUDIO E VÍDEO	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a

propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br



Philco
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR