


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberção de Arquivo	Ari Jr	23-10-2012
1	Alteração de layout / inclusão de frases em "Cuidados" / inclusão do certificado de garantia	Amanda	16-06-2016

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	ESTRUTURA	TAMANHO
VERIF.	Geann	Golden Waffle		064001067	785115	115*150mm
APROV.	Alexandre M					COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO			CÓD. DESENHO	REV.
		Manual de Instruções / User Manual			1138-09-05	1

**BRITANIA**



# Golden Waffle

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### ESTE APARELHO DESTINA-SE SOMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

## CUIDADOS

Não tocar nas superfícies quentes. Segurar o aparelho por seus pegadores ou alças.

- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado ou mesmo antes de limpá-lo. Deixar o aparelho esfriar antes.
- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho.
- Não utilizar adaptadores ou benjamins. Sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Não tocar nas superfícies aquecidas.
- As temperaturas das superfícies acessíveis podem estar altas, quando o aparelho estiver em operação.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar o produto esfriar antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.



*"Cuidado, superfície quente".*



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
  - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
  - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
  - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

1. Seletor de temperatura
2. Cordão elétrico
3. Plugue
4. Chapas antiaderentes especiais para waffles
5. Alça de manuseio
6. Luz indicadora de funcionamento
7. Luz indicadora de aquecimento



## MODO DE UTILIZAÇÃO

- Antes de usar o produto pela primeira vez, limpar a superfície das chapas com um pano úmido e deixe secar bem.
- Conectar o plugue na tomada, a luz vermelha acenderá, indicando que o aparelho está ligado.
- Passar manteiga, margarina ou óleo para untar as chapas, utilize um pano ou papel toalha para untar.
- Ajustar o seletor de temperatura até o nível desejado (ler item SELETOR DE TEMPERATURA para maiores informações), a luz verde acenderá, indicando o aquecimento do aparelho.
- Aguardar alguns instantes até que as chapas aqueçam.
- A luz indicadora de aquecimento (verde) irá apagar.
- Derramar a massa de waffle na chapa, procurando cobrir toda a superfície, dependendo da receita a ser preparada.

NOTA: Tomar cuidado para não derramar a massa fora das chapas pois pode infiltrar no interior do aparelho causando danos.

•Fechar cuidadosamente e aguardar o preparo.

NOTA: Durante o preparo, dependendo do tipo da massa, o waffle poderá crescer rapidamente, levantando um pouco a chapa superior. A luz de aquecimento (verde) irá acender e apagar algumas vezes, isso indica o funcionamento do termostato e que o mesmo está controlando a temperatura.

- Ao término do preparo retirar os waffles, usar utensílios de madeira ou plástico para não danificar as chapas antiaderentes.
- Depois de usar desconectar o plugue da tomada, aguardar o aparelho esfriar e proceder a limpeza.



Não toque nas superfícies metálicas.

Devido às altas temperaturas alcançadas, o contato com as partes metálicas podem causar queimaduras.

Utilize sempre a alça para manusear o aparelho.

## SELETOR DE TEMPERATURA

- Este equipamento possui um seletor de temperatura, podendo ser ajustado para cada tipo de receita.
- Caso o usuário desejar obter um waffle mais dourado e com um tempo menor de preparo, selecionar temperaturas mais elevadas.
- Abaixo segue tabela com dicas de preparo referente à posição de temperatura selecionada.

ESCALA	FAIXA TEMPERATURA	APLICAÇÃO
MIN até 2	50°C – 100°C *	Aquecimento de <i>waffle</i>
3 até 6	100°C – 170°C *	Preparo lento, deixando os <i>waffles</i> mais claros
7 até MÁX	170°C – 220°C *	Preparo rápido, deixando os <i>waffles</i> mais dourados

\*Temperaturas meramente indicativas.

## LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue da tomada e esperar esfriar.
- Secar o interior e as bordas das chapas com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa. Remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Ter cuidado para que a umidade ou óleo não entre para o interior do produto.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.

### RECEITA DE WAFFLE DE CHOCOLATE

#### Ingredientes:

- 1 xícara de farinha de trigo;
- 1/4 colher (chá) de sal;
- 2 colheres (chá) de açúcar;
- 60g de chocolate ao leite em pedaços médios;
- 110ml de leite;
- 1 clara de ovo;
- 1 gema de ovo;
- 2 colheres (sopa) de manteiga derretida;
- ½ colher (chá) de essência de baunilha;
- 1 colher (chá) de fermento químico em pó;

#### Modo de fazer:

Peneirar todos os ingredientes secos em uma bacia. Acrescentar o leite, a gema de ovo e a baunilha aos ingredientes e bata até que fiquem bem misturados. Derreta juntos a manteiga e o chocolate no microondas ou fogão, misturando depois na massa e acrescentar o fermento. Bata a clara em neve, despeje 1/4 na massa para dar liga e, então, pouco a pouco, acrescentar suavemente o resto da clara à massa. Despejar 1/2 da massa na forma quente de waffles. Servir salpicando com açúcar ou canela em pó ou coberto com creme gelado de baunilha e molho de chocolate.

### RECEITA DE WAFFLE DE BATATA COM BACON

#### Ingredientes:

- 3 xícaras de batata ralada;

- 3 ovos batidos;
- 1 colher (chá) de sal;
- 1 1/2 xícara de farinha de trigo;
- 1 colher (chá) de fermento químico em pó;
- ½ xícara de óleo de soja;
- 1 xícara de bacon em cubos pequenos;
- 1 colher (sopa) de amido de milho;

#### Modo de fazer:

Frite o bacon e reserve.

Em outro recipiente, misture os ovos, o óleo, a farinha, o amido de milho e o fermento. Misture tudo muito bem. Acrescente o bacon frito bem sequinho e as batatas escaldadas e raladas, e por último, 2 colheres de sopa da gordura do bacon. Misture e coloque no aparelho de waffle.

### RECEITA DE WAFFLE PÃO DE QUEIJO

#### Ingredientes:

- 2 ovos
- ½ xícara de óleo
- 1 ½ xícara de leite
- 100g de queijo parmesão ralado
- 1 colher (chá) de sal
- 2 ½ xícaras de polvilho doce

#### Modo de fazer:

Bata os seguintes ingredientes no liquidificador, os ovos, o leite, o óleo, metade do queijo ralado e o sal.

Com o liquidificador em funcionamento, adicionar lentamente o polvilho e o restante do queijo ralado.

Pré-aqueça o aparelho de waffle, coloque

a massa aos poucos.

### **Dica:**

Coloque pouca massa no aparelho, para evitar que a mesma esorra na hora do preparo.

## **RECEITA DE WAFFLE DE BANANA**

### **Ingredientes:**

- 1 xícara de farinha de trigo;
- 2 colheres (chá) de fermento químico em pó;
- 1 colher (sopa) de margarina derretida;
- 180ml de leite;
- 1 banana picada;
- 1 ovo;
- 2 colheres de açúcar;
- 1 colher (chá) de sal;

### **Modo de fazer:**

Junte em um recipiente todos os ingredientes secos.

Em outro recipiente, misturar o ovo inteiro, a margarina derretida, o leite e a banana picada. Acrescente esta mistura líquida com os ingredientes secos e misture bem.

Colocar 1/3 de copo da massa no aparelho de waffle e assar.

## **RECEITA DE WAFFLE DE LEITE CONDENSADO**

### **Ingredientes:**

- 1 xícara de margarina derretida,
- 3 xícaras de farinha de trigo
- 6 ovos, claras e gemas separadas
- 1 ½ xícaras de açúcar
- 1 lata de leite condensado

### **Modo de fazer:**

Junte em um recipiente a farinha, as gemas, o açúcar e o leite condensado.

Adicione a margarina derretida e misture até a massa ficar homogênea..

Bata as claras em neve e misture delicadamente à massa e mexa bem.

Pré-aqueça o aparelho de waffle, coloque a massa aos poucos.

## SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Aquece	Produto não esta ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica
	A tomada esta sem energia	Verificar se há energia, testando outro produto
	Seletor de temperatura na posição desligado	Selecionar uma temperatura desejada entre o nível <b>MIN</b> e <b>MÁX</b> (ver item <b>SELETOR DE TEMPERATURA</b> )
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização	Característica do produto na primeira utilização. Se o problema persistir encaminhar para o posto autorizado.
Antiaderente descascando e/ou soltando	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza	Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapas antiaderentes, pois danificam a superfície antiaderente. Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC 0800-417644***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA



**BRITANIA**

**0800-417644**

[sac@britania.com.br](mailto:sac@britania.com.br)

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**