

Fama



MANUAL DE INSTRUÇÕES

FOGÃO ELÉTRICO FFG01

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300.



LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem estar sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.

Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.

Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.

Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.

Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.

Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluin-

do crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.

O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.

Não utilizar este aparelho ao ar livre.

Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.

Não use o fogão próximo a fontes de calor.

Não bloqueie a abertura de ventilação e a entrada de ar com objetos a fim de evitar danos ao aparelho.

O fogão deve ser instalado em um ambiente ventilado e a pelo menos 10 cm de uma janela.

Não coloque o fogão em locais onde possa haver respingos de água ou óleo.

A superfície do fogão ainda estará quente depois do uso.

Não toque no elemento de aquecimento para evitar queimaduras.

Se você perceber alguma anormalidade durante o funcionamento, retire imediatamente o cabo elétrico da tomada

Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).

Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

Retire imediatamente o cabo elétrico da tomada caso a superfície do produto esteja danificada, para evitar risco de choque elétrico.

Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser

colocados sobre a superfície do produto, pois a mesma poderá aquecer. Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá procurar uma Assistência Técnica Autorizada.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, ou se há sinais visíveis de danos.

Para equipamentos estacionários, que não contém meios desconexão da rede elétrica, deve-se instalar um meio de desconexão total dos polos na instalação elétrica.

Em casos onde a superfície do produto apresente qualquer dano que possa provocar algum choque elétrico retire imediatamente o cabo elétrico da tomada.



Perigo de incêndio: Não armazene itens nas superfícies de cozimento.

CUIDADO: O processo de cozimento deve ser supervisionado.

Aviso: Todo processo de cozimento com óleo deve ser supervisionado devido o risco de incêndio.

O elemento de aquecimento permanece quente após o uso, não toque!



Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.

Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.

Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.

Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

MANUSEIO E LIMPEZA

Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Fogão

COMPONENTES

- 01. CORPO DO APARELHO;
- 02. SELETOR DE TEMPERATURA (LADO ESQUERDO);
- 03. LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO (LADO ESQUERDO);
- 04. LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO (LADO DIREITO);
- 05. SELETOR DE TEMPERATURA (LADO DIREITO);
- 06. ELEMENTO DE AQUECIMENTO (LADO DIREITO);
- 07. ELEMENTO DE AQUECIMENTO (LADO ESQUERDO);



FUNCIONAMENTO

Antes de ligar o fogão, siga os procedimentos a seguir.

- 1) Limpe o produto com um pano seco.
- 2) Coloque o produto em cima de uma superfície que seja estável, que não esteja aquecida e que não seja de ferro.
- 3) Após esse procedimento, coloque a panela, ou o utensílio que seja próprio para fogões elétricos, sobre o elemento de aquecimento. Para um melhor funcionamento, observe os desenhos que delimitam a área de aquecimento e também o diâmetro máximo permitido para o utensílio.
- 4) Conecte plugue do fogão na tomada elétrica.



NOTA: Durante o primeiro aquecimento é normal sentir um leve cheiro de queimado e ver um pouco de fumaça.

LIGANDO O FOGÃO

- 1) Gire os seletores de temperatura até a posição "0" e conecte o plugue em uma tomada adequada.
- 2) Depois de conectado gire o termostato para a posição desejada.
- 3) A luz indicadora de aquecimento rá acender, indicando que o produto esta entrando em estado de aquecimento.
- 4) Ao usar o aparelho pela primeira vez, um pouco de fumaça e mal cheiro são normais, este mal cheiro e fumaça não constituem defeito do produto e somente ocorreram no primeiro uso da peça.
- 5) Para o perfeito funcionamento do equipamento utilize somente caçarolas e panelas com fundo chato e reto, o aquecimento ocorre através de transferência do calor gerado pela superfície do fogão em contato com o fundo da panela.
- 6) Para aquecimento brando, utilize as posições 1 a 3.

7) Para aquecimento mais elevado, utilize as posições 4 e 5.

UTENSÍLIOS CORRETOS PARA A UTILIZAÇÃO

Para o correto funcionamento do aparelho utilize apenas utensílios específicos para uso em fogões elétricos. O uso de utensílios não recomendados pode afetar o rendimento e até mesmo o funcionamento do produto.

Utilize apenas panelas de fundo plano. Panelas com fundo arredondado não se estabilizam adequadamente sobre a superfície do elemento de aquecimento e poderão não aquecer uniformemente, dependendo do arredondamento e da irregularidade poderão não aquecer os alimentos.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- 1.** Certifique-se de que o produto esteja com o plugue desligado da tomada antes de iniciar a limpeza.
- 2.** Para limpar sujeiras leves, use um pano macio umedecido com água morna.
- 3.** Para a remoção da gordura, use um pano macio molhado com água quente e detergente neutro, passando o pano delicadamente até retirar todos os resíduos.
- 4.** Se ocorrer derramamento ou transbordamento de líquido sobre o fogão, retire o utensílio de cima deste, desligue o fogão, retire o plug da tomada aguarde o elemento de aquecimento esfriar e remova o líquido e/ou sujeira como indicado acima.



Deixe o elemento de aquecimento esfriar antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza para evitar acidentes.

CERTIFICADO DE GARANTIA

O Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

TEMPOS DE GARANTIA	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias incluindo a bateria.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

Certificado

- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, marés, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3- Zona Industrial Norte- Joinville- SC- CEP 89219-504

Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71

FABRICADO NA CHINA

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

05/23 7485-00-05 061831001 742578 Rev.0