

| Nº | MODIFICAÇÃO | POR | SOLICITANTE | DATA |
|----|---------------------|--------|-------------|------------|
| 0 | Liberção de Arquivo | Amanda | - | 05-06-2019 |

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

| | | | | | |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| DES. | Amanda | PRODUTO | CÓD. COMERCIAL | ESTRUTURA | TAMANHO |
| VERIF. | Rafael | FONE DE OUVIDO PFO02P PFO02G | 56605003 | 721415 | 115*150mm |
| APROV. | Dhioni | | | | COR IMPRESSÃO |
| MARCA | Philco | TÍTULO | CÓD. DESENHO | REV. | |
| | | Manual de Instruções / User Manual | 1896-00-05 | 0 | |

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONE DE OUVIDO PFO02P
FONE DE OUVIDO PFO02G

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho, porém é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não imergir o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais podem prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
- É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.
- Proteger o cabo contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

| NÍVEIS DE DECIBELIS | EXEMPLOS PARA SIMPLES COMPARAÇÃO |
|---------------------|---|
| 30 dB | Brisa na floresta, biblioteca silenciosa |
| 40 dB | Geladeira, sala de estar |
| 50 dB | Trânsito leve, escritório silencioso |
| 60 dB | Ar condicionado, a seis metros de distância, máquina de costura |
| 70 dB | Aspirador de pó, secador de cabelos |
| 80 dB | Tráfego médio na cidade, coletor de lixo |
| 90 dB | Metrorô, máquina de cortar grama |
| 100 dB | Serra elétrica, furadeira pneumática |
| 120 dB | Concerto de Rock em frente às caixas acústicas, trovão |
| 140 dB | Espingarda de caça. Avião a jato |

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



• Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada PHILCO.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

MANUSEIO E LIMPEZA

• Não limpar o fone de ouvido com detergentes nem solventes.

• Utilizar apenas um pano levemente umedecido com água.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum.



A consciência depende de cada um, porém é um ato que afeta a todos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Manual de Instrução

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Arco de cabeça ajustável;
- Alça de cabeça almofadada;
- Cabo com microfone embutido;
- Cabo padrão TRRS que permite para atender/recusar chamadas e pausar músicas com botão Multifunção;
- Concha auditiva almofadada;
- Concha com ajuste multidirecional;
- Driver com ímãs de neodímio.

É essencial conhecer o aparelho antes do uso inicial para o correto manuseio dele. Nesta sessão o usuário irá encontrar a localização dos botões de operação, das conexões possíveis e necessárias.



01.ARCO DE CABEÇA AJUSTÁVEL

02.CONCHA ALMOFADADA

03.CABO DE ÁUDIO

04.MICROFONE: Para conversar em ligações quando o fone de ouvido estiver sendo utilizado.

05.BOTÃO MULTIFUNÇÕES*:

- Com o smartphone em descanso:
Pressionar uma vez = inicia a reprodução da música a partir do player.
- Com o smartphone com o player ligado:
Pressionar uma vez = pausa a música (pressione novamente para retomar reprodução).
Pressionar duas vezes = adianta faixa musical.
Pressionar três vezes = retrocede faixa musical.
- Com o smartphone recebendo chamada:
Pressionar rápido uma vez = atende a chamada
Manter pressionado por 2 segundos = rejeita a chamada
- Smartphone durante a chamada:
Manter pressionado por 2 segundos para desligar a chamada.

*As funcionalidades podem ser diferentes, dependendo do aparelho utilizado.

MODOS DE OPERAÇÃO

O Fone de ouvido PFO02 é compatível com celulares, computadores, notebooks e outros dispositivos adaptados com entradas para fones de ouvido, do tipo P2.

•Para escutar suas músicas

Conecte o cabo P2 no dispositivo desejado.

NÃO inserir o plugue do fone de ouvido no dispositivo, pegando pelo cabo, para evitar danos ao produto.

•Para ajustar o fone de ouvido

O arco da cabeça é ajustável para diferentes tamanhos de cabeça. Puxe delicadamente o arco para baixo e ajuste o fone deixando-o em uma posição confortável e centrado sobre as orelhas, conforme imagem abaixo.



•Para girar a concha

A concha é ajustável para guardar o fone de forma segura e evitar danos enquanto o mesmo não está sendo utilizado. Gire as conchas conforme imagem abaixo.



01. Não há som

- Verifique a conexão do plugue retirando e reconectando o plug completamente;
- Verifique o player do dispositivo e o controle de volume;

02. Há som em um lado do fone de ouvido

- Verifique se o conector está completamente conectado;
- Verifique se o cabo ou o plugue sofreram algum dano;
- Verifique a fonte de áudio (estéreo / mono);

03. Botão Multifunção não funciona

- Verifique se o seu dispositivo é compatível com plug no padrão TRRS (plug com 4 contatos etálicos = canal esquerdo, canal direito, comum, microfone/comandos), normalmente mais aplicável para smartphones mais modernos.
- Para o comando de cliques duplos (avançar ou retroceder músicas, por exemplo) o tempo entre cada clique pode variar de dispositivo para dispositivo;

04. Microfone não funciona

- Verifique a configuração do seu dispositivo;

05. Arco de cabeça muito apertado

- Estenda o comprimento do arco de cabeça ajustando para melhor conforto;

06. Percepção de som estranha, pouco desconfortável

- Coloque o fone de ouvido na cabeça respeitando as indicação para orelha esquerda (letra "L" = left) e direita (letra "R" = right)

GERAL

- Potência: 60 mW
- Impedância: 32 ohms;
- Frequência de resposta: 20 até 20.000 Hz;
- Sensibilidade de áudio: -42 dB;
- Cabo P2;
- Cabo com comprimento de 1,20m;

IMPORTANTE

- A Philco reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.
- As figuras apresentadas neste Manual são de carácter ilustrativo; portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA ÁUDIO E VÍDEO

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

| ÁUDIO E VÍDEO | |
|--------------------|----------|
| GARANTIA LEGAL* | 90 Dias |
| GARANTIA ADICIONAL | 270 Dias |
| GARANTIA TOTAL** | 360 Dias |

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a

propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

