

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONE DE OUVIDO
PFI96ESA / PFI96ESRG

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Philco

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o **usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CONTEÚDO

01 Cuidados	01
Instruções aos usuários	01
Precauções quanto à segurança	01
Manuseio e limpeza	01
Meio ambiente	02
02 Conteúdo da embalagem	02
03 Principais características	03
04 Aparelho	03
05 Modos de operação	04
Ligar/Desligar	04
Carregando o case	04
Fones com a bateria fraca durante a utilização	04
Bluetooth	04
Escutando música via bluetooth	05
Recebendo uma chamada	05
Alerta de mensagens	06
Siri/Google assistente	06
Restaurar configurações de fábrica	06
06 Problemas e soluções	06
07 Especificações técnicas	07

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho, porém é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos:

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não imergir o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais podem prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
- É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.
- Proteger o cabo contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.
- Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada PHILCO.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Não limpar o fone de ouvido com detergentes nem solventes.
- Utilizar apenas um pano levemente umedecido com água.

MEIO AMBIENTE

•Embalagem:

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

•Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.


Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum.


A consciência depende de cada um, porém é um ato que afeta a todos.




NÍVEIS DE DECIBÉIS	EXEMPLOS PARA SIMPLES COMPARAÇÃO
30 dB	Brisa na floresta, biblioteca silenciosa
40 dB	Geladeira, sala de estar
50 dB	Trânsito leve, escritório silencioso
60 dB	Ar condicionado, a seis metros de distância, máquina de costura
70 dB	Aspirador de pó, secador de cabelos
80 dB	Tráfego médio na cidade, coletor de lixo
90 dB	Metrô, máquina de cortar grama
100 dB	Serra elétrica, furadeira pneumática
120 dB	Concerto de Rock em frente às caixas acústicas, trovão
140 dB	Espingarda de caça. Avião a jato

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho

 O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.

 O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

 Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

02.CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Manual de Instrução
- Cabo micro USB para carregar a bateria

03.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Controle de músicas, chamadas telefônicas (recebe/recusa ligações);
- Conectividade via Bluetooth;
- Fino acabamento em plástico emborrachado.

As marcas de certificação são referentes ao produto
PFI96ESA / PFI96ESRG



Cód. Homologação 09608-19-12374

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

04.APARELHO



05.MODOS DE OPERAÇÃO

O Fone de ouvido é compatível com celulares, computadores, notebooks e outros dispositivos bluetooth.

LIGAR/DESLIGAR

Para ligar os fones basta retirá-los do case, eles irão ligar automaticamente. Outra alternativa é pressionar o botão por 2 segundos para ligá-los.

Para desligar os fones coloque os novamente no case, eles desligarão automaticamente. Porém se o case estiver fora da alimentação os fones não desligam automaticamente, nesse caso, deve-se pressionar o botão por 5 segundos.

CARREGANDO O CASE

O fone de ouvido possui uma bateria de Lithium-Ion recarregável, que deve ser carregada antes do primeiro uso.

01. Conectar o cabo USB no case (com os fones) e no computador, ou em um carregador USB externo que suporte a corrente mínima de 500mA).

02. Certificar se o indicador laranja (no case) pisca durante o carregamento.

- O tempo de carregamento é de 3~4 horas, enquanto o LED vermelho permanecer ligado, o aparelho estará sendo carregado. Quando a bateria estiver carregada, o LED vermelho apagará.

- O case mantém 4 cargas dos fones.

- Pode haver problemas no carregamento devido as seguintes causas:

- A temperatura ambiente excede a faixa de 0°C à 40°C;

- Há um problema com a bateria.

Caso o problema persistir, consulte o SAC Philco.

FONES COM A BATERIA FRACA DURANTE A UTILIZAÇÃO

Quando o fone de ouvido está com a bateria fraca, ele emite sinais sonoros (Bipes) repetidas vezes durante um curto espaço de tempo e desliga em seguida.

BLUETOOTH

Para utilizar o fone de ouvido pelo modo Bluetooth é necessário que o dispositivo suporte os modos A2DP / HFP / AVRCP.

ESCUTANDO MÚSICA VIA BLUETOOTH

Para utilizar o fone de ouvido pelo modo Bluetooth é necessário conectar o aparelho com um dispositivo que tenha Bluetooth ativado.

Depois de ter conectado com o dispositivo uma vez, o aparelho começa a fazer a conexão automaticamente. (Pode alterar de acordo com as configurações do seu dispositivo).

- Para carregar, coloque os fones normalmente no case. Durante carregamento, o LED azul continuará aceso. O LED apagará, quando a bateria estiver carregada.

Antes de iniciar a reprodução deve-se parear o dispositivo ao fone. Para realizar o pareamento, seguir os passos a seguir:

01. Retirar os fones do case e em seguida, será ouvido 3 bipes mais agudos que indicam que o fone de ouvido está procurando um dispositivo para conectar.

02. Habilitar a conexão bluetooth em seu dispositivo.

03. Realizar o pareamento: o fone de ouvido emitirá 3 bipes mais graves. Quando o aparelho estiver ligado e não pareado, o LED azul ficará piscando por 18 seg., após isso, é necessário repetir o processo.

NOTA

- Depois de ligado, a unidade tenta se conectar automaticamente ao último dispositivo Bluetooth.

Quando ligado e pareado, o LED azul piscará 3 vezes em sequência.

- Para iniciar ou pausar a reprodução, pressione o botão que se encontra no centro do fone de ouvido

- Para avançar as faixas, pressione o botão do lado direito por 2 seg.

- Para retroceder as faixas, pressione o botão do lado esquerdo por 2 segundos. Se o usuário estiver utilizando o aparelho na função MOMO (um fone), ele apenas avançará as faixas.

RECEBENDO UMA CHAMADA

- Quando receber uma chamada, a música pausará e um toque será ouvido a partir da unidade.

- Para atender a chamada, pressionar o botão.

- Para finalizar uma ligação, pressione o botão.

- Assim que a chamada for finalizada, a música voltará a ser reproduzida automaticamente.

- Para recusar uma chamada, manter o botão posicionado por 2 seg.

ALERTA DE MENSAGENS

- O fone de ouvido possui alerta de mensagens e aplicativo que é habilitado quando o dispositivo está conectado com um aparelho celular.

- Quando uma mensagem de texto chegar, por exemplo, é possível escutar a notificação através do fone de ouvido.

SIRI/GOOGLE ASSISTENTE

Pressione duas vezes o botão para acionar esta função.

RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Se os fones de ouvido não pareiam ou desconectam com frequência, restaure as configurações de fábrica.

Ligue os fones de ouvido e entre no modo de pareamento, pressione duas vezes o botão direito do fone de ouvido. Quando as luzes de pareamento branca e laranja piscam alternadamente, após a conexão, a luz branca fica acesa por 5 segundos e depois apaga-se. A redefinição foi bem-sucedida.

06.PROBLEMAS E SOLUÇÕES

01.Não há som?

- Verifique o player do dispositivo e o controle de volume;
- Verifique se o dispositivo e o fone de ouvido estão pareados.

02.Há som somente em um lado do fone de ouvido?

- Verifique o modo de áudio (mono ou estéreo).

03.Percepção de som estranha, pouco desconfortável?

- Ajuste o fone de ouvido respeitando as indicação para orelha esquerda (letra "L" = left) e direita (letra "R" = right).

04.Sem conexão Bluetooth (Led continua piscando azul/vermelho)?

- Verifique se o dispositivo está com bluetooth ligado;
- Verifique se a conexão (pareamento) foi feita conectando ao dispositivo "PFI96ESA" ou "PFI96ESRG";
- Verifique se o dispositivo tem o protocolo Bluetooth suportado pelo fone de ouvido.

05.Sem som no modo Bluetooth?

- Verifique se não foi ativado o modo Mute no dispositivo, ou se o volume não está muito baixo pressionando "+".

06.Aparelho desliga sozinho?

- O aparelho desliga sozinho entrando em modo de espera se a conexão não for efetuada, ou após ficar muito tempo sem uso. Neste caso ligue-o novamente pressionando o botão;
- Bateria descarregada, deve-se conectar ao case e manter carregando por algumas horas até o indicador mudar para cor azul.

07.Não liga, bateria descarregada?

- Realizar recarga da bateria.

07.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Bluetooth 5.0;
- Bateria interna do case de 500mAh + 60*2mAh dos fones, que permite autonomia de aproximadamente 24 horas em uso;
- Tempo de recarga da bateria de 3,5 horas;
- Bluetooth com alcance estimado de 10m;
- Driver com ímãs de neodímio;
- Impedância de 16 ohms;
- Frequência de resposta: 20 até 20.000 Hz;
- Sensibilidade de áudio: 92 dB; +/- 3dB;
- Cabo Micro-USB de 0,8m para carga da bateria interna.

NOTA

- A Philco reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.
- As figuras apresentadas neste Manual são de caráter ilustrativo; portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA ÁUDIO E VÍDEO

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ÁUDIO E VÍDEO	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o

consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

