

BRITANIA



Escova Modeladora
Modelle Steam BEC01 Biv

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho, cordão elétrico ou plugue e nem o submergi-los em água ou outro líquido.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

- 01)** Tampa do reservatório de água;
- 02)** Corpo do aparelho;
- 03)** Botão de liberação de vapor;
- 04)** Botão + (Aumentar);
- 05)** Botão - (Diminuir);
- 06)** Visor digital;
- 07)** Botão Liga/Desliga;
- 08)** Cerdas frias;
- 09)** Saída de vapor;
- 10)** Cerdas de aquecimento;
- 11)** Empunhadura.



INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar totalmente o cordão elétrico.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.
- Quando for usar o aparelho, conectá-lo a uma tomada 127V ou 220V. O aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede.
- Ligar o aparelho pressionando o botão Liga/Desliga por alguns segundos;

Selecionando a temperatura

Utilizar o **botão +** para aumentar a temperatura e/ou o **botão -** para diminuir; gradativamente.



- Selecionar a temperatura desejada e aguardar aproximadamente 3 minutos até o aparelho atingir a temperatura informada.

Obs. Caso o usuário selecione uma temperatura inferior a temperatura do aparelho, o visor digital irá mostrar a temperatura selecionada e não a de aquecimento.

- Para mudar a temperatura novamente, deve-se repetir todo o processo.

Nota: caso o visor digital mostre a temperatura em (°F), basta clicar duas vezes no botão Liga/Desl. para alterar para (°C).

Utilizando o vapor.

O aparelho possui a função de liberar vapor. Caso deseje utilizar a função, primeiramente certifique-se que o aparelho esteja frio e desligado da tomada elétrica. Retire a tampa do reservatório puxando-a para cima.



Após remover a tampa, destampe o reservatório e com auxílio do acessório fornecido com o aparelho, preencha-o com água. Feche o reservatório de água e encaixe a tampa.

ATENÇÃO: Utilizar somente água para preenchimento do reservatório. Nunca inserir cremes, óleos e outros tipos de líquidos.

Após ligar o aparelho e selecionar a temperatura desejada, pressionar o botão de Liberação de vapor.

IMPORTANTE: a função de liberação de vapor desliga automaticamente após 4 minutos de utilização.

Nota: Recomenda-se utilizar a função de liberação de vapor por curtos intervalos de tempo, apenas para remover os frizzes mais persistentes dos cabelos. Esta função não deve ser utilizada para concluir o alisamento.

Utilização

Evitar esfregar os cabelos com a toalha, pois produz frisados e pontas quebradas.

Com os cabelos secos, desembaraçá-los com um pente de dentes largos.

Escovar o cabelo deslizando o aparelho suavemente da raiz para a ponta do cabelo.

Nota: Cuidado para não encostar as serdas do aparelho no couro cabeludo, isso pode causar desconforto e/ou queimaduras

Quando tiver terminado, desligar o aparelho pressionando o botão **Liga/Desliga** e só então desconectar o aparelho da tomada elétrica.

ATENÇÃO: Devido à alta temperatura (~230°C) recomenda-se não tocar nas cerdas ou logo acima delas quando o produto estiver em uso ou mesmo quando ele estiver esfriando.

Recomenda-se utilizar as seguintes temperaturas para cada tipo de cabelo:

- Cabelos grossos: 210°C - 230°C
- Cabelos médios: 190°C - 210°C
- Cabelos finos: 170°C - 200°C

ATENÇÃO: Não deve-se utilizar este aparelho em cabelos que foram submetidos à tratamentos químicos. Verifique com o profissional responsável por seus cabelos antes de utilizar este aparelho.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar o aparelho desconectá-lo da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o resfriamento do produto.
- Sempre limpar as cerdas depois de usar o aparelho . Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que o aparelho esteja completamente frio e limpo.
- Não enrolar o cordão elétrico em volta do aparelho porque pode danificá-lo.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico.
- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

| ELETROPORTÁTEIS | |
|------------------------|----------|
| GARANTIA LEGAL* | 90 Dias |
| GARANTIA ADICIONAL | 270 Dias |
| GARANTIA TOTAL** | 360 Dias |

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



BRITANIA

(47) 3431-0300
www.britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**



04/17 2308-09-05 760761 Rev.0