

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do Arquivo	Ari Jr.	06-01-2011
1	Alterações nas páginas 01 e 02	Dieli	20-08-2012

BRITANIA



CHALEIRA ELÉTRICA INOX

Manual de Instruções

08/12 788-09-05 777595 REV.1

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA
0800-417644
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	06-01-2011	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Diego	DATA	06-01-2011	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Kelly	DATA	06-01-2011	Chaleira Elétrica Inox	777595	1/1
BRITANIA				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	788-09-05	1

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza do aparelho.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com um pano macio e seco; se necessário o pano pode ser levemente umedecido em água.
- Não utilizar produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	1 - A tomada está sem energia.	1 - Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	2 - O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	2 - Inserir o plugue na tomada elétrica.
	3 - O botão Liga/Desliga está desligado.	3 - Pressionar o botão Liga/Desliga.
	4 - O aparelho foi utilizado recentemente e ainda está quente.	4 - O botão Liga/Desliga permanecerá na posição "Liga" apenas após o resfriamento do aparelho.
Água morna.	1 - A chaleira é 220 Volts e a tomada 127 Volts.	1 - Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.
	2 - Temperatura ambiente muito baixa.	2 - Procurar utilizar o aparelho em local com temperatura ambiente superior à 20°C.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Chaleira Elétrica.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **é necessário ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções;** deve-se guardá-lo para eventuais consultas.

Nota: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho se ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, é importante procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da tomada elétrica corresponda à da etiqueta da chaleira.
- Para evitar danos não colocar a chaleira sobre superfícies quentes nem ao lado do fogo.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais, mentais reduzidas, ou por aquelas sem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Antes de encher o reservatório de água, certificar-se de que o aparelho esteja desligado.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a chaleira ou quando não a estiver usando. Deixar a chaleira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não se deve mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o

cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões.

- Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente da chaleira.
- Algumas partes (componentes) da chaleira se aquecem durante a utilização; portanto, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou com pegadores.
- Sempre desconectar segurando pelo plugue; nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não deixar a chaleira funcionar sem água.
- Poderão ocorrer queimaduras no usuário se a tampa da chaleira for aberta durante o funcionamento do aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Não usar a chaleira ao ar livre.
- Não usar a chaleira para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não se deve tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

CONHECENDO SEU PRODUTO

- 01. Tampa
- 02. Bico de saída de água
- 03. Corpo do aparelho
- 04. Base do aparelho
- 05. Botão de abertura da tampa
- 06. Botão Liga/Desliga
- 07. Alça
- 08. Luz indicadora de funcionamento



2

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

- Use apenas água fria para encher a chaleira.
- O nível da água deve estar entre as marcações MAX. e MIN.
- Desligar o aparelho antes de removê-lo da base.
- Verificar sempre se a tampa está bem fechada.
- A base e o corpo do aparelho não devem ficar molhados.

USANDO SEU APARELHO

Antes de utilizar o aparelho, deve-se encher a chaleira elétrica com água e deixar ferver. Este processo deve ser repetido por 2 vezes. A água deve ser descartada.

- Pressionar o botão de abertura da tampa.
- Acrescentar a quantidade de água desejada, observando que o nível da água deve estar entre as marcações MAX. e MIN. existentes no interior da chaleira elétrica.
- Colocar o corpo do aparelho sobre sua base.
- Conectar o plugue a uma tomada elétrica, verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada elétrica.
- Colocar o botão Liga/Desliga na posição "I". A luz indicadora de aquecimento acenderá indicando que a água está sendo fervida.
- Depois da água ferver, a chaleira desliga-se automaticamente e o botão Liga/Desliga retornará à posição "0".
- Desligar o plugue da tomada elétrica.



Atenção: Não utilizar o aparelho com a tampa aberta.

NOTA: Ao utilizar a chaleira por mais de uma vez seguida, colocar água fria e aguardar 5 minutos antes de ligar novamente. Esta medida evita que a chaleira desligue antes de ferver a água quando o produto é usado muitas vezes seguidas.

3