

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	195-06	Edson	01-12-2006
1	Complemento página 6 - Desligamento Automático	-	-	004-07	Edson	20-12-2006
2	Mudança de nome de Caf. Thermic Digital para Caf. Thermic Prime	-	-	000-00	Edson	16-03-2007
3	Alterado código de estrutura de 072410 para 072437	-	-	000-00	Edson	05-04-2007
4	Mudança de nome de Caf. Thermic Prime para caf. Thermic Digital Prime Inclusão de nota no item Cuidados: •Não levar a jarra (11) ao fogo ou outra fonte de calor que não seja a placa de aquecimento (12) da cafeteira.	-	-	137-07	Edson	02-07-2007
5	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007



PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	01-12-2006	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	01-12-2006			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	01-12-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Cafeteira Thermic Digital Prime	072437	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	243-05/00	5

REMOÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS

- Encher o reservatório (01) com água e uma substância anticalcário até o nível MAX (a proporção de água e substância anticalcário é de 4:1. Usar substâncias anticalcário destinadas a uso doméstico. Você poderá usar ácido cítrico, à venda em farmácias ou lojas de produtos de limpeza. Utilizar 100 partes de água para 3 de ácido cítrico.
- Colocar a jarra (11) sobre a placa para aquecimento (12). Certificar-se de que o centro da jarra (11) coincida com o da unidade principal.
- Acionar o botão Liga/Desliga (14). O indicador luminoso (08) irá se acender. A água começará a escorrer automaticamente.
- Depois de ter passado o equivalente a uma xícara, pressionar o botão Liga/Desliga (14) para interromper o funcionamento do aparelho.
- Deixar a solução agir por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, repetir os passos anteriores.
- Ligar novamente o aparelho e deixá-lo funcionar até esvaziar completamente o reservatório (01).
- Enxaguar o aparelho, fazendo-o funcionar com água pura ao menos três vezes.

DICAS PARA UM CAFÉ MAIS SABOROSO

- Um aparelho sempre limpo é essencial para se preparar um café saboroso. Limpar regularmente a Cafeteira *Thermic Digital Prime Britânia* seguindo as instruções especificadas na seção LIMPEZA E MANUTENÇÃO deste manual. Sempre usar água potável limpa para preparar o seu café.
- Guardar o pó de café que será utilizado em um lugar fresco e seco. Depois de abrir um pacote de café, fechá-lo hermeticamente e conservá-lo na geladeira para preservar o seu aroma.
- Para obter um café com sabor superior, comprar café em grãos e moê-los imediatamente antes do seu preparo.
- Não reutilizar o pó, pois irá diminuir o sabor do café. Não é também recomendado reaquecer o café. O café terá seu melhor sabor logo após o seu preparo.
- Limpar o aparelho quando o excesso de extração produzir oleosidade. Pequenas gotas de óleo na superfície do café preto que acabou de ser passado provém da extração do óleo contido no pó de café.
- O oleosidade ocorre mais freqüentemente com grãos que foram muito torrados.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Cafeteira *Thermic Digital Prime Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, **guardá-lo para eventuais consultas**.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- **Não levar a jarra (11) ao fogo ou outra fonte de calor que não seja a placa de aquecimento (12) da cafeteira.**
- **Queimaduras poderão ocorrer se a tampa superior (05) da cafeteira for aberta durante a preparação do café.**
- Não utilizar a Cafeteira *Thermic Digital Prime Britânia* quando apresentar algum dano no cordão elétrico (04), no plugue (03) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não colocar o aparelho sobre superfícies quentes nem perto de produtos explosivos ou inflamáveis.
- Não inserir nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Não colocar a Cafeteira *Thermic Digital Prime Britânia* sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar danos no aparelho.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Não utilizar ao ar livre.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou uma mesa. Não deixar o cordão elétrico (04) pender de bordas de mesas ou balcões.
- Certificar-se de que o cordão elétrico (04) não toque em superfícies quentes.

- Tirar o plugue (03) da tomada elétrica quando for limpar a Cafeteira *Thermic Digital Prime Britânia* ou quando não estiver usando. Deixar o aparelho esfriar completamente antes de remover ou instalar seus componentes e antes de limpá-la.
- Não deixar a Cafeteira *Thermic Digital Prime Britânia* funcionar sem água.
- Utilizar apenas água limpa para preparar o café. Nunca colocar açúcar ou leite no reservatório para água (01).
- Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir cordão elétrico (04), plugue (03) nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue (03) da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue (03), nunca puxar pelo cordão elétrico (04).
- Guardar que as partes metálicas do aparelho esfriem para tocá-las.
- Não usar o aparelho para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

CUIDADO: Certificar-se de ter retirado o plugue (03) da tomada elétrica antes de limpá-la. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico (04), seu plugue (03) ou o corpo do aparelho em água ou outros líquidos. Após cada utilização, certificar-se de que o plugue (03) foi retirado da tomada.

Após cada uso, limpar as partes removíveis com água quente e sabão.

Passar um pano macio, levemente umedecido, sobre a superfície externa do aparelho para remover eventuais manchas.

Pequenas gotas de água poderão se formar na área acima do compartimento para filtro (06) e pingar na base do aparelho durante o preparo do café. Para controlar o gotejamento, enxugar a área com um tecido limpo e seco depois de utilizar o aparelho.

Usar um tecido umedecido para limpar a placa de aquecimento (12). Nunca usar substâncias abrasivas para limpá-la.

Reinstalar todos os componentes e deixar o aparelho pronto para a próxima utilização.

Nota: O ciclo de tempo é de 24 horas. Selecione o horário desejado pressionando os botões "HORAS" (17) e "MINUTOS" (15) continuamente. Para que o relógio seja mantido com a hora correta é necessário que o plugue (03) seja mantido conectado à tomada elétrica.

FUNÇÃO INÍCIO AUTOMÁTICO

A fim de programar a cafeteira para iniciar o preparo do café em uma hora determinada, proceder conforme abaixo:

1) Abastecer a cafeteira com água e café normalmente, conforme passos 1 a 5 da seção "PREPARANDO CAFÉ NORMALMENTE"

2) Estando a plugue conectado à tomada e o relógio acertado, pressionar o botão "PROGRAMAÇÃO" (13) duas vezes, até que no mostrador "LCD" apareça a indicação "TIMER". Ajustar a hora desejada para o início do preparo, utilizando os botões "HORAS" (17) e "MINUTOS" (15).

3) Pressionar o botão "Liga/Desliga" (14) duas vezes, até que o indicador luminoso (08) fique amarelo (modo de espera). Depois de certo tempo, o mostrador "LCD" vai voltar ao relógio normal. Você poderá verificar o horário de início automático pressionando o botão "PROGRAMAÇÃO" até que apareça "PROG" no mostrador.

Nota: Pode-se cancelar a função de início automático pressionando o botão "Liga/Desliga" (14). O indicador luminoso deverá se apagar. Se o botão "Liga/Desliga" (14) for pressionado novamente (indicador luminoso se acenderá em azul) o preparo do café se iniciará imediatamente. Ao querer mudar o horário de início automático, repetir os passos 2 e 3 acima.

Desligamento Automático

Após um período de aproximadamente 2 horas de funcionamento com o indicador luminoso (08) em azul, a cafeteira se desligará automaticamente.

06

COMPONENTES

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Reservatório para água | 12. Placa de aquecimento |
| 2. Indicador de nível de água | 13. Botão Programação |
| 3. Plugue | 14. Botão Liga/Desliga |
| 4. Cordão elétrico | 15. Botão para ajuste dos minutos |
| 5. Tampa superior | 16. Mostrador de cristal líquido (LCD) |
| 6. Compartimento para filtro | 17. Botão para ajuste dos horas |
| 7. Filtro permanente | |
| 8. Indicador luminoso | |
| 9. Colher dosadora | |
| 10. Tampa da jarra | |
| 11. Jarra | |



03

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Antes do primeiro café, fazer a Cafeteira *Thermic Digital Prime* Britânia funcionar somente com água, preenchendo o reservatório (01) com água limpa até a marca MAX. Repetir a operação mais uma ou duas vezes, sempre renovando a água. Limpar a jarra (11) e o filtro permanente (07) com água morna.

PREPARANDO CAFÉ NORMALMENTE

- 1) Abrir a tampa superior (05), colocar a quantidade de água no reservatório (01) de acordo com o número de xícaras desejado. O nível de água não deverá ultrapassar a marca "MAX" (02).
- 2) Colocar o filtro permanente (07) ou um filtro descartável número 103 no compartimento para filtro (06).
- 3) Adicionar café no filtro. Geralmente, para cada xícara de café é suficiente adicionar a medida de uma colher dosadora (09) de café. Mas pode-se variar esta quantidade de acordo com a preferência.
- 4) Fechar a tampa da jarra (10) introduzindo-a de modo que as travas laterais se encaixem nos respectivos rasgos localizados na boca da jarra (11). Em seguida girá-la no sentido horário até o seu travamento. A lingüeta da tampa deverá ficar voltada para trás, ficando alinhada com a alça (ver figura abaixo).



- 5) Colocar a jarra (11) no seu alojamento, sobre a placa de aquecimento (12).
- 6) Ligar o plugue (03) na tomada elétrica. O mostrador "LCD" (16) deverá mostrar "12:00".

04

- 7) Pressionar o botão Liga/Desliga (14), o indicador luminoso (08) vai se acender em azul. A cafeteira deverá começar a funcionar.

Nota: Pode-se retirar a jarra (11) e servir café a qualquer momento. O café deverá parar de escorrer da cafeteira automaticamente. Mas o tempo para esta operação não poderá exceder 30 segundos.

Atenção: Não abrir a tampa superior (05) enquanto a cafeteira estiver funcionando.

- 8) Pode-se retirar a jarra (11) e servir café assim que a cafeteira terminar de fazer o café (mais ou menos um minuto depois do café parar de escorrer).
- 9) Para servir, pressionar a lingüeta da tampa (10) para permitir que o café escoe.

Nota: A quantidade de café preparado será menor que a quantidade de água colocada já que uma parte da água é absorvida pelo pó de café.

- 10) Desligar sempre a cafeteira e tirar o plugue (03) da tomada elétrica quando a cafeteira não estiver sendo usada.

Nota: Prestar atenção para não derramar café acidentalmente, pois pode se queimar já que a temperatura do café, recém-feito, é alta.

ACERTO DO RELÓGIO.

- 1) Pressionar o botão "PROGRAMAÇÃO" (13) (o indicador luminoso (08) não pode estar aceso em azul). No mostrador "LCD" (16) aparecerá "CLOCK".
- 2) Ajustar o horário atual pressionando os botões "HORAS" (17) e "MINUTOS" (15). Após algum tempo depois de ajustada a hora, o indicador "CLOCK" desaparecerá automaticamente.

05